

CENTURY

パスワードボタン付き
セキュリティ USBメモリ

保証書付

Lock U

LOCKU-64G
LOCKU-32G

製品内容

☐ Lock U 本体

☒ 取扱説明書/保証書(本書)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

1. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。

●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。

●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。

●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。

●本製品は本書記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます。

2. 安全上のご注意 (必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
○台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
○浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しびきのかかるところ
○常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
○火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
○有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
○金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ホコリが多いところ
○機械加工工場など切削油または研削油が立ち始めるところ
○食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち始めるところ
○直射日光のあたるところ
○シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
○お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す

長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

3. ご使用前の前に

●記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。

●イラストと実際の商品とは異なる場合があります。

●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

4. 製品仕様		
商品名	Lock U 64GB パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリ	Lock U 32GB パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリ
型番	LOCKU-64G	LOCKU-32G
インターフェイス	USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)	
USBコネクタ形状	Standard Aタイプ	
暗号化方式	256bit AES	
データ容量	64GB	32GB
内蔵バッテリー	3.7V 120mA	
充電時間(約)	2時間(フル充電時)	
出荷時フォーマット	exFAT	
重量(約)	40g	
寸法(約)	幅25 x 奥行10 x 高さ84 mm (突起部含まず)	
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	

5. 対応機種/対応OS

※USBポート接続時、周囲に干渉して接続できない場合はUSB延長ケーブル等を別途ご用意ください。

※USB Type-Cコネクタ搭載のPC/Macに接続する場合、USB Type-C変換アダプタ等を別途ご用意ください。

	Windows	Windows 11 / 10が動作する USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) Type-Aポートを搭載したWindows PC
		※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。
	Mac	USB4～USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac
		■対応OS macOS 15.4 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10
		※増設インターフェイスカード経由の動作はサポート対象外となります。

6. バッテリー搭載製品の取り扱いについて

●電池残量があるにも関わらず、突然動作しなくなったり、本体が異常発熱した場合はただちに使用をおやめください。
バッテリーが破裂するおそれがあります。

●充電しても使用できなくなったり、バッテリーの経年劣化により本体が膨らんできた場合、ただちに使用を中止してください。

●本製品に搭載しているバッテリーは消耗品です。
バッテリーの充放電できるサイクル回数は決まっており、使用と共に劣化し、動作時間がしだいに短くなっていきます。
満充電状態を長時間維持したり、バッテリーが空に近い状態で長期保存してしまいますとバッテリーの寿命を縮めてしまいます。
ご注意ください。

●長時間PCに接続していないとバッテリーの残量が減り、電源ボタンを押してもロックランプが点灯しない場合があります。
この場合、USB接続を行って充電することで再び使用可能になります。
なお、バッテリーが切れてもパスワードや保存データ等は失われません。

●使用しない場合でも、3か月に1度充電することを推奨します。

●バッテリーを分解することは絶対にしないでください。
発火・破裂の原因になります。

●バッテリーの交換はできません。

7. 各部の名称とはたらき

【コネクタカバー】
破損防止や汚れ防止のため、ご使用後はUSBコネクタに取り付けてください。

【USBコネクタ】

【ステータスLED】(下表参照)

【本体】

【番号ボタン】

【電源ボタン】

【解除ボタン】

【ストラップ通し】

LED名称	LED挙動	本体操作	PC接続
① 解除ランプ	青点灯	パスワード解除成功	通電中・充電中
	青点滅	パスワード誤入力	アクセス中
② ロックランプ	赤点灯	パスワード入力待機	充電中
	赤点滅	パスワード誤入力	—

8. ご使用前のご注意

■初回起動前には必ず充電を

ご購入後の初回起動時は、バッテリーが自然放電している場合があります。USB接続で1時間ほど充電してからご使用ください。

■ボタン操作はPCから取り外した状態で

本製品はバッテリーを搭載しているため、パスワード操作等はすべてPCにUSB接続する前に手元で行うことが可能です。
PCに接続したままパスワード操作を行うと、ボタンを押下した際でUSB端子が破損するおそれがあります。
パスワード操作の際は必ずPCから取り外した状態で行ってください。

■ご使用前に必ずパスワードの変更を

本製品は出荷時、すべての個体に共通の初期パスワード(112233)が登録されています。
初期パスワードを変更しない状態で使用した場合、セキュリティレベルが大幅に低下しますので、ご使用前に必ずパスワードの変更を行ってください。

9. パスワードの解除方法

注意

●どの手順のどの段階でも、30秒間操作をしないと「ピーツ」と鳴り電源がオフになります。
その際は、最初から操作をやり直してください。

●電源ボタンを押してもロックランプが点灯しない場合、バッテリー残量が低下している可能性があります。
USB接続を60分程度行って充電したあとに、再度お試しください。

操作手順	本体操作・本体表示
①電源ボタンを3秒長押しする。 ↓ 「ピツ」と鳴り、ロックランプが赤点灯しパスワード入力待機状態になります。	3秒長押し 赤点灯
②初期パスワード「112233」を入力する。	1234

9. パスワードの解除方法(つづき)

操作手順

本体操作・本体表示

③解除ボタンを押す。
↓
「ピツ」と鳴り、解除ランプが青点灯すればPCに接続できます。

1回押し

青点灯

※違うパスワードを入力して解除ボタンを押すと「ピピピツ」と鳴ります。
②に戻ってもう一度正しく入力してください。(➡13. 参照)

※ロック解除後30秒以内にPCに接続しないと「ピーツ」と鳴り、再びロックされます。①からやり直してください。

10. パスワードの変更方法

注意

●データ保存後にパスワードの変更を行った場合でも、保存したデータ自体は消去されません。

●登録できるパスワードの桁数は「6～16桁」までです。

●次のような番号は登録できません。
・続き番号→【例】012345…、345678…等
・同じ番号→【例】111111…、888888…等

操作手順

本体操作・本体表示

①パスワードを解除する。

②再び解除ボタンを押す。
↓
「ピツ」と鳴り、ロックランプが一瞬赤点灯して消え、解除ランプが青点灯します。

③番号ボタンを押して新しいパスワードを入力する。

④解除ボタンを押す。
↓
「ピツ」と鳴り、ロックランプが赤点灯して消え、解除ランプが青点灯します。

⑤再び新しいパスワードを入力し、解除ボタンを押す。
↓
「ピピピツ」と鳴り、ロックランプが赤点灯して消え、解除ランプが青点灯すればPCに接続できます。

①パスワードを解除する。

②再び解除ボタンを押す。
↓
「ピツ」と鳴り、ロックランプが一瞬赤点灯して消え、解除ランプが青点灯します。

③番号ボタンを押して新しいパスワードを入力する。

④解除ボタンを押す。
↓
「ピツ」と鳴り、ロックランプが赤点灯して消え、解除ランプが青点灯します。

⑤再び新しいパスワードを入力し、解除ボタンを押す。
↓
「ピピピツ」と鳴り、ロックランプが赤点灯して消え、解除ランプが青点灯すればPCに接続できます。

11. PCからの取り外し方法
本製品はPC接続中の自動ロック機能は搭載されていないため、使用しないときやPCから離れる際は、本製品を取り外すことをお勧めします。
 注意 ●PCをシャットダウン、またはスリープ状態にした場合、基本的には本製品の電源もオフになりますが、PCの仕様により電源がオフにならないことがあります。 ●長時間使用しない場合、内蔵バッテリーが放電してしまう可能性があります。 1ヶ月に1度、USB接続を15分程度行い、バッテリーの充電を行ってください。

■Windowsでの取り外し手順	
※操作画面はWindows 11のものになります。 他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。	
操作手順	操作画面・本体表示
① 「コンピュータ」等で取り外しを行うデバイスのドライブレターを確認します。 【例】本製品がドライブ(F:)として認識されている場合。	名前 種類 ●ハードディスクドライブ (3) ローカル ディスク (C:) ローカル ディスク ボリューム (D:) ローカル ディスク ボリューム (E:) ローカル ディスク ●リムーバブル記憶域があるデバイス (1) CENTURY (F:) リムーバブル ディスク
② タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。	
③① で確認したドライブレターのドライブ(この場合[F:])をクリックします。	
④ 取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認し、本製品を取り外してください。	
⑤ 本製品の解除ランプが消灯し、電源がオフになります。	消灯 ● ●
■Macでの取り外し手順	
操作手順	操作画面・本体表示
① デスクトップ画面のドライブアイコンをドラッグ&ドロップして、ゴミ箱アイコンの上に重ねます。	
② 本製品との接続が解除されると、ドライブアイコンが消えます。ドライブアイコンが消えたことを確認し、本製品を取り外してください。	
③ 本製品の解除ランプが消灯し、電源がオフになります。	消灯 ● ●

12. データのバックアップ パスワードの初期化について
●設定したパスワードは忘れないようにご注意ください。
●本製品はセキュリティ上、パスワードを忘れてしまった場合、データの中身をPCで閲覧することはできません。 保存したデータを消去してでも再び本製品を使用できる状態に戻す場合は、「13.データ抹消機能について」をご参照のうえ、本製品のパスワードを初期化してください。
●データの救出等是对応いたしかねます。大事なデータは複数のメディアにバックアップを取る等の対策を行ってください。

13. データ抹消機能について
●本製品は、間違ったパスワードを連続10回入力すると自動的に保存したデータを消去するデータ抹消機能を搭載しています。
●データ抹消機能が発動すると、保存したデータおよびファイルシステムも消去され、パスワードは出荷時状態(112233)にリセットされます。
●万が一、データ抹消機能が発動した際は、パスワードの再設定および、PC接続後、フォーマットを行うことで再度使用可能な状態になります。
※パスワードの再設定⇒「10. パスワードの変更方法」をご参照ください。
※フォーマット方法⇒ご使用のPCのOSマニュアルやヘルプ等をご参照ください。

誤入力回数	本体表示
■1～7回目 間違ったパスワードを入力し、解除ボタンを押す。 ↓ 「ピピピッ」と鳴り、ロックランプと解除ランプが交互に点滅します。	
■8～9回目 間違ったパスワードを入力し、解除ボタンを押す。 ↓ 「ピピピピピッ」と鳴り、ロックランプと解除ランプが交互に点滅します。	
■10回目 間違ったパスワードを入力し、解除ボタンを押す。 ↓ 「ピーーッ」と鳴り、ロックランプが赤点灯します。	
誤入力後、30秒間の無操作で電源がオフになった場合、再度電源を入れてもその前の誤入力回数は保持されます。 【例】「7回目」の誤入力後に30秒間無操作(電源オフ)。 ↓ 再度電源オン後の誤入力回数は「8回目」としてカウント。	

14. トラブルシューティング

質問	回答
認識されない	以下をお試しください。 ●パスワードを解除した後に接続しているか確認する。 ●USBハブ等を経由せず、直接PCのUSBポートに接続する。 ●接続後、解除ランプが点灯しているか確認する。
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。 スリープ、スタンバイ、休止状態にする前に取り外しを行ってください。
本製品からOSが起動しない	OS起動はサポートしておりません。
USB 5Gbps接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	USB 5Gbpsインターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。 ご使用のUSB 5Gbpsインターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。
設定したパスワードを入力しても解除されない	意図せず複数回番号ボタンを押してしまった等、入力間違いが起きていないかご確認ください。 パスワードが解除できない場合や忘れてしまった場合は「13. データ抹消機能について」をお読みになり、お客様のご判断にて操作を行ってください。
ファイルを大量に書き込むと使用量より多く容量を消費してしまう	本製品は出荷時、exFAT形式にてフォーマットされているため、クラスタサイズが大きくなり、容量を多く消費してしまう傾向があります。 NTFSやHFS+形式でフォーマットして使用することも可能ですので、ご使用の環境に合ったフォーマットでご使用ください。
電源ボタンを押してもLEDが点灯しない	バッテリー残量が低下している可能性があります。 USB接続で1時間ほど充電してから、再度お試しください。

15. FAQ(よくある質問とその回答)	
症状	処置
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。 サポート対象のOSは、「5. 対応機種/対応OS」にてご確認ください。

15. FAQ(つづき)	
症状	処置
パスワード機能を使うためにソフトウェアのインストールは必要ですか？	パスワード機能は本製品側でハードウェア処理されるので、パスワード機能のためのソフトウェアインストールは必要ありません。
パスワードを忘れてしまったのですか…	パスワードを忘れてしまった場合、データ抹消機能にてパスワードの初期化を行い、再び再設定をする必要があります。 <u>データの閲覧や救出はできません。</u> パスワード紛失時の設定解除は、弊社サポートセンターでもお受けすることができませんので、パスワードは忘れないように管理してください。
パスワード入力を連続して失敗するとデータはどうなりますか？	10回連続でパスワードの入力を間違えた場合、データ抹消機能が発動し保存したデータはすべて消去され未初期化状態となります。 パスワード入力時は数字に間違いがないよう、慎重に操作してください。
登録したパスワードを変更することは可能ですか？	任意に登録したパスワードを覚えていれば、保存したデータに影響を与えることなくパスワードの変更が可能です。 またセキュリティ対策の観点から、定期的にパスワードを変更することをおすすめします。
一定時間操作のない場合、自動的にロックを行うような機能はありますか？	PCに接続している間は自動的にロック等されませんので、PCから離れる場合は取り外し処理を行い、PCから取り外してください。
パスワードで設定できない番号の組み合わせはありますか？	セキュリティ上、簡単に推測がつかような番号はパスワードとして設定できません。 ■設定できない番号の例 【例1】小さい順に続いていく番号 →「012345…」 →「3456789…」 →「123456789…」 【例2】同じ番号の繰り返し →「000000…」 →「5555555…」 →「999999999…」
防塵、防水機能はありますか？	防塵、防水機能はありません。 ホコリの多い場所や水気のある場所ではお使いにならないでください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。	
Lock U 64GBパスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ Lock U 32GBパスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ	LOCKU_m01 2025/04/21

サポートのご案内	
■販売・サポート	
株式会社 センチュリー	
■サポートセンター	
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329	
受付番号	
☎ 04-7142-7533 (平日 10～13時、14～17時)	
■Web	
https://www.century.co.jp	
■お問い合わせ	
https://www.century.co.jp/contact.html	
～お願い～	
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。	

センチュリーサポートへご相談の際は…

ロックユー「商品名は Lock U です」と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお願いいたくと、対応がスムーズに進みます。

— 本書に関するご注意 —
1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。 3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。 4. 適用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。 6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 ※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included.It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

保証事項	
1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがひ、無償修理いたします。 2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。 a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。 b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。 c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。 d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。 e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。 f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。 g. 正常にご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。 h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。 3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。 4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時のお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。 5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.	
保証期間	ご購入日から 2年間
※中古販売/オークション等のご購入を除きます。 ※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。 紛失しないように大切に保管してください。	