



取扱説明書



CFS-UBP2 Manual 2014/04/03

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにあり がとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が 記載されています。よくお読みのうえ、本製品を正しく 安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じて ご活用ください。

もくじ

■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
■製品内容······	6
■各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
■パソコンと接続する	8 8
■フィルムをホルダーにセットする	10 10 11
■ホルダーをスキャナーにセットする	12 12
■ソフトウェアのインストール ○インストールの手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14
■ 画像をスキャンする	16 16 18
 ■ 画像を編集する ○ 編集の基本操作 	21 23
■クリーニング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 24
■ トラブルシューティング·····	25
■製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 31
■サポートのご案内	34

安全上のご注意

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を 未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

▲ 警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性を想定した内容を示します。 ▲ この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし 物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

警告

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い 上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて お買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になる ことがあります。そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や 感電の原因になったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等 には設置しないでください。

■雷が鳴り出したら電源コードに触れない 感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



■設置場所に関しての注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- · 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ
- ■長期間使用しない場合は接続コードを外してください
 - 長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

制限事項

- ・本製品を使用するによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。 このような環境下での使用に関して、弊社では一切その責を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離して ご使用ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用 された場合、弊社では一切その責を負いません。

ご使用の前に

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り などお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきます ようお願いします。
- ・Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

本製品の使用を始める前に、パッケージの内容を確認してください。



(USBケーブル付属)



ソフトウェア CD-ROM





- 35mmフィルムホルダ スライドフィルムホルダ
- クリーナーブラシ



取扱説明書/保証書(本書)

(注)本書に記載されているイラストと実際の製品形状は、若干異なる場合があります。







スキャナーとパソコンを接続する

 本製品をパソコンのUSBポートに接続 します。
 ※この段階ではフィルムホルダーをセットしないで ください。
 スキャン時の色調に狂いが生じる場合があり ます。



②ドライバーが自動的にインストールされ、 使用可能な状態になります。

本製品を取り外す際は、スキャンを実行 していないことをご確認の上、ケーブルを PCから取り外してください。

MEMO

•••••	 		 • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 			
•••••	 		 			
•••••	 		 			
•••••	 		 ••••••		•••••	•••••
•••••	 		 •••••			
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•••••
•••••	 		 •••••			•
•••••	 		 			S
•••••	 		 •••••			
	 	•••••	 			



35mmフィルムを使用する場合

35mmフィルムとは、1コマ1コマで切られたものではなく、複数のコマがつながった 状態のネガフィルムを指します。付属の『35mmフィルムホルダー』にフィルムをセット します。

●本製品ではカラーとモノクロ(白黒)両方のフィルムに対応しています。 それぞれのフィルムのセット方法は同様です。





※フィルムに指紋、ほこり等を付けないよう、取り扱いには十分注意してください。

スライドフィルムを使用する場合

スライドフィルムとは、1コマ1コマが『枠』にはめ込まれたポジフィルムを指します。 付属の『スライドフィルムホルダー』にスライドフィルムをセットします(最大3コマ までセット可能)。

●本製品ではカラーとモノクロ(白黒)両方のスライドフィルムに対応しています。 どちらもフィルムのセット方法は同じになります。

スライドフィルムをセットする

 ①開閉口を上向きに持ち上げ、 『スライドフィルムホルダー』 を開きます。



※必要以上に力をかけすぎると破損の原因となりますので ご注意ください。

②ホルダーの内側にある『枠』 にスライドフィルムを正しく セットしてください。 画像をモニタで確認してくだ さい。



※スライドフィルムをよく目視して、上下左右 の方向を合わせてください。

③『スライドフィルムホルダー』 を閉じます。



※スライドフィルムには指紋、ほこり等を付けないよう、取り扱いには十分注意してください。





ホルダーのセットはスキャン直前に行ってください。 ホルダーを入れたままパソコンと接続してスキャンを行うと、色調に狂いが 生じる場合があります。

ホルダーのセット方法

 ①正しくフィルムがセットされたホルダーを、 右図のようにセットします。
 ※ホルダーにある【◀マーク】側よりセットします。



②ホルダーが問題なくスライドするかどうか確認してください。 ※「35mmフィルムホルダー」「スライドフィルムホルダー」どちらでもセット方法は同じです。



※逆方向にホルダを大きく移動させないでください。 故障の原因となる場合があります。

MEMO

••••••	 	
••••••	 	
••••••	 	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 	
••••••	 	
••••••	 	
••••••	 	
••••••	 	

ソフトウェアのインストール

本製品でフィルムをスキャンする際に使用するソフトウェア「BlazePhoto2.0」をイン ストールします。

※ソフトウェアのインストールには光学ドライブが必要です。

※本ソフトウェアはスキャンを行うパソコン1台にのみインストール可能です。

複数のPCにインストールは行えませんのでご注意ください。

インストールの手順

手順1

マイコンピュータ内のドライブを開き、中に ある「CFS-UBP2.exe」をダブルクリック します。



CFS-UBP2 BlazePhoto 2.0.1.0 Setup BlazeVideo, Inc.

手順2

インストールする際の言語を選択します。 標準で「Japanese」に設定されていますので、 確認後「 OK 」ボタンをクリック します。





セットアップウィザードが開始しますので、 「 _______ ふへ(N) >____ 」をクリックします。



インストールの手順

手順4

インストールする場所を指定します。 特に変更する必要がない場合はそのまま 「 次へ(M)> 」をクリックします。





プログラムグループの場所を指定します。 特に変更する必要がない場合はそのまま 「 汰へ(M)> 」をクリックします。

セットアップ	×
ブログラ 。 ブログ	ムグループの指定 ラムアイコンを作成する場所を推定してください。
	セットアップはスタートメニューにプログラムのショートカットを作成します。
続ける	にコお次へ」をクリックしてください。違うディレクトリを選択するココボ参照」をクレックしてくだ
Bibbio	20000 9704/U
	(展る(図) (次へ(図)) キャンセル





ソフトウェアのインストール終了後、 「<u>売?(D</u>)」をクリックするとインス トールが完了し、ソフトウェアの使用が可能 になります。



画像をスキャンする

本項では付属のソフトウェア「BlazePhoto2.0」を使用したフィルムのスキャン方法を 説明します。



フィルムホルダーは手順3(P.19)のプレビュー画面が起動してからセット してください。

セットした状態のままでプレビュー画面を起動すると、色調に狂いが生じる 場合があります。

ソフトウェアを起動する

手順1

デスクトップの「BlazePhoto」アイコンを ダブルクリックします。 Windows 8の場合はモダンUIからデスク トップを開いてからアイコンをダブルクリック します。



◆初回起動時に限り、次の画面が表示されますので、各項目を入力してください。 また、シリアル番号の入力がありますので、インストールの際に使用したソフトウェア CD-ROMの袋をお手元にご用意ください。

※それぞれの項目を入力する際は、必ず半角英数字のみを使用してください。

全角文字を使用するとエラーが発生する場合があります。

	登録	×
0	ユーザー名:	
2	E-mail:	
3	Machine Type:	
④		
	(@OK) (@#42474) (Hv/h	7

①**ユーザー名** : 任意のユーザー名を半角英数字で入力します。

 ②E-mail
 :E-mailアドレスを半角英数字で入力します。
 ここで入力したE-mailアドレスは、シリアル番号紛失時の問い合わせ等サポートを 受ける際のみに使用し、他のプロモーション等には一切使用いたしません。

③Machine Type :半角英数字で「FilmScanner」と入力します。 E-mailアドレスと同様に、シリアル番号紛失時の問い合わせに使用します。

④シリアル番号 : ソフトウェアCD-ROMの袋に記載されているシリアル番号(13ケタの英数字:下図 参照)を半角英数字で入力します。※大文字、小文字は区別しません。



すべての項の入力を入力後、「 ______ 」ボタンをクリックするとソフトウェアが起動 します。

画像をスキャンする

フィルムをスキャンする

手順1

ソフトウェア「BlazePhoto」が起動した ら、左上の「写真を読み込む」→「フィルム スキャナーから読み込む」をクリックします。



手順2

次の画面が表示されますので、それぞれの項目を設定後、「 _____ 」ボタンをクリック します。

ĺ	Select Scanner & Video	1.00-10-1	×	
1)	Scanner & Video Device:	2n 1-USB-Scanner		
2	Save Files In:	C:¥Users¥4f¥Docum	ents¥My Picture	
	Color Depth:	32	Ŧ	
	Dpi:	1800	-	
3	Format:	JPEG	-	
	Film Type:	C Slide @ Ne	egative C B&W Ne	gative
	Open Brightness Manual Co	ntrol Box: C Yes	€ No	
	ОК	Can	lec	

①Scanner & Video Device: 「CFS-UBP2」になっていることを確認します。

 ②Save Files in : スキャンした画像の保存場所を選択します。
 標準設定では「ドキュメント(マイドキュメント) ¥マイピクチャ」の中に 保存されます。

 ③Format : 画像の保存形式を選択します。 JPEGとBMP(ビットマップ)が選択可能です。

フィルムをスキャンする

手順3

スキャン画面が表示されるので、P.12の 手順を参照して、本体にホルダーをセット します。



手順4

フィルム画像が画面に表示されたことを確認し、それぞれの項目を設定後「 canve 」ボタンをクリックするか、本体の「SCAN」ボタンを押すとフィルムがスキャンされます。 スキャンは続けて行うことができます。



1)Brightness	:明るさを調整します。
②AWB Parameter	:色味の調整を行います。
③Picture Type	:フィルムの種類を選択します。
Positive	:スライドフィルム(リバーサルフィルム、ポジフィルム)
Negative	: ネガフィルム
Black-White	:白黒フィルム
④Picture Pixel	:画像サイズを指定します。
	2736 x1824ピクセル、3888 x 2588ピクセルから選択可能です。



フィルムをスキャンする

手順5

スキャン画面を閉じると、スキャンした画像の 一覧が表示されます。



画像を編集する

本ソフトウェアでトリミングや色調補正等の画像の簡単な調整ができます。

手順1

画像一覧から編集したい画像を選択し、「 🕟 💷 」ボタンをクリックします。



画像を編集する

手順2

編集画面に切り替わります。

※編集の際のご注意:画像を調整後は「適用」ボタンをクリックしてください。

「適用」ボタンを押さずに別の編集メニューに移ると、調整が反映されませんので ご注意ください。



編集の基本操作

編集タブ1

- 回転:画像を回転します。
- ・反転:画像を上下または左右に反転します。
- ・サイズ調整:画像のサイズを変更します。
- トリミング:画像をトリミング(切り抜き)します。

②編集タブ2

- ・赤目補正:赤目を補正します。
- カラー調整:色調を調整します。
- ・ぼかし/シャープ:画像をぼかしたり、輪郭をはっきりさせます。
- ・画質補正:色調を自動調整したり、退色補正を行います。

③編集タブ3

- ・テキストを追加する:画像の上に文字を入力します。
- ・クリップを追加する:画像の上にクリップアートを追加します。
- ・フレームを追加する:画像の周りにフレームを追加します。
- ・フィルター:画像に特殊効果をかけます。

④アンドゥ

・編集した画像を1段階前に戻します。

⑤リドゥ

・アンドゥで戻した画像をもういちど元に戻します。

⑥上書き保存

・編集した画像を上書き保存します*。

※スキャンした元の画像に上書きで保存されるので、元の画像を残す場合は「名前を付けて保存」を選択してください。

⑦名前を付けて保存

編集した画像を別名で保存します。

⑧ズームバー

・バーを動かして画面に表示されている画像を拡大/縮小します。

⑨画面サイズに合わせる

・表示されている画像を画面のサイズに合わせて表示します。

⑩元のサイズ

·表示されている画像を1:1 (ドットバイドット)で表示します。

①2画面表示

・編集する際、元の画像と編集後の画像を2画面表示します。もういちどクリックすると1画面に戻ります。

その他の機能につきましてはソフトウェアのヘルプをご参照ください。

レンズをクリーニングする

取り込んだ画像に汚れや変色が目立つ場合、レンズのクリーニングが必要です。 本体の電源を入れて、モニタでレンズの汚れ等の確認をしてください。

①画像編集ソフトウェア『BlazePhoto』のプレビュー画面でレンズの汚れが確認できたら、 付属のクリーナーブラシでスキャナーのレンズの汚れを除きます。

②レンズは優しくクリーニングしてください。プレビュー画面で汚れの有無を確認しながら、 ていねいに汚れを除去してください。



クリーナーブラシの『クリーナー部』 は清潔な状態でご使用ください。 水に濡らしたり、洗剤をつけた状態で のご使用は絶対におやめください。 レンズ部分が破損する可能性があります。



トラブルシューティング

■故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べ ください。

■最新の情報については、下記弊社ウェブサイトにてご確認ください。 【URL】 http://www.century.co.jp/support/faq/

Q. 電源が入らない(LEDが光らない)

A. USBケーブルがパソコンに正しく接続されていない可能性があります。 いちどケーブルを抜いて、再度接続し直してみてください。 また、本製品は接続を行った段階で電源ランプが点灯します。USB接続を行って も電源ランプが点灯しない場合は、再度ケーブルの抜き差しを行ってみてくだ さい。

Q. プレビュー画面がズレて表示される

A. ①フィルムまたはスライドが正しくホルダーにセットされていない可能性があります。
 ②ホルダーが本製品に正しくセットされていない可能性があります。
 正しくセットしなおしてください(P.12参照)。

Q. BlezePhoto上でスキャナーが選択できない

A. 本製品とパソコンが正しく接続されていない可能性があります。 BlazePhotoを終了し、本製品を再度接続し直してみてください。

Q. スキャン時、内部のランプが点滅したり、スキャンが行えない

- A. ①ACアダプタの付属していないバスパワータイプのUSBハブを経由していませんか? USBのポートを変えてみるか、直接パソコンに接続して動作をご確認ください。 改善が見られない場合はサポートセンターにご連絡ください。
 - ②PCMCIAのUSBカードでは電力が不足してしまいます。 PCMCIAのUSBカードに電力を補強するACアダブター等がある場合、ACアダ プターを接続してご使用ください。

Q. どんなフィルムが使えますか?

A. 35mmフィルム、マウント付きスライドフィルム(50×50mm)が使用可能です。 ※未現像のフィルムはスキャンできませんのでご注意ください。

Q. フィルムホルダーをセットしたあと、自動で複数枚取り込み できますか?

A. できません。1枚ずつ手動で位置をセットし、SCANボタンを押す必要があります。

Q. 取り込んだ写真に黒い点(ホコリ)が映りこんでしまう

A. 取り込むフィルムにホコリがついていないかご確認ください。 市販のカメラ用のハンドブロアー等を使ってホコリを飛ばすと除去しやすいです。

Q. 画像の保存形式は何ですか?

A. JPEG形式、BMP(ビットマップ)形式となります。

Q. TWAINやPhotoshopプラグインに対応していますか?

A. 対応しておりません。

Q. 自動ほこり除去、傷補正機能はありますか?

A. ございません。

Q. 写真1枚でどれくらいのファイルサイズになりますか?

A. スキャン解像度 3888 x 2588ピクセル時、
 ○JPG:約500KB前後
 ○BMP:約5MB前後
 となります。
 ※写真の内容によってもサイズは変化しますのでご注意ください。

Q. 画面の左右どちらかに黒い枠が映ってしまっている

A. フィルムホルダーを左右に動かして黒い枠が入らないように調節してください。 (前の写真までもどすことはできませんので、移動範囲に注意してください。)

Q. フィルムホルダーにフィルムをセットすると写真の位置が枠と 少しずれてしまう

A. カメラによって位置がすれてしまう場合があります。 フィルムホルダーを左右に動かして調節を行ってください。 調節しきれない場合は添付のソフトの写真編集で調節(トリミング)を行ってください。

Q. 「BlazePhoto」のシリアルナンバーを紛失してしまった

A. シリアルナンバーの再発行を行いますので、弊社サポートセンターまでご連絡ください。再発行にはご登録時のメールアドレスが必要になります。 ご登録時に入力したE-mailが判らない場合、再発行できませんのでご了承ください。

Q. 色ムラが発生する。

A. ①レンズのクリーニング、キャリブレーションを行ってください。
 ②本製品は光源として複数本の発光ユニットを使用しているため、若干の発光ムラがございます。ご了承ください。
 ただし発光ムラが著しい場合は製品不良の可能性もございますので、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



端の黒い部分等が発光ムラとなります。 (図はイメージです)



ネガフィルムを取り込むと反転するため、白くなります。

A. ③端部分の発光ムラが激しい場合は「BlazePhoto」の写真編集で色ムラの出て いる部分をトリミングして、色ムラの多い部分をカットしてください。



製品仕様

商品名	転写パットリくん USBフィルムスキャナー Ver.2		
型番	CFS-UBP2		
読み取りセンサー	1/3.2型 504万画素 CMOSイメージセンサー		
カラーバランス	自動		
解像度	1800dpi		
データ変換	8bit/カラーチャンネル		
光源(バックライト)	白色LEDライト		
電源	USBポートから給電		
消費電力	最大1W		
インターフェイス	USB2.0		
ホルダーサイズ	35mmフィルム (24 × 36mm) 最大6コマまでセット可能 **APSフィルムには対応しません。 スライド (マウント付き 50 × 50mm) 最大4枚までセット可能		
使用環境	温度 -10~60℃・湿度 最大90% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)		
寸法	幅 87mm × 奥行き 87mm × 高さ 102mm(突起部、コード含まず)		
重量	約 250g(付属品含まず)		
※仕様は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。			

パソコン接続環境

◆下記OSがプリインストールされ、USBインターフェイスが標準装備されていること。

対応OS	Windows 8 (32bit/64bit)、Windows 7 (32bit/64bit SP1) Windows Vista (32bit/64bit SP2)、Windows XP (32bit/SP3) **Windows UpdateでOSを最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。 最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。 **上記以外のOSでは動作しません。				
対応機種	 ・USB2.0/1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機 *CPUクロック 2GHz/メインメモリ 1GB以上推奨 *intelチップセット搭載モデル推奨 ・200MB以上のハードディスク空き容量が必要。 ・ソフトウェアインストールのため光学ドライブが必要。 				
製品の	製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。				

MEMO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	 —

MEMO

•••••	• • • • • • • • • •	 •••••	•••••	•••••				•••••
••••		 	•••••	•••••			•••••	•••••
••••		 	•••••	•••••			•••••	•••••
••••		 •••••	•••••	• • • • • • • • • • •		•••••	•••••	•••••
••••		 •••••	•••••	• • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••		 •••••	•••••				•••••	•••••
•••••		 	•••••					
•••••		 	•••••					
•••••		 	•••••					
•••••		 •••••	•••••	•••••			•••••	••••••
•••••		 •••••	•••••	•••••			•••••	•••••
••••		 •••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••		 •••••	•••••		•••••		•••••	•••••
•••••		 •••••	•••••		•••••			▶ ~
•••••		 						
•••••		 						
•••••		 					·	

サポートのご案内



アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を お願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL]http://www.century.co.jp/que.html



- 本書に関するご注意 --

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

**This product version is for internal Japanese distribution only. It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.