Century Corporation User's Manual

裸族の頭 IDE & SATA Ver.3

CRAISU2V3 取扱説明書



CRAISU2V3 Manual 2016/02/25

■もくじ

はじめに	З
 安全上のご注意 	З
•制限事項 ······	8
 ご使用の前に 	9
製品情報	10
• 製品仕様	10
 ●製品内容 	10
 各部の名称 	11
• 対応機種 ······	12
• 対応OS	12
 対応ドライブ	13
使用上のご注意	14
ドライブの接続方法	15
 接続の前に 	15
• IDE機器のジャンパー設定について	15
•各ドライブとの接続方法	16
• SATA HDD/SSD/光学ドライブの場合	17
• 3.5" IDE HDDの場合	18
• 2.5" IDE HDD/SSDの場合	19
PCとの接続方法	20
電源の投入方法	21
トラブルシューティング	22
FAQ(よくある質問とその回答)	25
巻末付録	7
• 領域の確保とフォーマット	录2
• ハードウェアの取り外しについて 巻末付鋒	录9
• Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで) 巻末付銀	录10
• Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法	录14
• サポートのご案内	录20

【はじめに】

このたびは、CRAISU2V3をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。 ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。 また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への 肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず ご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、 または損害程度を表します

⚠警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
⚠注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

0	注意指示事項	0	禁止(禁止行為)
\odot	分解禁止	0	濡れた手での接触禁止
\otimes	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
\odot	接触禁止		ケガに注意

【はじめに】

 \cap

 $(\)$

 \bigcirc

 \bigcirc

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

\wedge	警	告
----------	---	---

|煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンター までご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

| 機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。 内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。 点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまで ご連絡ください。 関数が3 ったままた円する トーサ席・火災、 感覚の原用トなります

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでくだ さい。 落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

| 電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。 定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



(CRAISU2V3) 5

【はじめに】

 \cap

安全上のご注意(必ず守っていただくようお願いいたします)

\wedge	注	意
<u> </u>		

設置場所に関しての注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の 原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかる ところ
- •常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風が あたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメント などの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込める ところ
- 直射日光のあたるところ

	⚠注意
*	長期間使用しない場合は接続コードを外してください 長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して 保管してください。
0	機器を移動するときは接続コード類をすべて外してくだ さい 移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。 接続したままの移動は故障の原因となります。
$\bigotimes_{\bigtriangleup}$	小さいお子様を近づけない 小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。 小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に なることがあります。
0	静電気にご注意ください 機器に触れる際は、静電気にご注意ください。 本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因 となります。

【はじめに】

制限事項

- •本製品からのOS起動はサポートしておりません。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等 については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や 機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されて おりません。

このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。

- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。
 必ず離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

ご使用の前に

- •本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- •記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。



【製品情報】

製品仕様

※本製品にドライブ類は含まれておりません。

型		番:	CRAISU2V3
■商	品	名:	裸族の頭 IDE & SATA Ver.3
■インタ	/ーフェイ	゚ス	
	〈ホスト俳	則〉:	USB2.0
	〈機器側	則〉:	[SATA] I/II/1.5Gbps/3Gbps
			【IDE】Ultra ATA/133(BigDrive対応)
USB	コネクタ形	狱:	レセプタクルAタイプ
■重		量:	約100g(付属品含まず)
■寸		法:	幅76mm × 高さ21mm × 奥行き77mm
			(コネクタ部含む、ケーブル部含まず)
■温 度	・湿	度:	温度5℃~35℃・湿度20%~80%
			(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
AC7	ダプター仕	Ł様:	【入力】100~240V 0.5A 【出力】12V 2A



各部の名称

〈上面〉



〈側面〉



【製品情報】

対応機種

Windows

- USB2.0インターフェイスボートを搭載したPC/AT互換機 (USB2.0モード動作時)
- USB1.1インターフェイスボートを搭載したPC/AT互換機 (USB1.1モード動作時)
- Pentium1GHz/メインメモリ512MB以上
 ※intelチップセット搭載モデル推奨

Mac

• USB2.0インターフェイスポートを標準搭載したintel Mac ※USB3.0インターフェイスポートに接続しても動作します。

対応OS

Windows

 Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/Windows Vista
 ※上記以外のOSでは動作しません。
 ※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。
 ※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。 最新でない環境での動作はサポート対象外となります。

Mac

• Mac OS 10.11.3/10.11.1/10.10.5/10.9.5/10.8.5/10.7.5/10.6.8

対応ドライブ

■SATA接続

 2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)
 SATA接続の光学ドライブ
 *本製品はSATA 6GbpsのHDD/SSDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0の ため、転送速度はUSB2.0の上限速度となります。
 *8TBまでのHDDで動作確認を行っております(2016年2月現在)。 対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。
 *SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。
 *3.3V駆動の2.5インチHDD/SSDは動作しません。
 *1.8インチSSDや、ZIFンケット、MicroSATA、MiniSATA、SlimLine SATAの機器は接続

できません。

■IDE接続

• 2.5インチまたは3.5インチ(Ultra ATA100以上推奨)のIDE HDD

※光学ドライブ、MO、ZIP等の機器は物理的に接続できません。ご注意ください。



※本体上に複数のドライブ接続用コネクタがありますが、2つ以上の 機器を同時に接続して使用することはできません。 あらかじめご了承ください。

【使用上のご注意】

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものでは ありません。

■ドライブにケーブルを装着する場合の注意

※差し込む方向に十分注意してください。また、無理に押し込むと故障の原因 となりますので、慎重に取り扱ってください。

■ドライブの設置場所に関する注意

※商品の性質上、ドライブ類は周囲の影響を受けやすくなっています。 電気を通しやすいもの、例えば金属の上等では電源を入れたり、使用したり しないでください。 接続したドライブ類がショート等を起こし、破損するおそれがありますので 十分ご注意ください。

【ドライブの接続方法】

接続の前に



ドライブを接続する前に、必ず本製品の電源ブラグをコンセントから抜いておいてくだ さい。本製品の電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因とな ります。

- ドライブ類および本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ドライブ接続の際には、静電気に十分注意してください。
 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
 作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。



※すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態 に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
※各部品で手を切らないようにご注意ください。

IDE機器のジャンパー設定について

IDE機器の設定をMASTERに設定します。設定はIDE機器の取扱説明書等をご参照 ください。

※SingleモードのあるHDD(Western Digital製HDD等)の場合は、Singleモードに設定を してください。

[例] HITACHI製HDDの場合



(注)この設定は一例です。実際の設定はお使いのIDE機器の取扱説明書等をご参照ください。

【ドライブの接続方法】

各ドライブとの接続方法

インターフェイスや接続する機器によって接続方法が異なります。

【各機器の接続説明】

- SATA HDD/SSD/光学ドライブ → P.17
- 3.5" IDE HDD → P.18
- 2.5" IDE HDD/SSD → P.19

HDD/SSDの接続が完了したら、P.20【PCとの接続方法】、P.21【電源の投入方法】をご確認のうえ、PCとの接続を行ってください。



※必ず接続する順番と電源を入れる順番を守ってください。 手順どおりに接続および電源を入れないと、正常に動作しないばかりか本製品 および接続したHDD/SSDを破損する可能性があります。

SATA HDD/SSD/光学ドライブの場合

番号順に接続してください。

※2.5" SATA HDD/SSDはUSBのバスパワーで動作するので、専用ACアダプターの接続は 必要ありません。

ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダプターをご使用ください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

【ドライブの接続方法】

3.5" IDE HDDの場合

番号順に接続してください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

2.5" IDE HDD/SSDの場合

1 2.5" IDE HDD/SSDを接続 します。

(2)接続します。

USB2.0コネクタをPCと

→P.20【PCとの接続方法】

番号順に接続してください。

※2.5"IDE HDD/SSDはPCのUSBホストから電力の供給を受けて動作しますので、ACアダ プターは使用しません。ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダプターをご使用ください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

(2)

【PCとの接続方法】

本製品とPCを下図のように接続します。



※必ずHDD/SSDの接続を完了してからPCに接続してください。

PCに接続したままHDD/SSDの取り付け、取り外しを行うと、HDD/SSDが認識 しなかったり破損するおそれがあります。



各ケーブル接続後、電源スイッチを入れる

※図はイメージです。

【電源の投入方法】

電源スイッチを「ON」側にスライドすると電源がオンになり、「OFF」側にスライドする と電源がオフになります。



※電源オフ→電源オンを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源 をオンにしてください。

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。 「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法を お試しください。

■認識されない

→以下をお試しください。

- USBコネクタが正しく接続されているかをご確認する。
- •パワー/アクセスLEDが点灯しているかを確認する。
- PCによっては接続したままOSを起動すると認識しないものがあるため、 USBコネクタを接続しなおしてみる。

■電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がしない

→配線が正しく接続されているかをご確認ください。 USB接続時は補助電源のコネクタを接続して動作をご確認ください。 また、付属のケーブル以外を接続されると故障や事故の原因となりますので、 必ず付属のケーブルをご使用ください。

■スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセス できない

→本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイに対応しておりません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

■すでにデータの入ったHDD/SSDを接続したが、マイコンピュータに HDD/SSDアイコンが表示されない

→内蔵専用のダイナミックディスク形式や特殊なフォーマット形式だった場合、 そのまま使用できない場合があります。

この場合は、元の装置にHDD/SSDをもどし、データのバックアップ後、再度 本製品に接続してHDD/SSDの初期化を行ってください。

■新しいHDD/SSDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、 デスクトップ(Mac)にHDD/SSDのアイコンが表示されない

- →新しいHDD/SSDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 【領域の確保とフォーマット】または【Mac OS での使用方法】【Mac OS 10.11 以降でのフォーマット方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。
 - Windowsでお使いの場合→巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご確認 ください。
 - Macでお使いの場合→巻末付録10【Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6 ~10.10まで)】または、

巻末付録14【Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法】 をご確認ください。

■2TBを超えるHDDを初期化しようとすると2TBで分割されてしまう

→MBR形式の場合、使用できる最大容量が2TBとなります。 GPT形式にて初期化することで、2TB以上の容量が使用可能となります。

■「CRAISU2V3」からOSが起動しない

→OS起動はサポートしておりません。

■HDDの回転が不安定、または回転しません(USB2.0、HDD使用時)

→USBハブなどを経由して接続を行っていませんか? バスパワータイプのUSBハブを経由すると電力不足になり、動作しない場合が あります。直接USBポートに接続して動作をご確認ください。

■2.5" HDD/SSDがPCカードタイプのUSBインターフェイス経由で 動作しない

→PCカードタイプのUSBインターフェイスは、電力供給が不足してバスパワー 動作しないことがあります。その場合は、本製品に付属のACアダプターを 使用して動作を確認してください。

【トラブルシューティング】

■2TBのHDDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になって しまう

→計算方法の違いはないか、ご確認ください。 ほとんどすべてのハードディスクドライブメーカーは、公称容量を

• 1MB = 1,000,000バイト

で計算した値で示しています。

それに対し、一般的には、

- 1KB = 1024 バイト
- 1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト
- 1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト
- 1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 バイト です。

たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算 してみますと、

• 2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776 = 約 1.8TB

となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。

このような計算方法が(ハードディスクドライブメーカーでは)一般的となって おりますので、ご理解をお願いいたします。

【FAQ(よくある質問とその回答)】

Q:使用できるHDDの最大容量は?

A:本製品をPCに接続して使用する場合、最大で8TB(テラバイト)までとなります。 最新の対応状況に関しては、弊社WEBサイトをご参照ください。

Q:カードリーダーのようにHDD/SSDを抜き差しして使うことは可能ですか?

A:残念ながらできません。本製品は電源を切った上で抜き差しをする必要があります。 電源を入れた状態でHDD/SSDを抜き差しすると、正常に認識しないばかりか、 本製品ならびにHDD/SSDを故障させる可能性があります。

Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDD/SSDを入れて、そのまま データにアクセスできますか?

A:基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用に なれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要が あります。

不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDD/SSD を接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。

Q:着脱可能回数は何回ですか?

A:本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。 HDD/SSD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい 着脱可能回数はHDD/SSDの製造メーカーにお問い合わせください。

Q:HDD/SSDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅する

A:ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSの バックグラウンド処理で本製品のHDD/SSDにアクセスする場合があります。

【FAQ(よくある質問とその回答)】

- Q:30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない(Windows)
- A:HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを 選択すると、フォーマットに時間がかかります。フォーマットを短時間で完了させ たい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

Q:S.M.A.R.T情報が表示されない

A:S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとでき ないものがあるようです。 弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

Q: Windows ServerやLinuxで動作しますか?

A: サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関して は自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。

Q:USBのバスパワーで動作しますか?

A: 2.5" SATA HDD/SSDであればUSBのバスパワーで動作するので、専用AC アダプターの接続は必要ありません。 ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダプターをご使用ください。

【巻末付録】

新しいHDD/SSDをお使いの場合は こちらをお読みください。

●領域の確保とフォーマット	巻末付録2
●ハードウェアの取り外しについて	巻末付録9
●Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで)	巻末付録10
●Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法 ······	巻末付録14

!ご注意ください!

- ●領域の確保とフォーマットを行うと、HDD/SSDを初期化してパソコン で認識される状態に構成されます。
- ●以前、別のパソコン等でご使用になっていたHDD/SSDをご使用の 場合、次ページからの作業を行うとHDD/SSD内のすべてのデータが 消えてしまいますのでご注意ください。
- ●通常、データが入っているHDD/SSDを接続した場合であれば次ページ からの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

【巻末付録】

領域の確保とフォーマット

注意:この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保 する操作を説明しています。 細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書等をご参照 ください。



この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入って いるデータを消去します。 消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わ ないようにしてください。

●WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

[Windows 10] http://www.century.co.jp/support/faq/ windows-10-format.html



[Windows 8.1 (8)] http://www.century.co.jp/support/faq/ windows8-format.html



[Windows 7] http://www.century.co.jp/support/faq/ windows7-format.html



[Windows Vista] http://www.century.co.jp/support/faq/ windowsvista.html





□Windows 10/8.1(8)

画面左下を**右クリック**し、「ディスク 管理」を開きます。 その後は手順、3にお進みください。

コンピューターの設定を調整します		8858 98V743>*
暫 RemoteApp とデスクトップ接続	45 Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace
Windows Defender	图 Windows Update	₩indows ファイアウォール
▶ アクション センター	登 インターネット オプション	品インデックスのオプション
— 4−.ポ−.ド	◎ コンピューターの簡単操作センター	4 9958
厚システム	1 タスクバーと[スタート] メニュー	際ティスプレイ
厳 アスクトップ ガジェット	通 ワバイス マネーシャー	磁 デバイスとプリンター
国 トラブルシューティング	壁 ネットワークと共有センター	a laCielo
後、バックアップと現れ	■ パフォーマンスの情報とジール	富 フォルター オプション
風 フォント	「「プログラムと後続	·みホームクループ
@ 707	親 ユーザー アカウント	西白玉センサーとその色のセンサー
8 anca	Ø 154	(注音電ワール

Windows 7

【スタート】→【コントロールパネル】→ 【表示方法:小さいアイコン*】→【管理 ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしないと 管理ツールが表示されませんのでご注意くだ さい。

G	* 69	秋果	ρ
27410 4820 8820 3740 3747 37572 37572 37572 37572 37572 37572 3757	~ ~	ぼう、 「アンクランド売車センター 「ホードウエアの通知 ゆうたっクトップと発きセンター デンタンドンタ ボランタ ボランタ ボランター ボラン ボラー ボラント ボラー ボランター ボランター ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラン ボラー ボラー 「アー 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 「 「 」 「 「 「 「 」 「 「 「 「 「 」 」 」 」 「 」	n

Windows Vista

【スタート】→【コントロールパネル】→ 【クラシック表示※】→【管理ツール】を 開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしないと 管理ツールが表示されませんのでご注意くだ さい。



領域の確保とフォーマット



【管理ツール】の中の【コンピュータの 管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制御】ウイン ドクが表示されます。 【続行】をクリックしてください。 続行できない場合はユーザーに管理者として の権限がありません。 システムの管理者にご相談ください。



ディスクの初期化	
論理ディスクマネージャがアクセスできるようにす	Sにはディスクを初期化する必要があります。
ディスクの違択(S)	
ディスク1	
 選択したディスクに次のパーティション スタイルを(使用する:
MBR (マスタブートレコード)(M)	
© GPT (GULD //=ティション テ=フル/(G)	
注意:以前のパージョンの Windows では、GPT スタイルは、容量が 2 TB を超えるディスク、また	パーティション スタイルが認識されません。こ ま Itanium ベースのコンピュータで使用され
いるティ人クビリ史用することをお勧めします。	
	0. 495120

【ディスクの初期化】ウインドウが表示 されます。

先ほど選択したディスクで間違いないか を確認して【OK】をクリックします。

5.	□ 〒√3/21		
	ベーシック 4.68 GB オンライン	4.68 GB 未割り当て	
	CD-ROM 0		
	新	しいシンプル ボ! しいスパン ホリ:	リューム(N) ューム(N)
	新 プ	しいストライプ) ロパティ(P)	ポリユーム(N)
	~	ルプ(H)	

【ディスクの初期化】が完了するとディ スクの状態が【オンライン】に変わり ます。

この状態ではまだ使用できません ので、ボリュームを作成してフォーマット する必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示 されているところを【右クリック】すると、 ポップアップメニューが表示されます ので【新しいシンプルボリューム】を選択 します。



おりューム サイズの指定 モル・サイズと最大サイズの間でポリュームのサイズを選択してくさない。

4794

3923

< 展取(B) (法へ(N)> 本を)たみ

最大ディスク建設 (MB)

最小ディスク機能 (NB) シンプル ポリューム サイズ (ME((S)

7.

【新しいシンプルボリュームウィザード】 が表示されます。 設定する箇所はありませんので【次へ】 をクリックします。

【ボリュームサイズの指定】が表示され ます。

MB(メガバイト)単位でボリューム サイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティション サイズとなりますので、任意の数値を 指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定 されます。

設定したら【次へ】をクリックします。



領域の確保とフォーマット



【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクス プローラで割り当てられるドライブの アルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り当て 番号のいちばん若いアルファベットが 割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウント する】と【ドライブ文字またはドライブ パスを割り当てない】は通常使いません ので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等 をご参照ください。

パーティションのフォーマット このパーライションのデータを指納するには、最初	にパーティシュンをフォーマットする必要があります。
こののリュームをフォーマットするかどうかを選択 (だだい。	して伏さい。フォーマットする場合は、使用する設定を選択して
〇 この(P)ュームをフォーマットしない(D)	
@ このポリュームを次の設定でフォーマット	孝贤(0)
フォイル システム(F)	NTFS .
アロケーション ユニット サイズ(A)	REE .
ポリューム ラベル(い)	#91-14
Dイックフォーマットする(P)	
図つかくはとつかけの作用をおかり	27500

【パーティションのフォーマット】ウインドウ が表示されます。

- ファイルシステム
 NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。
- アロケーションユニットサイズ
 パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。
 特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値を選択します。
- ボリュームラベル
 マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。
- クイックフォーマットする

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマット でフォーマットを行います。 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間が

かからない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。

お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になり ます。

通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮 されていない状態よりも劣ります。

ー部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意 ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。



領域の確保とフォーマット



【新しいシンプルボリュームウィザードの 完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して 【完了】をクリックするとフォーマットが 開始されます。





- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告 が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。 故障の原因となります。

ハードウェアの取り外しについて

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。



- :本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。
 取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
 機器名は以下のように表示されます。
 - ・Windows Vista ……… USB大容量記憶装置
 - Windows 10/8.1(8)/7 USB to ATA/ATAPI Bridge
- 2:取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。 電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルプ、 参考書籍等をご参照のうえ、作業を行ってください。

「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDD/SSDのデータが破損 したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってくだ さい。

【巻末付録】

Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで)

本項では、Mac OSに新しいHDD/SSDを接続した際のフォーマット方法を 説明します。

※Mac OS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録14【Mac OS 10.11以降 でのフォーマット方法】をご参照ください。



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある 場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してくだ さい。

●WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

【Macでのフォーマット方法】 http://www.century.co.jp/support/fag/mac-format.html





- 容量が一致する新しいHDD/SSD

1ディスクと 0 ポリューム が避光されました 「情報 First Aid) 将去 】 パーティション 】 RAD

Pィスクの説明: Century Corporation 全体のサイズ: 5.03 GB (5.403,525,120 パイト) 撮影パス: FireWire 単純10: 61110936877078376

٦.

2.

▶ = 28.63 G8 IBM-▶ = 27.96 G8 ₱ = 5.03 G8 Century ▶ = 217.93 M8

アプリケーション>ディスクユーティリ ティを起動します。 起動すると左側にフォーマット可能 ディスクの一覧が表示されますので、 新しく接続したHDD/SSDと容量が 一致するものを選択してください。

※他のHDD/SSDが表示されている 場合はディスクユーティリティを 一旦終了し、取り外し処理を行って からもう一度ディスクユーティリ ティを起動してください。

接続されているディスクの情報が表示 されます。



Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで)(つづき)



上の「パーティション」タブをクリック します。 パーティション設定を変更できます。

- ボリューム情報:ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。
 「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することが可能です。
- 名 前:作成するボリューム名を変更できます。
 変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。
- フォーマット:作成するボリュームのフォーマットを選択します。
 Mac OS標準、Mac OS拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が 作成できます。
 通常は Mac OS標準か Mac OS拡張を選択してください。
- サ イ ズ:作成するボリュームのサイズを変更できます。
- •オ ブ シ ョ ン: Mac OS 9ディスクドライバをインストールチェックをすると、 Mac OS 9で動作するドライバをインストールします。
- 分割:選択されているボリュームを同じ容量で分割します。
- 削 除:選択されているボリュームを削除します。
- 元 に 戻 す: 直前の変更を元に戻します。



名称未設定

5.

すべて決定したら右下の「OK」をクリック します。 警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、 キャンセルする場合は「キャンセル」を クリックします。

フォーマットが完了すると、デスクトップ にHDD/SSDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを Dockの中のごみ箱にドロップします。

フォーマットが完了すると、デスク



Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある 場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してくだ さい。

●WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

[Macでのフォーマット方法(OS X El Capitan[Mac OS 10.11])] http://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html







フォーマットされていないディスクを 接続すると、メッセージが表示されます ので、「初期化…」をクリックすると、ディ スクユーティリティが起動します。 ※手動でディスクユーティリティを起動 する場合は、アプリケーション>ユー ティリティ>ディスクユーティリティを 選択してください。

• • •	R	ディスクユーティリティ ⑦ ③ 宮 ◎	٠	
ME Samsung SSD 850 Macintosh HD SE Samsung SSD 840	First	Ald パーティション 第本 マウント Samsung SSD 84C 128.04 08 未初期化	क्ष	dia
	場所: 接続:	外部 US8	容量: 下位の数:	128.04 G
	パーティション	マップ: 非対応	種頭:	ディスク

ウインドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマット するディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いないか確認してください。



Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法(つづき)

	First Aid パーティション	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
ME ▼ Samsung SSD 850 Macintosh HD N≝ Samsung SSD 840	*Samsung SSD *Samsung SSD 84(なるれた・フタガイ された・フタガイ なる相: を読集 フォーマット: のSX 方式: GUID	840 PRi Media*を満去しますか PR0 Seri Media*を満ますると、そこにざて確認でれます。各種を入り、バーナイットを登録してください。 820 820 100 110 1111 1111 <t< th=""><th>/edia</th></t<>	/edia
			128.04 G
	接続:	USB 下位の数:	
	パーティションマップ:	非対応 種類:	ディス
	SMART #9	泉対応 装置:	disk

●ウインドウ上部にある[消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

【方式】…通常は「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または 「exFAT」、方式は「マスターブートレコード」を選択してください。 「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。 exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があり ます。

❷「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。



【巻末付録】

サポートのご案内



アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を お願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL]http://www.century.co.jp/que.html



- 本書に関するご注意 --

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.