Century Corporation User's Manual







CROSEU2 Manual 2013/01/07

【はじめに】

このたびはCBOSEU2をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 で使用の前に本取扱説明書を必ずお読みください。

【安全上のご注意<必ず守っていただくようお願いいたします>】

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に 防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



▲ 警告

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ 修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の雷源スイッチを切り、雷源ブラグをコンセントから抜いてお買い上げの 販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感雷や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因に なったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■雷が鳴り出したら電源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

∕∧注意

■設置場所に関しての注意事項

- 以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
 ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
 ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ

■長期間使用しない場合は接続コードを外してください

長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気を与えないでください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■ もくじ

	はじめに	i
	安全上のご注意	i
	制限事項	1
	ご使用の前に	1
	製品仕様	2
	製品内容	2
	各部の名称	2
	対応HDD/SSD	З
	対応機種	З
	対応OS	4
	HDD/SSDの取り付け方法	5
	HDD/SSDの取り外し方法	7
	PCとの接続方法	9
	電源の投入方法	10
	領域の確保とフォーマット	11
	・Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合	11
_	· Windows XPの場合····································	17
	ハードウェアの取り外しについて	23
	Macでの使用方法	25
	トラブルシューティング	27
	FAQ	30
	サポートのご案内	31

【制限事項】

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、
 弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下 での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用 ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用 された場合の責任は負いかねます。

【ご使用の前に】

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り などお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう お願いします。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、
 弊社では一切その責を負いません。
- ・Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

本製品はHDD/SSD等のSATA機器をむき出しのままPCに接続するための製品です。

本来、ケースなどに内蔵して使用するSATA機器を露出したまま通電させることになりますので、感電等 の事故、およびSATA機器へのほこりや水分等の付着には十分ご注意ください。

また、静電気も機器を破壊する原因となりますので、SATA機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を 用いて、故障の防止に努めてください。

【製品仕様】

 型
 番: CROSEU2

 商
 品: 裸族のお立ち台eSATAブラス

 インターフェイス
 □デバイス伺: SATA I / II / 1.5Gbps / 3.0Gbps

 □ホスト 例: [USB] USB 2.0 [eSATA] SATA I 3.0Gbps

 USBコネクダ形状: Standard Bタイブ

 うす
 法:幅134mm×高さ68mm×奥行94mm (突起部含まず)

 重
 塗約 630g (ドライブ含まず)

 温
 度: 温度5~35℃・温度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

■ACアダプター仕様: [入力] 100V~240V 0.8A [出力] 12V 2.5A

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

【製品内容】

□CROSEU2 本体
 □専用ACアダブター
 □専用ACケーブル
 □専用USB2.0ケーブル
 □専用ESATAケーブル
 □取扱説明書/保証書(本書)



CROSEU2 本体

専用USB2.0ケーブル

Standard ムタイプ





専用ACアダプター

専用ACケーブル



専用eSATAケーブル

取扱説明書/保証書





Standard

①2.5"HDD/SSD用切り欠き
 ②ドライブ取り出し補助ボタン
 ④パワー/アクセスLED
 パワーLED (青色に点灯)
 ・アクセスLED

(ディスクアクセス時、赤色に点滅)

1電源スイッチ
 2電源コネクタ
 3USB2.0コネクタ
 ④eSATAコネクタ

〈背面〉



【対応HDD/SSD】

●本製品はSATA 6GbpsのSATA HDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0またはeSATA (1.5Gbps)のため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

・2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)
 ※本製品はSATA専用です。PATA (IDE) HDDは接続できません。
 ※本製品で使用できるHDDは最大「2TB」になります。
 ぞれ以上の容量のHDDは正常に認識されませんのでご注意ください。
 ※SAS (Serial Atached SCSI) HDDは使用できません。
 ※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。

SSD

・MLCタイプの2.5インチSATA SSD (SATA I / II / 3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)

※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状(ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。またSLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。

【対応機種】

■eSATA接続

・eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機またはMac

■USB接続

-Windows-

・USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時)

・USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB1.1モード動作時)

・CPUクロック2GHz/メインメモリ1GB以上推奨

※intelチップセット搭載モデル推奨

※SIS7000/7001/7002. PCI to USB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常 に動作しない可能性があります。

-Mac-

・USB2.0インターフェイスポートを搭載したMacPro、iMac、MacBook、MacBookPro ※PowerPC搭載のMacintoshは動作保証外になります。

【対応OS】

Windows

- · Windows 8 (32bit/64bit)
- · Windows 7 (32bit/64bit)
- · Windows Vista (32bit/64bit)
- · Windows XP (32bit)

※Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows 3.x/Windows NT/Windows Me/ Windows 2000では動作しません。

※WindowsUpdateでOSを最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。 最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

Mac

・Mac OS 10.8、10.7.4、10.6.8、10.5.8(2012年12月現在)

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

本製品からのOS起動に関して

本製品はeSATA接続に限りOS起動が可能です。起動方法等に関しては、eSATAホストカードの取扱説明 書をご確認ください。また、USB接続でのOS起動はできません。

SATA HDD/SSDの取り扱いについて

HDD/SSDの保護のために、未使用時は本製品からHDD/SSDを取り外して保管してください。 SATA HDD/SSDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDD/SSDの着脱保証回数が設定されており ます。 この回数を超えるとHDD/SSDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にて ご使用ください。



【HDD/SSDの取り付け方法】

■HDD/SSD接続の前に

- ・HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ・HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。

人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。

作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止パンドなどをお使い ください。

※注意

既にデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えて データのバックアップを必ず行ってください。

⚠警告

■接続および電源投入の順序にご注意ください!!

- ・本製品はまずHDD/SSDを接続後、電源を投入して認識する仕様となっております。
- ・本製品のみの接続、または電源投入後の抜き差し(ホットスワップ)には対応しておりません。

※上記のような接続および電源投入を行うと、データの破損や本製品または接続したHDD/SSDの故障を まねく可能性がございます。



※本製品はシリアルATA(SATA)HDD/SSD専用です。バラレルATA(PATA)は接続できません。



■3.5" HDDの取り付け方法

HDDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態で本製品にゆっくり差し込みます。



完成図



■2.5" HDD/SSDの取り付け方法

HDDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態で本製品の2.5" HDD用切り欠き部分に ゆっくりと差し込みます。



完成図



■注意!

HDDを装着する際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。 ちから任せに押し込むと破損や故障の原因となります。 ※本製品はSATA HDD/SSDのホットスワップには対応しておりません。 HDD/SSDを取り外す際は、必ず電源をOFFにしてから行うようにしてください。

HDD (またはSSD) に手を添えながら、ドライブ取り出し補助ボタンをゆっくり押します。



 ドライブ取り出し補助ボタンを押すとHDDがせり出してきますので、ゆっくりと垂直に HDDを取り外します。



■注意!

HDDを装着する際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。 ちから任せに押し込むと破損や故障の原因となります。

【PCとの接続方法】

本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。

■注意!

各ケーブルを接続する前に、本製品の電源が"OFF"になっていることを必ずご確認ください。



【電源の投入方法】

電源スイッチは押しボタン式です。突出した状態から一度押してON、2度押せば元に戻り OFFになります。

必ず各ケーブルを接続する前に"OFF"になっていることをご確認ください。



【領域の確保とフォーマット】

注意:この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明 しています。 細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。

※この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。 消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合



	- まんてのコントロールパネル開発・	
コンピューターの設定を発展します		(#### 0807/3>+)
Recotatio / 72/21-v 784	A. Windows Anytime Usorade	Windows Carthinace
M Windows Defender	- BT Windows Update	@ Windows 27-(221-1)
▶ アクションセンター	① インターネット オブション	品インデックスのオプション
■ 4-ボード	Qコンピューターの簡単単作センター	# #25K
際システム	1 929 / - 2 (29-h) x=3-	際ディスプレイ
() アスクトップ ガジェット	通 グバイス マネーシャー	南 サバイスとプリンター
国 トラブルシューティング	草 ネットワークと内有センター	a wood
後パックアップと成元	■ パフォーマンスの情報とジール	家 フォルター オプション
国 フォント	「「プログラムと登続	4.ホームクループ
@ 707	龍 ユーザー アカウント	四 点面センサーとその色のセンサー
8 8700	Ø 198	65. 営港フール
● 目立のプログラム	副 信人指定	■ 商格問題マネージャー
NG 日勤再会	10 0.0EX	@ 10462.238
目 通知時候アイコン	◎ 税原オプション	語 単語とモアム
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(2) 目付と時期	長 保護者による利用

Windows 8

画面左下を**右クリック**し、「ディスク 管理しを開きます。 その後は手順3にお進みください。

0.451.0D1 <c 6<="" th="" •=""><th>・ 日本人でのコントロール パキル福日 ・</th><th>• • • ================================</th></c>	・ 日本人でのコントロール パキル福日 ・	• • • ================================
コンピューターの設定を調整します		BRSE 080743>*
電 RemoteApp とデスクトップ接続	🐇 Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace
M Windows Defender	I Windows Update	₽ Windows ファイアウォール
🏲 アクション センター	働 インターネット オプション	品インデックスのオプション
@ #-#-F	◎コンピューターの簡単操作センター	4 9958
厚システム	タスクバーと[スタート] メニュー	際 ディスプレイ
動 アスクトップ ガジェット	(二) アバイス マネージャー	磁 サバイスとプリンター
国 トラブルシューティング	壁 ネットワークと共有センター	a uces
後 パックアップと成元	■ パフォーマンスの情報とワール	家 フォルター オプション
国 フォント	「「プログラムと発統	・ネホームウループ
@ 707	鶏 ユーザー アカウント	四日 白豆センサーとその母のセンサー
8 amon	Ø 154	(2) 智雄ツール
● 目北のプログラム	職業人民主	■ 資格得解マネージャー
N2 日的书念	10 0.0EX	@ 10412.000
日本10月17イコン	◎ 和奈パプション	(2) 希話とモアム
 (※) 同期センター 	112日付上統制	鹿 保護者による利用

デスクトップ(D)

w



Windows 7

→【表示方法:小さいアイコン*】→ 【管理ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしない と管理ツールが表示されませんのでご注意 ください。

Windows Vista

→【クラシック表示※】→【管理ツール】 を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしない と管理ツールが表示されませんのでご注意 ください。

	し、営業ソール	• iy HR		£
ファイル(ド) 編集(0) 表示(V) ジ	-ル(T) へルプ(H)			
🐚 🛛 🕶 🗐 🕉 🛪 🖿 🖬 🖓 <	4 Be20	_	_	
実際に入りいたな	E &#</th><th>更新日時</th><th>8.0</th><th>サイズ</th></tr><tr><td>P</td><td>第45CSLイニシエータ</td><td>2006/11/02 21:54</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>I Pelkyr</td><td>個イベントビューア</td><td>2006/11/02 21:54</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>B 5084</td><td>(7) 第コンピュータの差理</td><td>2006/11/02 21:54</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>tagi >></td><td>第. ワービス</td><td>2008/11/02 21:53</td><td>7007-82</td><td>_</td></tr><tr><td></td><td>限システム構成</td><td>2006/11/02 21:53</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>54.69</td><td>愛セキュリティが優化さ</td><td>2006/11/02 21:53</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>■ 91/00 €>9-</td><td>Ø 920 2751-5</td><td>2006/11/02 21:54</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>◎ コンピュータの簡単操作セント</td><td>第7-9 ソース (000C)</td><td>2006/11/02 21:53</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>声システム</td><td>展メモリ設計ゲール</td><td>2006/11/02 21:53</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>壁 ネットワークと共称センター</td><td>会に取りとパフォーマン</td><td>2006/11/02 21:53</td><td>ショートカット</td><td></td></tr><tr><td>(金)パックアップと東弓センター</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>■ パフォーマンスの情報とジー)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>山 フォント</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>山 プリンク</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一直 プログラムと敬範</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			



【管理ツール】の中の【コンピュータの 管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制御】ウイン ドウが表示されます。 【読行】をクリックしてください。 読行できない場合はユーザーに管理者とし ての権限がありません。システムの管理者に ご相談ください。

【コンピュータの管理】の【ディスクの 管理】を選択すると、接続したディスク が【初期化されていません】と表示され ています。

そこを右クリックして表示されるポップ アップメニューから【ディスクの初期化】 を選択します。

ディスクの初期化(I)	
プロパティ(P)	
へレプ(H)	



【ディスクの初期化】ウインドウが表示 されます。

先ほど選択したディスクで間違いない かを確認して【OK】をクリックします。

※パーティションスタイルについて

2TB以上の容量を扱う場合はGPT形式をお勧めします。MBR形式の場合、1パーティションサイズの 上限が2TBとなってしまいます。 GPT形式は、Windows 2000やWindows XP等では読み書きすることができません。 また、ハードウェアの仕様によって、2TBを超える容量が扱えない場合もございます。 GPT形式であれば2TBを超える容量が扱えるわけではないことに注意してください。 i n d o w s での使用方法

w

【Windowsでの使用方法】



【ディスクの初期化】が完了するとディ スクの状態が【オンライン】に変わり ます。

この状態ではまだ使用できませんので、 ボリュームを作成してフォーマット する必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】 すると、ポップアップメニューが 表示されますので【新しいシンプル ボリューム】を選択します。





【ボリュームサイズの指定】が表示され ます。

MB(メガバイト)単位でボリューム サイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティション サイズとなりますので、任意の数値を 指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定 されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

ドライブ文学まとはバスの アクセスを効率にすると す。	個の当て おに、ドライブ文字はたはドラ	イブノスをパーティションに動作当てることができ
 ※ 次のドライブ文字 ○ 次の型の NTFS ○ ドライブ文字また() 	8割り当てる(A) 2オルジにマウントする(M) ドトライブ パスを割り当てない	€ = • ⊕%(?)(0)

【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータや エクスプローラで割り当てられるドラ イブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り 当て番号のいちばん若いアルファベット が割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】 と【ドライブ文字またはドライブ パス を割り当てない】は通常使いませんの で選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、
 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍
 等をご参照ください。

【Windowsでの使用方法】



【パーティションのフォーマット】 ウインドウが表示されます。

- ・ファイルシステム NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。
- ・アロケーションユニットサイズ パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。 特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値を選択します。
- ・ボリュームラベル
 マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。
- ・クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマット
 でフォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間が
 かからない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。
 お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
- ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
 このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。
 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも多ります。
 アのマブレケションではこの記念が推測されていたいこともまりますのでできます。

ー部のアブリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意 ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。



【新しいシンプルボリュームウィザード の完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して 【完了】をクリックするとフォーマット が開始されます。



w

【Windowsでの使用方法】

■Windows XPの場合

注意:フォーマットにはアドミニストレータ権限を持っているユーザーでログインして行ってください。



スタートメニューのマイ コンピュータ を「右クリック」で開き「管理」を 選択します。

「コンピュータの管理」ウインドウが 開きます。





「コンピュータの管理」ウインドウの 「ツリー」の中から「ディスクの管理」 を選択すると、「ディスクのアップ グレードと署名ウィザードの開始」 ウィンドウが表示されます。 「次へ」をクリックします。

「署名するディスクの選択」ウインドウ が表示されます。 署名するディスクにチェックを入れて

者名するティスクにナェックを入れて 「次へ」をクリックします。

w



4.	ディスクの初期化と変換ウィザード		X
		ディスクの初期化と変換ウィザードの完了	
		ディスカの初期的と記載的ィザードは正常に見了しました。	
		次の終定が継続されました 初期化 ディスク 2	
		実施なし	
		ウィザードを聞いるには、「死了」をクリックしてください。	
			_
		(原る田) 元7 キャンセ	36

「ディスクのアップグレードと署名 ウィザードの完了」ウインドウが表示 されます。

「完了」をクリックしてウインドウを 閉じます。



次にパーティションの作成を行い ます。

「未割り当て」と表示され、斜線になって いるディスクがフォーマットされて いないディスクですので、「未割り当て」 と表示されている部分を「左クリック」 で選択し、「右クリック」でメニュー を開き、「パーティションの作成(P)..」 を選択します。



「パーティション作成ウィザード」が 表示されます。 「次へ」をクリックします。



「パーティションの種類を選択」 ウイン ドウが表示されます。

「プライマリパーティション」を選択 して「次へ」をクリックします。

※ひとつのディスク上に5つ以上のパーティションに分割する場合は、拡張パーティションを選択します。



「パーティションサイズの指定」ウイン ドウが表示されます。 「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量(1パーティション)ですが、 複数のパーティションを作成するには、容量 を減らし、「パーティションだ作成ウィザード」 をくり返して行うことで、徳数のパーティショ ンを作成することができます。

【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字は、マイコンピュータや エクスプローラで割り当てられるドラ イブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り 当て番号のいちばん若いアルファベット が割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】 と【ドライブ文字またはドライブ パス を割り当てない】は通常使いませんの で選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、
 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍
 等をご参照ください。



Windows XPの場合

パーティションのフォーマット このパーティションルテータを格納するには、最初	NUパーティションをフォ	ーマットする必要があります。
このパーティジョンをフォーマットするかどうかをき 新してください。	NIRしてください。フォー	マットする場合には、使用する
○このパーティションをフォーマットしないほ	2	
○このパーティンシンを以下の設定でフォー	-マットする(2)	
ファイル システムモン	NTFS	~
アロケーション ユニット サイズ(点):	双定値	*
ポリューム ラベルロシ	ポリューム	
□ クイック フォーマットする(2)		
□ ファー()にフォルダの圧縮を有効	1.773(E)	

「パーティションのフォーマット」ウイン ドウが表示されます。

このウインドウでフォーマット設定を することができます。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることが できません。

- ・使用するファイルシステム NTFSとFAT32が選択可能です。
- ・アロケーションユニットサイズ アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要は ありません。
- ・ボリュームラベル
 「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。
 指定しなければ既定の「ボリューム」というボリュームラベルが設定されます。

・クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマット
 でフォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする Windowsのファイル圧縮機能を使用します。 ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが 可能ですが、仕様的にファイルの読み書き速度の低下をまねくようです。 詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルブ、参考書籍等をご参照ください。

すべて設定して「次へ」をクリックします。



「パーティション作成ウィザードの 完了」 ウインドウが表示されます。 「完了」 をクリックして閉じます。



フォーマットが開始されます。 「ディスクの管理」で表示されるステー タスが「フォーマット中」になります。 進行状況が100%になり、ステータス が「正常」になればフォーマット完了 です。

使用可能になっていますので、マイコン ピュータからディスクアイコンを開いて コピーなどを行ってみてください。



- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告 が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブル を取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の 原因となります。

【ハードウェアの取り外しについて】

本製品はPC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。 ※eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの電源を切った状態で行ってください。



1:本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。

取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

デバイス名は以下のように表示されます。

- ・Windows XP : USB大容量記憶装置デバイス
- Windows Vista :USB大容量記憶装置
- Windows 8/7 : USB to ATA / ATAPI Bridge
- 2:取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。 電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、 ヘルプ、参考書籍等をご参照の上、作業を行ってください。

「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDD/SSDのデータ が破損したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の 処理を行ってください。

【Macでの使用方法】

Mac OS XでのフォーマットはOS標準の「Disk Utility」を使用します。

※あらかじめMacフォーマットを行ったHDDはそのまま使用可能です。





「Disk Utility」を起動します。

※「Disk Utility」は、アブリケーション> Utilityの中にあります。 左側に接続されているフォーマット可能ディ スクの一覧が表示されます。 本製品は、 「xx GB (HDD/SSDの容量) Media」 と表示されます。 これをクリックして選択します。

接続されているディスクの情報が表示され ます。

М

a cでの使用方法



上の「パーティション」タブをクリックします。 パーティション設定を変更できます。

・ボリュームの方式 作成するポリューム数を選択します。8つ まで分割して作成することが可能です。

・ボリューム
 メディアの分割状況が表示されます。

・ボリューム情報

ボリューム情報は「ボリュームの方式」で選択されたボリューム情報を変更します。 「ボリュームの方式」で別のバーティションを選択するとバーティション毎に設定を変更することが 可能です。

・名前

作成するボリューム名を変更できます。変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

・フォーマット

作成するボリュームのフォーマットを選択します。「Mac OS標準」、「Mac OS拡張」、「UNIX ファイルシステム」、「空き領域」が選択できます。通常は「Mac OS拡張」を選択してください。

・サイズ

作成するボリュームのサイズを変更できます。

・オプション

「Mac OS 9ディスクドライバをインストール」のチェックをするとMac OS 9で動作するドライバを インストールします。

・分割

選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

・削除

選択されているボリュームを削除します。

・元に戻す

直前の変更を元に戻します。



すべて決定したら右下の「OK」をクリック します。 警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、キャン セルする場合は「キャンセル」をクリック します。

5.



パーティションが作成され、デスクトップに マウントされます。

取り外しをする場合はこのアイコンをDockの 中のごみ箱にドロップします。

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。 「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

■認識されない

→以下をお試しください。

- ・HDDが正常に差し込まれているか確認する。
- ・接続ケーブル、ACケーブルを確認する。
- ・電源ケーブル、電源LEDが点灯しているか確認する。

■電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がしない

→配線が正しく接続されているかご確認ください。 また、付属のケーブル以外を接続されると、故障や事故の原因となりますので、必ず付属 のケーブルをご使用ください。

■転送速度が遅い

→USB1.1ホストに接続した場合は12Mbps(理論値)となるため、高速な転送は行えません。 あらかじめご了承ください。

■スリープ、スタンバイから復帰するとフリーズする、アクセスできない

→本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイに対応しておりません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

■新しいHDDをセットしたが、マイコンビュータ内(Windows)、デスク トップ(Mac)にHDDのアイコンが表示されない

→新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。

【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】をご参照の上、初期化の作業 を行ってください。

・Windowsでお使いの場合→P.11【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。

・Macでお使いの場合→P.25【Macでの使用方法】をご確認ください。

■eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない

→eSATAのホストアダプターの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品 を接続しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプター の仕様をご確認ください。

また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モード がIDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。

この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。

※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、 Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

■eSATA接続だと認識するが、USB接続だとマイコンピュータにアイコンが 表示されない(Windows)

→ダイナミックディスク形式でHDDを初期化していないかご確認ください。 USB接続の場合はスタンダード形式のみ使用可能です。

■WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが 表示されない

→eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうか が異なります。

詳しくはお使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。

また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる 場合がありますので、弊社ではおすすめしておりません。

【トラブルシューティング】

■2TBのHDDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になってしまう →計算方法の違いはないか、ご確認ください。

ほとんどすべてのハードディスクドライブメーカーは、公称容量を

・1MB = 1,000,000バイト

で計算した値で示しています。

それに対し、一般的には、

- ・1KB = 1024 バイト
- ・1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト
- ・1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト

• 1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 パイト です。

たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみますと、

・2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776 = 約 1.8TB

となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。

このような計算方法が(ハードディスクドライブメーカーでは)一般的となっております ので、ご理解をお願いいたします。

[FAQ]

Q:使用できるHDDの最大容量は?

A:最大で2TB(テラバイト)までとなります。それ以上の容量のHDDは正しく認識され ませんのでご注意ください。

Q:カードリーダーのようにHDD/SSDを抜き差しして使うことは可能ですか?

- A:残念ながらできません。本製品はHDDアダプターですので、電源を切った上で抜き差し をする必要があります。電源を入れた状態でHDDを抜き差しすると、正常に認識しない ばかりか、本製品ならびにHDDを故障させる可能性があります。
- Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスでき ますか?
- A:基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合 は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。

Q:着脱可能回数は何回ですか?

A:本製品に装備されているコネクタの耐久性は、約10,000回となっております。 HDD/SSD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい着脱可能 回数はHDD/SSDの製造メーカーにお問い合わせください。

Q:HDDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅します。故障ですか?

A:ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSのバック グラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

Q:30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません (Windows)。故障ですか?

A:HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを 選択すると、フォーマットに時間がかかります。フォーマットを短時間で完了させたい 場合は「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、P.11【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

Q: OSの起動は可能ですか?

A:eSATA接続でかつ、ホストがeSATA起動可能である場合のみ使用できます。 ただし、すべての環境でのOS起動を保証するものではありません。 ※USB接続でのOS起動はサポート対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

Q:S.M.A.R.T情報が表示されない

A:S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできない ものがあるようです。弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

【 販売・サポート】 株式会社 センチュリー	■サポートセンター 〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9
CENTURY	【TEL】04-7142-7533 (平日 午前10時〜午後5時まで) [FAX] 04-7142-7285 [Web] http://www.century.co.jp [Mail] support@century.co.jp ~3mい~ 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから 発送をお馴いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を お願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL]http://www.century.co.jp/que.html



一本書に関するご注意 一

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.