Century Corporation User's Manual

ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay







EX35EU3R Manual 2011/04/12

【はじめに】

このたびは「ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay(EX35EU3R)」をお買い上 げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用の前に本説明書を必ずお読みください。

【安全上の注意】<必ず守っていただくようお願いいたします>

ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

 この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に 防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守って頂くようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を ∕ 警告 負う可能性を想定した内容を示します。

⚠注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障 害を負う可能性を想定した内容を示します。

警告

煙が出る、異臭がする、異音がでる

- 煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を 依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■機器の分解、改造をしない
 - 機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売 店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

くらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。 そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になっ たり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

- ■雷が鳴り出したら電源コードに触れない
- 感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感雷や故障の原因になります。



■設置場所に関しての注意事項

- 以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
 ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ
- ■長期間使用しない場合は接続コードを外してください
- 長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。
- ■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください
- 移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。
- ■小さいお子様を近づけない
- お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。怪我等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください 本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■もくじ

■ はじめに	•••••	i
■ 安全上の注意	•••••	i
■ 特長	•••••	1
■ 制限事項	•••••	1
■ ご使用の前に	•••••	1
■ 製品仕様	•••••	2
■ 製品内容	•••••	2
■ 各部の名称	•••••	2
■ 対応HDD ······	••••	З
■ 対応機種	••••	4
■ 対応OS	••••	4
■ HDDの組み込み方法	••••	5
■ PCとの接続方法	••••	8
■ 使用方法	••••	9
■ SATA-eSATA変換ブラケットの接続方法	••••	10
■ RAIDモードの設定方法 ······	•••••	11
■ RAIDモードの説明	••••	13
■ RAIDではない他のモードの説明	••••	18
■ ディスクの故障とリビルド	••••	21
■ 領域の確保とフォーマット	••••	23
・Windows 7、Windows Vistaの場合	•••••	23
・Windows XPの場合	•••••	29
■ ハードウェアの取り外しについて	•••••	33
■ Macでの使用方法	•••••	35
■トラフルシューティング	•••••	37
■オブション品のご案内	•••••	39
■ サボートのご案内	••••	43

【特長】

■ 3.5インチSATA HDDが5台収納可能なHDDケース!

- カートリッジ方式を採用し、フロントから簡単に出し入れ可能!
- USB3.0とeSATA、選べる2種類の高速インターフェイス!
- 多彩なRAID機能を搭載! 本体のディップスイッチでRAIDのモード設定が可能!
- 大容量250W電源搭載! 消費電力の大きいHDDも安定動作!
- SATA-eSATA変換ブラケット付属!

【制限事項】<必ずお読みください>

- 本製品を使用するによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では 一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度 な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での 使用に関しては一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用 ください。

 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された 場合の責任は負いかねます。

•本製品は3.5インチのSATA HDD専用です(PATAは使えません)。 CD-ROM等の動作はサポート外とさせていただきます。

【ご使用の前に】

- •本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願い します。
- WindowsはMicrosoft Corporation の登録商標です。
- MacはApple Inc. の登録商標です。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

【製品仕様】

商品名:ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay
 型番:EX35EU3R
 インターフェイス
 〈デバイス側〉:SATA I/II/1.5Gbps/3.0Gbps
 〈ホスト側〉:【USB】USB3.0 [eSATA]SATAII 3.0Gbps
 冷却ファン仕様:12cm角1,800rpm±10%ノイズレベル19.8dB*
 ※冷却ファン世様:幅152mm×高さ210mm×奥行280mm(突起部含まず)
 重量:約4250g(ドライブ含まず)
 温度・湿度:温度5℃~35℃、湿度20%~80%(結露なきこと、接続するPCの動作範囲内であること)

【製品内容】

 EX35EU3R本体
 専用HDDカートリッジ×5 (本体に内蔵)
 HDD固定用ネジ×20
 専用eSATAケーブル
 専用USB3.0ケーブル×1
 専用ACケーブル
 SATA-eSATA変換ブラケット
 取扱説明書/保証書







【対応HDD】

3.5インチのSATA HDD (SATA I / II / 1.5Gbps / 3.0Gbps)

※本製品はSATA HDD専用です。PATA(UltraATA)HDDは接続できません。

※3.5インチ変換アダプタを使用した2.5インチHDD、SSD等は使用できません。

※RAIDを構築する場合は同じ仕様のものでそろえてください。

※RAIDやRAID Oを構築する際の注意

RAIDを構築する場合、すべてのHDDの容量から均等に容量が使われます。異なる容量のHDDでRAIDを構築した場合、利用できる 容量はもっとも小さいHDDを基準に計算されます。

※2TBまでのHDDで動作確認を行っております。(2010年10月現在) 対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。

□ RAID構築時のHDDの容量について

※RAIDを構築する場合は同じ仕様のものをご用意ください。 ※RAIDやRAID 0を構築する陽の注意 RAIDを構築する場合、すべてのHDDの容量から均等に容量が使われます。 異な容量のHDDでRAIDを構築した場合、利用できる容量はもっとも小さいHDDを基準に計算されます。

~ RAID構築時のHDD容量の一例 ~

160GB、200GB、300GB、400GB、500GBの5つのディスクを用いた場合、最小容量の160GBを 基準にしてRAIDが構築されます。



【対応機種】

■ eSATA接続

ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機またはMac

■ USB接続

-Windows-

- ・USB3.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB3.0モード動作時)
- ・USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時)
- ・CPUクロック 2GHz / メインメモリ1GB以上推奨
- ※intelチップセット搭載モデル推奨

※sis7000/7001/7002.PCI to USB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常に動作しない可能性 があります。

注意!: Renesas製ドライバのUSB3.0ホストインターフェースをご使用の場合、P.39下部のご注意をご確認 ください。

-Mac-

 ・USB2.0インターフェイスポートを搭載したMacPro、iMac、MacBook、MacBook Pro ※PowerPC搭載のMacは動作保証外になります。
 ※Macで使用する場合はUSB2.0 (480Mbps) での接続になります。(2010年10月現在)

【対応OS】

Windows

Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) / Windows XP (32bit SP3)
 *Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows 3.x/Windows NT/Windows Me/Windows 2000では動作しません。
 *Windows 98発売以前に発売、製造されたコンピュータは、USBボートの問題で正常に動作しない場合があります。
 *すべての環境での動作を保証するものではありません。

Mac

MacOS 10.5.8、10.6.4 (2010年10月現在)
 ※USB2.0ポートを標準搭載していない機種に関してはサポート対象外となります。

※ 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

本製品からのOS 起動に関して

起動に関してはeSATA ホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。

【HDDの組み込み方法】

■ HDDを接続する前に

▲ 警告 ・HDDを接続するまで、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。 コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

・HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
 作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

■ 組み込みの前に

- ・HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ・HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を 故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、 静電気防止バンドなどをお使いください。

▲注意 ・フレームやHDDコネクタ、基板で手を切らないようにご注意ください。

※注意

既にデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えて必ずデータのバックアップを 行ってください。

また、本製品はHDDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのHDDの抜き差し は行わないでください。

■ HDDの取り付け方

1.フロントドアを開け、HDDラックブラケットを取り出す。



▲注意 ・HDDやドア等、各金具の端で手を切らないようにご注意ください。

2. SATA HDDをHDDラックブラケットに置き、両サイドから付属のHDD固定用ネジで固定する。



※ 付属のネジ以外使用しないでください。本製品およびHDDの破損、故障の原因となります。

3. HDDを固定したHDDラックブラケットを元通りに戻す。その際、レバーは引き出したまま カセットが奥まで入ったことを確認後、戻す。



▲注意 ・本製品のドアに手をはさんだり、本製品のカートリッジやHDDの基板面、コネクタ等で手を 切らないよう、十分ご注意ください。

【HDDの組み込み方法】

4. HDDを5段すべてに入れずに使用する場合は、上から順に使用してください。



5. フロントドアを閉めて完成です。



※無理にドアを閉めないでください。故障や破損の原因となります。

▲注意 ・本製品のドアに手をはさんだり、本製品のカートリッジやHDDの基板面、コネクタ等で手を 切らないよう、十分ご注意ください。

【PCとの接続方法】



※ eSATA接続+CLEAN設定でHDDをそれぞれ独立して認識させる場合は、eSATAホストがボートマルチ ブライヤに対応している必要があります。 eSATAホストインターフェイスがボートマルチブライヤに対応しているかご確認ください。 詳しくは、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご覧になるか、製造元のメーカーにお問い合わせ ください。

●eSATAポートマルチプライヤーとは?

eSATAポートマルチプライヤーは、SATA規格のひとつです。 従来SATAはホストとデバイスを1対1でつなぐことしかできませんでしたが、ポートマルチ プライヤー機能を使用すると、1本のeSATAケーブルで最大5台までのeSATA機器を認識 させることができます。 また、ホスト側がポートマルチプライヤーに対応していない場合、デバイス側がポート マルチプライヤー対応で複数のHDDを搭載したとしても、HDDは1台しか認識されません。

【使用方法】



本機にHDDを内蔵した際、緑色に点灯します。 HDDアクセス中は、緑色に高速点滅します。 (詳しくは下記表をご参照ください。)

本体の動作	ステータスLEDの状態
HDD未挿入	HDDを挿入していない場合、LEDは消灯します。
HDD挿入	挿入したスロットのLEDが緑色に点灯します。
PC未接続時	CLEANモードの場合、HDD1スロットのLEDのみが緑色に点灯 します。RAID構築時の場合、HDDが挿入されているスロットの LEDが緑色に点灯します。
CLEAN設定時HDDアクセス	アクセスしているスロットのLEDが緑色に高速点滅します。
RAID 0,3,5,1/10,CLONE設定時HDDアクセス	HDDが挿入されているスロットすべてのLEDが緑色に高速点滅します。
コンバイン時HDDアクセス	アクセスしているスロットのLEDが緑色に高速点滅します。
HDDエラー	エラーが発生したスロットのLEDが赤色に点灯します。
RAIDリビルド時(P.22)	HDDを交換したスロットのLEDが赤色⇔緑色に点滅し、 その他のスロットのLEDが緑色に高速点滅します。 リビルドが完了するとHDDが挿入されているスロットの LEDが緑色に点灯します。

【SATA-eSATA変換ブラケットの接続方法】

お使いのPCにeSATAが搭載されていない場合、付属のSATA-eSATA変換ブラケットを使用 することにより、本製品とのeSATA接続が可能になります。



~接続例~

図は接続の一例です。詳しい取り付け方法はPCの取扱説明書をご参照ください。



▲注意 ・フレームやコネクタで手を切らないようにご注意ください。

【RAIDモードの設定方法】

RAIDモードの設定時は、PCとの接続ケーブルを取り外した状態で行ってください。

 HDDを接続する HDDを接続します。→P.5 [【HDDの組み込み方法】]
 ※ RAID 1に設定する場合はHDDを2台だけ接続します。

注意!

RAIDを構築するとHDDの内容はすべて利用できなくなります。必要なデータはあらかじめ バックアップをしておいてください。

2. CLEAN (スタンダードモード) 状態にする。

- ※ 出荷時はCLEAN状態で出荷されていますので、この手順は必要ありませんが、万がースイッチ位置が 異なっている場合は下図を参考にCLEANの位置に合わせてモード設定ボタンを押しながら電源を入れて ください。
- ※他のRAIDモードで利用していたHDDを別のRAIDモードに変更する場合は、必ず "HDDを本製品に接続 したまま"CLEANモードに変更してください。HDDに書き込まれているRAID情報の削除を行います。

注意! RAID情報の削除を行うため、他のRAIDモードで利用していたHDDはCLEANにした段階で HDDの内容が改変されます。 必要なデータはあらかじめバックアップをしておいてください。

背面のディップスイッチをCLEANに合わせて、モード設定ボタンを押しながら電源を入れます。 ※モード設定ボタンは筐体の奥にありますので、精密ドライバー等で押してください。



※ CLEANで使用する場合は、ここで設定は終了です。→P.20「■ CLEAN (スタンダードモード)」

電源を入れてしばらく待ち(3分程度)、次はモード設定をするために電源を切ります。

3. モードを変更する

背面のディップスイッチを使いたいモードに合わせ、モード設定ボタンを押しながら電源を入れます。 ※モード設定ボタンは筐体の内部にありますので、精密ドライバー等で押してください。



完了したらPCと接続します。

PCのユーティリティ (Windowsの場合:ディスクの管理/Macの場合:ディスクユーティリティ)を開いて設定通りの容量で認識されているかを確認してください。

※ USB接続の場合はPCが起動していてもそのままホットブラグで認識可能ですが、eSATA接続の場合はOSの 起動時に接続しておかないと認識しないホストアダプタがありますのでご注意ください。

【RAIDモードの説明】

RAID 5 (パリティつきストライプ)

複数のHDDに分散読み書き+データパリティでデータ保護を行います。

HDDを並列で動作させるため、高速な読み込みや書き込みが可能になります。 それぞれのHDDにパリティと呼ばれる領域を確保し、そこにデータパリティを置くことで RAIDメンバのHDDのどれか1台が故障してもデータが読み込めるようになります。

注意!

構成したRAIDメンバのHDDの1台分の容量がパリティとして使用されるため、全体の容量 からHDD1台分を差し引いた容量が利用可能な容量となります。

※ この構成ではHDDが3台~5台必要です。

RAID 5



500GBのHDDを4台使用すると2TBのボリュームとして認識される。 各HDDからパリティ領域を均等に使用する。

注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

注意!

■ RAID 3 (パリティつきストライプ)

RAID 5と同じように分散読み書き+パリティの構成ですが、RAID 3ではパリティを特定の HDDにのみ書き込みます。

常にパリティのHDDにアクセスが発生しますので、パリティ HDDの速度がボトルネックに なりうる可能性があります。通常RAID 5が利用可能な環境では使いません。

注意!

構成したRAIDメンバのHDDの1台がパリティとして使用されるため、全体の容量から HDD1台分を差し引いた容量が利用可能な容量となります。

※ この構成ではHDDが3台~5台必要です。



500GBのHDDを5台使用すると2TBのボリュームとして認識される。 HDDを1台まるまるパリティ領域として利用する。

注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

注意!

【RAIDモードの説明】

■ RAID 1(ミラーリング)

2台のHDDに同じデータを書き込んでデータの安全性を確保します。 同じ内容を2台のHDDに書き込むため、HDDが1台壊れてもデータが損なわれません。

注意!

2台のディスクに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は1台分になります。

※ この構成ではHDDが2台必要です。

※ HDD3台~5台での運用、またはRAID 1×2構成での運用はできません。

RAID 1



500GBのHDDを2台使用すると500GBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

注意!

■ RAID 10 (ミラードストライピング)

2台のHDDでミラーリングを構築し、それをストライピングします。 2台のHDDをRAID 1 (ミラーリング)して、それをさらにRAID 0 (ストライピング)で高速 化します。

注意!

2台ずつペアになったHDDに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は全体の容量の半分 になります。

※ この構成ではHDDが4台必要です。

※ 5段目に接続したHDDは認識されません。

RAID 10



500GBのHDDを4台使用すると1TBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

注意!

【RAIDモードの説明】

■ CLONE(5台同時ミラーリング)

1台のHDDにデータを書き込むと、残りの1~4台にも同じデータを書き込みます。 HDDを5台搭載しても1台分の容量にしかなりませんが、仮にHDDが4台同時に故障したとし てもデータが保護されます。

注意!

5台のディスクに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は1台分になります。

※ この構成ではHDDが5台必要です。



500GBのHDDを5台使用すると500GBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

注意!

【RAIDではない他のモードの説明】

■ RAID O(ストライピング)

複数のHDDに分散して読み込み/書き込みを行います。 HDDを並列で動作させるため、高速な読み込みや書き込みが可能になります。 RAID 5やRAID 3と違いパリティ領域がないため、どれか1つのHDDが故障するとデータが すべて失われます。

パリティ領域を必要としないぶん、すべてのHDD容量が利用可能です。



注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

★センちゃんのRAID豆知識

セ:どうしてRAID O (ストライピング)はRAIDじゃないのに、RAIDという名前がつい てるのラ?

→RAIDの略称の一番最初Redundant(余分、冗長)という言葉が表すとおり、RAIDは余分 な容量を設けて信頼性を上げ、ひいてはデータの消失トラブルを防ぐためのものです。 こうした機能の無いRAID 0(ストライピング)がRAIDと呼ばれるのは、RAID 3以降 に使われている分散書き込み技術だからであるようです。 また、RAID 0は"ゼロ"なのでRAIDに満たない、という解釈もあるようです。

【RAIDではない他のモードの説明】

■ LARGE(コンバイン)

複数のHDDを連結して使用します。

各HDDをつないで1つのHDDに見せかけます。この構成に限り、異なる容量のHDDで構築 してもHDDの容量が無駄になりません。

RAID 0同様、パリティやミラーリング等のデータ保護処理は行われませんので、どれか1つの HDDが故障すると、データがすべて失われます。

LARGE



注意!

WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを 作成、認識できません。

★センちゃんのRAID豆知識

セ:JBODとかBIGとかいうのとは違うのラ?

→基本的に同じものです。メーカーによって呼び方が異なります。 ただし、メーカーによってはJBODをHDDを連結していないモード(本製品でいう CLEAN)と呼んでいるものもありますので、使う前によく取扱説明書を読みましょう。 特にRAID機能の付いたHDDは、誤って利用するとHDDのデータがすべて消去されるこ とになりかねません。

■ CLEAN (スタンダードモード)

HDDを別々に認識させます。

※ CLEANで複数のHDDをPCに認識させる場合、eSATA接続の場合はeSATAホストがポート マルチプライヤに対応している場合があります。

~CLEAN~



【ディスクの故障とリビルド】

■ ディスクの故障

HDDの故障時にはHDDアクセスLEDが赤色に点灯したままになります。 ※ まったく通電もしなくなった場合は、HDDアクセスLEDが消灯する可能性もあります。



設定していたモードによってこの後の処理が異なります。

RAID 0、LARGE (コンバイン)の場合
 RAID 0、コンバインの場合は、残念ながらHDDが1台故障しただけでデータが失われます。
 故障したHDDを交換するか取り除いて "CLEAN"の手順から設定をやりなおしてください。

・CLEANの場合 故障したHDDの内容は失われますが、他のHDDには影響ありません。 故障したディスクを取り除くか交換してください。 設定の変更等は必要なく、新たに接続したHDDが認識可能です。

・RAID 5、RAID 3、RAID 10、RAID 10場合
 故障したHDDが1台までであればデータは保持されています。
 故障したHDDを交換してリビルドを行ってください。
 →P.22「■ リビルド方法」

・CLONEの場合
 HDDが故障した際、1台でも正常に動作していればデータは保持されます。
 故障したHDDを交換してリビルドを行ってください。
 →P.22「■ リビルド方法」

■ リビルド方法

電源を切って故障したHDDを交換し、再度電源を投入すると自動的にリビルドが開始されます。 ※ 交換するHDDは必ず故障したHDDと同じか、より大きい容量のものをご用意ください。

リビルド中は交換したHDDのアクセスLEDが赤色に点滅し、他のHDDのアクセスLEDは緑色 に高速点滅します。

リビルドが終了すると、すべてのアクセスLEDは緑色の点灯に戻ります。



- ー度リビルドが開始されると、PCと接続していなくてもリビルドが行われます。
- ※ リビルドの前、またはリビルドの途中でRAIDモードの変更を行わないでください。リビルドが正常に開始・ 再開されません。
- ※ リビルドが終わるまでできるだけ電源を切らないでください。
- ※ リビルド中に電源を切っても、電源再投入後、リビルドが再開されます。
- ※ リビルド中はHDDの交換をしないでください。

・リビルドする際のHDD交換位置に関して

HDDを交換する際は、必ず取り外した位置に交換するHDDを接続してください。

例) 1 ~ 4段目でRAIDを構成している場合、1 ~ 4段目の代わりに開いている5段目に新たな HDDを接続してもリビルドは開始されません。

●リビルドの所要時間

リビルドの所要時間は構築しているRAIDの種類やHDD容量により異なります。

1TBのHDDでRAID 5を構築している場合は、リビルドの完了までに約5時間かかります (弊社テスト環境での計測結果)。

【領域の確保とフォーマット】

注意:この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明して います。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。

※この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。 消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

Windows 7、Windows Vistaの場合



【コントロールパネル】 → 【表示方法: 小さいアイコン】 → 【管理ツール】 (Windows 7)

【コントロールパネル】→【クラシック表示】 →【管理ツール】(Windows Vista)



※コントロールパネルを開いても【クラ シック表示】にしないと管理ツールが 表示されませんのでご注意ください。

9797948

w

i

n d o W

5 での使用方法

-1670RND •	• 4y 按原	۾
R(V) ツール(T) ヘルプ(H)		
日 名前 カテゴリ		
Giscsi イニシエータ	屋 ネットワークと共	有センター
Tablet PC 設定	「「「ハードウェアの途	90
S Windows Anytime Upgrade	通バックアップと後	元センター
Windows CardSpace	■ パフォーマンスの	青緑とツール
Itil Windows Defender	眉 フォルダ オプショ	>
D Windows SideShow	B フォント	
🖑 Windows Update	ゆプリンク	
Ni Windows サイドバーのプロパティ	同プログラムと機能	
Windows ファイアウォール	▼ ペンと入力デバイ	2
⑦オンターネット オブション	3702	
品インデックスのオプション	線 ユーザー アカウン	· h
目 ウエルカム センター	() amost	
m=+-x1-F	6 音声認識オプショ	2
過ゲーム コントローラ	の保障ソール	
ロンピュータの緊要操作センター	10日100ノレクラム	
■ サウンド	。非近くの人との機械	
際システム	運催人設定	

2.

4

00 • 0 · =>>D=,U,TON	し。 管理ジール	• 4y 被索		P
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツ	ル(T) ヘルプ(H)			
🖌 藍理 🔹 🔠 表示 🔹 🛤 早く	@ Beilo			w.
形象に入りいつク	□ 名扇	更新日時	12:1	サイズ
E Marine Contra	機iSCS1 イニシエータ	2006/11/02 21:54	ショートカット	
1 P+1X2P	個イベントビューア	2006/11/02 21:54	ショートカット	
E 2097	図書コンピュータの管理	2006/11/02 21:54	ショートカット	
test >>	8.7-64	2008/11/02 21:55	ショートカット	_
7-14	図システム構成	2006/11/02 21:53	ショートカット	
2,009	愛セキュリティが強化さ	2006/11/02 21:53	ショートカット	
1 01/06 EV9-	🖗 タスク スケジューラ	2006/11/02 21:54	ショートカット	
◎ コンピュータの簡単操作セント	西データ ソース (ODBC)	2006/11/02 21:53	ショートカット	
N >ATA	図 メモリ幹紙ツール	2006/11/02 21:53	ショートカット	
壁 ネットワークと共有モンター	御信頼性とパフォーマン	2006/11/02 21:53	ショートカット	
③ バックアップと現元センター				
■ パフォーマンスの情報とジー)				
ACKC B				
(後 プリンタ				
(1) プログラムと機能				
鶏 ユーザー アカウント				
谷 営用認識オプション				



【管理ツール】の中の【コンピュータの 管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制限】 ウインドウが表示されます。【続行】 をクリックしてください。 続行できない場合は、ユーザーに管理者 としての権限がありません。 システムの管理者にご相談ください。

【コンピュータの管理】の【ディスクの 管理】を選択すると、接続したディスク が【初期化されていません】と表示され ています。

そこを右クリックして表示されるポップ アップメニューから【ディスクの初期化】 を選択します。



【ディスクの初期化】ウインドウが表示 されます。

先ほど選択したディスクで間違いないか を確認して【OK】をクリックします。 ※パーティションスタイルについて

パーティションスタイルに関しては 2TB以上の容量を扱う場合以外は、 MBR形式を使用することをおすすめ します。GPT形式は、Windows 2000や Windows XP等では読み書きすること ができません。

また、ハードウェアの仕様によって、 2TBを超える容量が扱えない場合も ございます。

GPT形式であれば2TBを超える容量 が扱える訳ではないことに注意して ください。

【領域の確保とフォーマット】



【ディスクの初期化】が完了するとディ スクの状態が【オンライン】に変わり ます。

この状態ではまだ使用できませんので、 ボリュームを作成してフォーマットする 必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、 ポップアップメニューが表示されますので 【新しいシンプルボリューム】を選択 します。

【新しいシンプルボリュームウィザード】 が表示されます。 設定する箇所はありませんので【次へ】 をクリックします。

6.



【ボリュームサイズの指定】が表示され ます。

MB(メガバイト)単位でボリューム サイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティション サイズとなりますので、任意の数値を 指定してください。特に指定しなければ 最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。





【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字は、マイコンピュータや エクスプローラで割り当てられるドライブ のアルファベットです。通常、Cが起動 ドライブで以降アルファベット順に割り 当てられます。特に指定がなければ空い ている割り当て番号のいちばん若いアル ファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り 当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。



【パーティションのフォーマット】 ウインドウが表示されます。

・ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

・アロケーションユニットサイズ

パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。特に使用するアプリケーション 等の指定がない限り、規定値で問題ありません。

・ボリュームラベル

マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

・クイックフォーマット

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォー マットを行います。

通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない 替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて選択して ください。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されて いない状態よりも劣ります。

一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意くだ さい。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。

w

【領域の確保とフォーマット】

10.



【新しいシンプルボリュームウィザード の完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して 【完了】をクリックするとフォーマット が開始されます。

⇒ ディスク1 ベーシック	
4.68 GB 4.68 GB	
オンライン フォーマット中:(3%)	
CD-ROM 0 DVD (D:)	
▶ ■ 未割り当て ■ ブライマリ パーティション	

これでフォーマットの作業は完了です。 ディスクの管理の容量表示ウインドウ には、フォーマット完了までの進行状況 が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコン ピュータにディスクが表示され、使用 可能になります。

【領域の確保とフォーマット】

Windows XPの場合

注意:フォーマットにはアドミニストレータ権限を持っているユーザでログインして行ってくだ さい。







8. **B. B. B. B. C. C** 「パーティションの種類を選択」ウイン ドウが表示されます。 「プライマリパーティション」を選択 して「次へ」をクリックします。 ※1つのディスクを5つ以上のパーティ ションに分割する場合は、拡張パー ティションを選択します。

「パーティションサイズの指定」ウイン ドウが表示されます。 「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量(1パーティション)ですが、複数のパーティションを作成するには、容量を減らし、 「パーティション作成ウイザード」を繰り返して行うことで、複数のパーティションを作成することが できます。 w





「ドライブ文字またはパスの割り当て」 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字を指定して「次へ」を クリックします。

※「ドライブパスをサポートする空のボリュームにマウントする(M)」はWindows XPの機能で、元々あったHDDの中に、新しいHDDを増設する方法です。詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。



「パーティションのフォーマット」ウイン ドウが表示されます。 このウインドウでフォーマット設定を することができます。

・使用するファイルシステム
 NTFSとFAT32が選択可能です。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることができません。

・アロケーションユニットサイズ

アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要はありま せん。

・ボリュームラベル

「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。指定しなければ既定の「ボリューム」 というボリュームラベルが設定されます。

・クイックフォーマットする

このチェックボックスを入れておくとフォーマット時にクイックフォーマットを行います。 以前フォーマットされていたHDDのみ使用可能です。新規のディスクはクイックフォーマット することができません。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする Windowsのファイル圧縮機能を使用します。 ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが可能ですが、 仕様的にファイルの読み書き速度の低下を招くようです。詳しくはお使いのWindowsの説明書、 ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

すべて設定して「次へ」をクリックします。





【ハードウェアの取り外しについて】

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。 ※ eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの電源を切った状態で行ってください。



- 1:本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。 取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。デバイス名は以下の ように表示されます。
 - ・Windows XP : USB大容量記憶装置デバイス
 - Windows Vista: USB大容量記憶装置
 - Windows 7 : USB to ATA / ATAPI Bridge
- 2:取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。 電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等を ご参照の上、作業を行ってください。 「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDDのデータが破損したり、消失す るおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってください。

【Macでの使用方法】

MacOS XでのフォーマットはOS標準の「Disk Utility」を使用します。 ※あらかじめMacフォーマットを行ったハードディスクはそのまま使用可能です。



「Disk Utility」を起動します。

※「Disk Utility」は、アプリケーション
 >Utilityの中にあります。
 左側に接続されているフォーマット可能

ディスクの一覧が表示されます。

- 本製品に接続したHDDは、
- ・CLEAN (スタンダードモード) の場合 「xxGB (HDD容量) xxxxxx (HDDのモデル名)」
- ・その他のモードの場合
 「xxGB (HDD容 量) H/W xxxx
 (現在のモード) Media」
 と表示されます。

これをクリックして選択します。

接続されているディスクの情報が表示 されます。



З.



ボリューム情報

上の「パーティション」タブをクリック します。

パーティション設定を変更できます。

ボリュームの方式

:作成するボリューム数を選択します。 8つまで分割して作成することが可能 です。

ボリューム

- :メディアの分割状況が表示されます。
- :ボリューム情報は「ボリュームの方式」で選択されたボリューム情報を変更します。 「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択するとパーティション毎に設定を変更 することが可能です。

名前

:作成するボリューム名を変更できます。変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

フォーマット

:作成するボリュームのフォーマットを選択します。「MacOS標準」、「MacOS拡張」、「UNIX ファイルシステム」、「空き領域」が選択できます。通常は「MacOS標準」か「MacOS拡張」 を選択してください。

サイズ

:作成するボリュームのサイズを変更できます。

オプション

:「MacOS 9ディスクドライバをインストール」のチェックをするとMacOS 9で動作する ドライバをインストールします。

分割

: 選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

削除

: 選択されているボリュームを削除します。

元に戻す

:直前の変更を元に戻します。



すべて決定したら右下の「OK」を クリックします。 警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、 キャンセルする場合は「キャンセル」を クリックします。

5.



パーティションが作成され、デスクトップ にマウントされます。

取り外しをする場合はこのアイコンを Dockの中のごみ箱にドロップします。

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。 「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しくだ さい。

■ 認識されない

以下の点をご確認ください。

- ・接続ケーブル、ACケーブルが正しく接続されているか
- ・eSATA I/F接続の場合、正しくドライバがインストールされて動作しているか
- ・eSATA I/Fの仕様はポートマルチプライヤーに対応しているか
- ・Windows XPで2TB以上のRAIDボリュームを作成した場合、OS側の仕様で認識されません。 Windows XPでご使用の場合は、2TB以下になるようにRAIDボリュームを作成してください。

■ USB接続時にUSB2.0として認識してしまう

本製品の電源をONにしたままUSBケーブルを接続すると、接続するタイミングによって USB2.0機器として認識してしまう場合があります。

本製品の電源はOFFの状態で各ケーブルを接続し、電源スイッチをONにしてください。

eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない

eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品を接続 しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプタの仕様をご確認 ください。

また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードが IDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。

この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。

※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、 Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

■ eSATA接続だと認識するが、USB接続だとマイコンピュータにアイコンが表示 されない(Windows)

ダイナミックディスク形式でHDDを初期化していないかご確認ください。 USB接続の場合はスタンダード形式のみ使用可能です。

■ WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示されない

eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうかが 異なります。詳しくはお使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。 また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合が ありますので、弊社ではおすすめしておりません。

■ PCやMacのスリープ・スタンバイから復帰するとフリーズする

本製品はPCやMacのスリープ・スタンバイに対応しておりません。 本製品を取り外してからPCやMacのスリープ・スタンバイを行ってください。

■ RAIDの設定を変更しても設定が反映されない

RAIDの設定を変更する際は、いちどCLEANモードにてRAIDの情報を削除する必要があります。 RAIDの設定を変更する際は、万一に備えてデータのバックアップを行ってください。

■ CLEAN時にHDDが1台しか認識されない

eSATA I/Fがポートマルチプライヤに対応していない場合、HDDが1台しか認識されません。 お使いのeSATA I/Fの仕様をご確認ください。

■ 2TBを超えるRAIDボリュームを初期化しようとすると2TBで分割されてしまう (Windows Vista / Windows 7)

MBR形式の場合、1パーティションの上限が2TBまでとなります。 GPT形式で初期化を行うことで、2TB以上のパーティションを作成することが可能です。

■ 故障したHDDを交換してもリビルドが開始されない

HDDの容量にご注意ください。HDDの容量が交換したHDDより少ない場合、リビルドを行うことができません。

また、以前RAIDで利用していたHDDは中のRAID情報が残ったままの場合があります。 例:本製品を2台用意して、

RAID 5a:HDD1、HDD2、HDD3、HDD4 RAID 5b:HDD5、HDD6、HDD7、HDD8 このような2台のRAID 5を運用していたとします。

RAID 5bは利用しなくなったのでそのまま予備に回した後、RAID 5aのHDD4が故障したので、使っていない予備のRAID 5bからHDDを1台抜き出して交換したとします。

RAID 5a : HDD1、HDD2、HDD3、HDD5

この場合リビルドが始まりません。

HDD5のRAID情報がそのまま残った状態ですので、HDD5をRAID 5bのRAIDメンバだと認 識し、リビルドを行わないのです。

この場合はRAID 5bの方であらかじめCLEANに設定してRAID情報の削除を行っておく必要が あります。

■ RAIDで使用時、後からHDDを追加して既存のRAIDを拡張できますか?

データを保持したままではできません。

RAID構成を変更すると初期化が必要となる為、データはすべて失われてしまいます。 あらかじめデータのバックアップを取った上でHDDを接続してください。

【オプション品のご案内】

■本製品で使用可能なHDDカートリッジを弊社オンラインショップ「センチュリーダイレクト」 で販売しております。

・型番:EX35SC





〈Renesas製ドライバのUSB3.0インターフェースをご使用の場合について〉 弊社テストにて、USB3.0ホストインターフェイスのドライバに「Renesas」製ドライバ が適用されている場合、本製品が認識されない不具合を確認しています。 USB3.0ホストインターフェイスのドライバをRenesas製からNEC製に書き換える ことで動作することを確認いたしましたので、誠にお手数ですが下記URLをご確認の上、 ドライバの書き換えを行っていただくようお願いいたします。
URL http://www.century.co.jp/support/manual/renesas.html *:他製品との兼ね合いで、Renesas製ドライバを適用したまま該当製品を使用したい場合は、弊社

サポートセンターにお問い合わせください。

[MEMO])
--------	---

[MEMO])
--------	---

【サポートのご案内】

【 販売・サポート】 株式会社 センチュリー	■サポートセンター 〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9 【TEL】04-7142-7533	
	 (平日午前10時~午後5時まで) [FAX] 04-7142-7285 [Web] http://www.century.co.jp [Mail] support@century.co.jp 	
CENTURY	~お願い~ 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから 発送をお願いいたします。	

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を お願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL]http://www.century.co.jp/que.html



- 本書に関するご注意 --

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.