

し もくじ	
■ごあいさつ	З
■はじめに	4
 安全上のご注意 制限東頂 	· 4
• ご使用の前に	· 10
■製品仕様	11
■製品内容	12
■対応HDD/SSD ······	13
■各部の名称(各機種共通)	14
■接続図	15
■IDE-SATA変換アダプターを使用しての接続方法	16
■機能表	18
■各機能紹介	22
FAQ ·····	36
■サポートのご案内	40
English User Guide	41
■使用手冊(繁體中文)	59

【ごあいさつ】

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうござ います。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されて います。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全に お使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用くだ さい。 СТ

【はじめに】

EN

СТ

JA

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

- ○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、 必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる 危害、または損害程度を表します

⚠警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
⚠注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

0	注意指示事項	\bigcirc	禁止(禁止行為)
\odot	分解禁止	\otimes	濡れた手での接触禁止
\otimes	水濡れ禁止	8	電源プラグを抜く
\odot	接触禁止		ケガに注意

	⚠警告	(
\otimes	煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない 煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチ を切り、電源ブラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンター までご連絡ください。 異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。	
8	機器の分解、改造をしない 機器の分解、改造をしないでください。 内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。 点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。	
8	機器の内部に異物や水を入れない 機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまで ご連絡ください。 異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。	
\otimes	不安定な場所に機器を置かない ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでくだ さい。 落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。	
\otimes	電源の指定許容範囲を超えて使わない 機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。 定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。	

EN





JA	【はじる	めに]
EN	安全上	のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉
СТ		⚠注意
	6	長期間使用しない場合は接続コードを外してください 長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して 保管してください。
	0	機器を移動するときは接続コード類をすべて外してくだ さい 移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。 接続したままの移動は故障の原因となります。
		小さいお子様を近づけない 小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。 小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に なることがあります。
	0	静電気にご注意ください 機器に触れる際は、静電気にご注意ください。 本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因 となります。



【はじめに】 JA

EN 制限事項

CT

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、 弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
 このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。
 必ず離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された 場合の責任は負いかねます。
- 本製品はSATA HDD/SSD専用®です(PATA接続の機器を直接接続することはできま せん)。また、CD-ROM等の動作はサポート外とさせていただきます。
 **IDE-SATA変換アダフターが対策するモデルは、IDE HDDをアダプターの台数分接続することが可能 です(水字のHDD降続数を触えることはできません)。

ご使用の前に

- •本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことが ありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、 弊社では一切その責を負いません。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

本製品はHDD/SSDをむき出しのまま使用する製品です。

本来、ケースなどに内蔵して使用するHDD/SSDを露出したまま通電させることに なりますので、感電等の事故、およびHDD/SSDへのほこりや水分等の付着には 十分ご注意ください。

また、静電気も機器を破壊する原因となりますので、HDD/SSDの取り扱い時には 静電気防止バンド等を用いて、故障の防止に努めてください。

【製品仕様】

商	品	ź	名:これdo台 Hi-Speed PRO シリーズ	
型		쥩	番:KD25/35HSPRO	EN
■デバ	イスインター	-フェイ:	ス:SATA I/I/1.5Gbps/3.0Gbps	
■対応	ファイル	システム	ム:FAT16/32、NTFS、EXT2/3/4	СТ
■対応/	バーティショ	ンテーブ	₩:MBR、GPT	01
			※対応ファイルシステム以外のHDD/SSDは、まるごとコピー(Whole HDD Copy)にてコピー可能です。	
■寸		2	去:幅117mm × 高さ28mm × 奥行78mm(付属品、突起部含まず)	
重			量:約 340g (付属品含まず)	
■湿	度・	温』	(結例) ポリント 接続するHDD/SSDの動作範囲内であること)	

■ACアダプター仕様:[入力]100~240V [出力]12V5A

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

JA 【製品内容】

EN

СТ

□ これdo台 Hi-Speed PRO シリーズ本体(※1) □ HDD設置用パッド(※3) □IDE-SATA変換アダプター x1 □車用ACアダプター □専用ACケーブル □専用SATAケーブル(※2)

- (※1) 接続するHDD、SSDは別途で用意ください。
- (※2) モデルにより付屋する本数が異なります。
- (※3) モデルにより付属する枚数が異なります。



これdo台 Hi-Speed PRO シリーズ本体 IDE-SATA変換アダプター

材質:発泡ゴム、布 *布が貼ってある面を上にしてご使用ください。

□取扱説明書/保証書(本書)





専用ACアダプター



専用ACケーブル



専用SATAケーブル



HDD設置用パッド



取扱説明書/保証書

【対応HDD/SSD】(2015年8月現在)

(SATA HDD/SSD)

■SATAインターフェイスを搭載した2.5"/3.5" HDDまたはSSD

(SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps*)

※本製品はSATA 6GbpsのHDD/SSDに対応していますが、内部転送速度は最大250MB/秒程度となり ます。

■2TB超HDDに対応(8TB HDDまで動作確認済み)

(IDE HDD/SSD) (付属のSATA-IDE変換アダプター使用時) ■IDE (PATA) インターフェイスを搭載した2.5"/3.5" HDDまたはSSD

※IDE HDDを2台同時に接続する場合は、別途変換アダブターを1個お買い求めください。(型番:KDA-IDE) ※光学ドライブやMO、その他HDD以外のDE機器を接続することはできません。 ※2.5° HDD と 3.5° HDD を同時に接続することはできません。 ※PIOモードのみのIDE HDDは、正常に動作しません。あらかじめご了承ください。



JA

EN

CT

【各部の名称(各機種共通)】

JA

EN

CT

※図はKD25/35HSを元に作成しています。



〈左側面〉

〈後側面〉

〈右側面〉







〈表示項目〉



【接続図】

※図はHD25/35HS1T3を元に作成しています。



JA

СТ

JA 【IDE-SATA変換アダプターを使用しての接続方法】

EN

IDE HDD/SSDを本製品に接続する際は、付属のIDE-SATA変換アダプターを使用して 本製品に接続します。



HDDを接続する際は、必ずジャンパ設定を「MASTER」(シングルモードの あるHDDでは「シングル」)にしてください。それ以外の設定の場合、HDDが 認識されません。ジャンパの設定、変更方法はHDDのラベルまたは各HDD メーカーのWebサイトをご参照ください。



※光学ドライブやMO、そのほかHDD以外のIDE機器を接続することはできません。
※25" HDDと25" HDDを同時に接続することけできません

※2.5" HDDと3.5" HDDを同時に接続することはできません。

■3.5" IDE HDDの場合

●図のようにHDDを取り付けます。取り付けの際は、ピンの差込位置や電源コネクタの 向き(切り欠き)にご注意ください。





❷図のように「これdo台」本体を接続します。

※「これdo台」への接続は、必ず「これdo台」に付属の**専用SATAケーブル**を使用して接続してください。 「これdo台」に直接接続すると、SATAコネクタが破損するおそれがあります。



■2.5" IDE HDDの場合

❶図のようにHDDを取り付けます。

取り付けの際は、HDDの裏表やピンの差込位置にご注意ください。



❷図のように「これdo台」本体を接続します。

※「これdo台」への接続は、必ず「これdo台」に付属の専用SATAケーブルを使用して接続してください。 「これdo台」に直接接続すると、SATAコネクタが破損するおそれがあります。



JA

EN

СТ

【機能表】

ΕN

JA

СТ

機能	説明		
1. Copy(コピー)	HDDのコピーを行いま 3つの異なるコピーが選 詳しくは、Copy Area(F	す。 軽択可能です。 P.30)をご参照ください。	
2. Compare(コンペア)	ビット バイ ビットで2	つのHDDを比較検証します。	
3. Copy & Compare (コピー & コンペア)	コピーを行った後にHDDを比較検証し、 コピーが正しく行われたかを確認します。		
4. Erase(イレース)	4.1 Quick Erase(クイックイレース) HDDのインデックスのみを消去します。 この機能は非常に短時間で終了します。		
Note : 機能6.3でDrive1に接続 したHDDを消去するか選択	4.2 Full Erase(フルイレース) すべての領域を消去します。		
することができます。	 4.3 DoD Erase(DoDイレース) (DoD)形式で3回イレースを行います。 4.4 DoD Erase Comp(DoDイレースコンペア) DoDイレースで消去を行ったあと、確実に消去されたか 確認処理を行います。 		
5. Utility(ユーティリティ)	5.1 Show HDD Info (HDD情報) HDDのS.M.A.R.T情報	5.1.1 Model Number 型番を表示します。	
	を取得し、表示します。	5.1.2 Version of Firmware ファームウェアバージョンを 表示します。	
		5.1.3 Serial Number シリアルナンバーを表示します。	
	5.1.4 Device Power Cy 電源投入回数を表示します。		

5. Utility(ユーティリティ)	5.1 Show HDD Info (HDD情報)	5.1.5 Power-on Hours 使用時間を表示します。	EN	
	を取得し、表示します。	5.1.6 Reallocation Event Count 代替セクタ処理を行った回数を 表示します。	СТ	
		5.1.7 Off-line Scan Uncorrectable Sector Count 回復不可能なセクタの総数を 表示します。		
		5.1.8 Seek Error Rate シークエラーレートを表示します。		
		5.1.9 Temperature HDD温度を表示します。		
	5.2 Update System (アップデートシステム)	5.2.1 Update BIOS(アップデートBIOS) システムソフトウェアをアップ デートします。		
		5.2.2 Format HDD(フォーマットHDD) アップデートファームウェアを 格納する側のHDDに2GB FAT でフォーマットを行います。		
	5.3 System Info.(シ 本製品の名前およびBIC	יステム情報))Sバージョンを表示します。		
	5.4 Read Speed HDDの読み込み速度を計測します。			
	5.5 Write Speed HDDの書き込み速度を計測します。			
6. Setup(セットアップ)	6.1 Copy Area (コピー領域)	6.1.1 System and Files (システム & ファイル) データのみをコピーします。		
		6.1.2 ALL Partition(すべてのパーティション) パーティションで確保された 領域すべてをコピーします。		
		6.1.3 Whole HDD(HDD全体) HDDのすべてをコピーします。		

JA	【機能表】		
EN	6. Setup(セットアップ)	6.2 Skip Error(エラ コピー元のHDDのエラ- (0~65535/unlimite	ースキップ) ースキップする回数を設定します。 ed(回数無制限))
CT		6.3 Erase Master (イレースマスター) イレース時(CDrive 1 に接続したHDDも消去 するか設定します。	6.3.1 Disable(無効) Drive 1に接続したHDDを消去 しません。
			6.3.2 Enable(有効) Drive 1に接続したHDDも消去 します。
		6.4 Unknown Format (不明なフォーマット)	6.4.1 Copy Unknown(Unknown⊐ビー) 不明なフォーマット領域もコピー を行います。
			6.4.2 Skip Unknown(Unknownスキップ) 不明なフォーマット領域はコピー を行わずスキップします。
		6.5 Transfer Rate(転送速度) 転送速度の設定を行います。(UltraDMA2~7)	
		6.6 Erase Pattern (イレースバターン)	6.6.1 ONE Byte ランダムキャラクターを1バイト 単位で書き込みます。
			6.6.2 4MB Byte ランダムキャラクターを 4MB単位で書き込みます。
		6.7 Language(言語) メニュー表示の英語/日本語を切り替えます。 ※本書ではすべてのメニューを英語表示にて解説しております。 ご使用に際しては、英語表示設定をお勧めいたします。	
		6.8 Stop Motor Tin 各種処理が完了した後、HD	ー ロの回転を停止する秒数を設定します。

6. Setup(セットアップ)	6.9 Copy HPA Area	
	コピー時のHPA(HDDの容量クリップ情報)の扱いを設定	EN
	します。	
	No, keep HPA	СТ
	コピー先のHPAサイズを維持します。	
	No, Clear HPA	
	コピー先のHPA情報を消去します。	
	No, Setting HPA	
	コピー先のHPAサイズをコピー元と同じにして、コピー元	
	HPAサイズ分コピーします。	
	Copy and Setting	
	コピー元のHPA情報を含めて全領域をコピーします。	
	6.10 Clear HPA at Erase	
	6.10 Clear HPA at Erase (初期値 : Clear HPA Setting)	
	6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか	
	6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。	
	 6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。 Clear HPA Setting(HPA情報を消去) 	
	 6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。 Clear HPA Setting(HPA情報を消去) HPA情報を含めて全領域を消去します。 	
	 6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。 Clear HPA Setting(HPA情報を消去) HPA情報を含めて全領域を消去します。 Keep HPA Setting(HPA情報を維持) 	
	 6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。 Clear HPA Setting(HPA情報を消去) HPA情報を含めて全領域を消去します。 Keep HPA Setting(HPA情報を維持) HPA情報を維持してクリップした容量のみを消去します。 	
	 6.10 Clear HPA at Erase (初期値: Clear HPA Setting) イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか 設定します。 Clear HPA Setting(HPA情報を消去) HPA情報を含めて全領域を消去します。 Keep HPA Setting(HPA情報を維持) HPA情報を維持してクリップした容量のみを消去します。 6.11 Restore Default(デフォルトに戻す) 各設定面目を工場出荷時設定に戻します。 	

【各機能紹介】

1. Copy (コピー)

コピー元HDD (Source) からコピー先へデータをコピーします。 あらかじめ、P.30「6.1 Copy Area(コピー領域)」にて、コピーする領域を選択しておいてください。

СТ

EN

※初期設定はSystem&Files(システム&ファイル)です。

2. Compare (コンペア)

コピー後にコピーしたデータが正しいかどうかを比較します。

3. Copy & Compare (コピー&コンペア)

最初にコピーを行い、続いてコピー元HDDとコピーされたHDDを比べて、データの正当性を検証します。

この処理はFAT16/32、NTFS、EXT2/3/4およびMBR、GPTのみサポートします。 その他の形式は正しくコビーできません。 P.32[6.1.3 Whole HDD(HDD全体をコビー)」をお使いください。

操作方法

◎HDDをコビー元ポートに接続し、Copy、CompereまたはCopy+Compareを選択してください。 コピー元の検証が行われます。

> Copy Searching Source

Analyzing Source Partition#1

②コピー先HDDを接続し【OK】を押します。

③コピー先の準備が整ったら【OK】を押すと開始されます。

実行中の機能 ――	-Copy ×1	483GB -	―― トータルデータ量
経過時間と% ――	-1:00 4%	11.3GB -	━━━ コピー済データ量

④コピーが完了すると結果が表示されます。



JA

4. Erase (イレース)

HDDの消去を行います。再利用や廃棄時に使用します。

※初期設定では誤操作によるデータ消失を防ぐ為、Drive 1に接続したHDDには消去を行いません。	
P.20機能表「機能6.3 Erase Master」の設定を変更することで、Drive 1のHDDもイレースの	CT
処理対象にすることが可能です。	0.
※HDDを1台だけ接続してイレースを行う場合、Drive 2にHDDを接続してください。	
Drive 1に1台だけHDDを接続してもイレースが実行されません。	
※CANCELボタンを3~4秒押し続けることで処理を停止することが可能です。	
※イレース機能を使用する前に、すべての重要なデータのバックアップを必ず行ってください。	

JA

EN

4.1 Quick Erase (クイックイレース)

クイックイレースはHDDのインデックスだけを消去します。最も高速な消去方法ですが、実際のデータは 残ってインデックス(索引)だけを消去することに注意してください。

4.2 Full Erase (フルイレース)

フルイレースはHDD全体のセクターを消去します。すべてのセクタにアクセスするため、クイックイレース よりはるかに長い時間がかかります。

4.3 DoD Erase (DoDイレース)

HDDを3回消去する、アメリカ国防総省(DoD)規格に準拠した消去方法です。トータル3回のアクセス を行うため、フルイレースよりもさらに長い時間がかかります。

操作方法

HDDを接続し、消去を選択し、【OK】を押します。

DoD Erase 1 ready

消去中

Erasing 1 HDD DoD 5:20

終了すると結果が表示されます。

Time	: 1	:30:	09
Pass	1	F	ail 0

【各機能紹介】

EN

CT

JA

4.4 DoD Erase Comp (DoDイレースコンペア)

DoDイレースコンペアは、各セクタに3回の書き込みを行い、さらにそれを検証します。 1回目(0×00)、2回目(0xFF)と、3回目(ランダム)となります。 ランダム書き込みが正しく行われたどうかの確認を最後に行います。 この機能を使用する前に、すべての重要なデータのバックアップを必ず行ってください。

DoD EraseComp 処理手順



5. Utility(ユーティリティ) 5.1 Show HDD Info(HDD情報)

HDDのS.M.A.R.T情報を取得し、表示します。

注意!:S.M.A.R.T情報については、各HDD/SSDメーカーによって表示方法や値の計算方法が 異なりますので、値が正常に表示されなかったり、異常な値が表示される場合があります。 こちらは本製品の仕様となりますので、あらかじめご了承ください。

操作方法

機能を選択し、【OK】を押します。



5.1.1 Model Number

型番を表示します。

5.1.2 Version of Firmware

ファームウェアバージョンを表示します。

JA

ΕN

СТ

【各機能紹介】

EN

JA

5.1.3 Serial Number

シリアルナンバーを表示します。

CT

5.1.4 Device Power Cycle

電源投入回数を表示します。



5.1.5 Power-on Hours

使用時間を表示します。



5.1.6 Reallocation Event Count

代替セクタ処理を行った回数を表示します。



代替セクタ処理回数 →処理が行われたことがない 場合は、「Not Available」 と表示されます。

5.1.7 Off-line Scan Uncorrectable Sector Count

回復不可能なセクタの総数を表示します。

5.1.8 Seek Error Rate

シークエラーレートを表示します。

※一部のHDDは取得する項目が異なるため、エラーのないHDDで異常な値が表示される場合がありますが、 本製品の仕様となりますので、あらかじめご了承ください。

弊社テストで、Seagate社製HDDにて異常な値が表示されることを確認済みです。



5.1.9 Temperature

HDD温度を表示します。

※一部のSSDでは値が取得できないため、温度が「O'C」と表示されたり、一定の温度で表示が固定される 場合があります。

弊社テストで、Crucial製SSDにて「OC」と表示されることを確認済みです。

操作方法

機能を選択し、【OK】を押します。

くこれdo台 Hi-Speed PROシリーズ〉 27

JA

EN

СТ

JA	【各機能紹介】				
EN	5.2 Update System(アップデートシステム) ファームウェアのアップデートを行います。				
СТ	注意! ※アップデートにはHDD経由で行いますので、空のHDDが1台必要です。 また、HDDをPCと接続する手段が必要です。 ※本作業で使用するHDDは初期化されてしまいますので、データが入ったHDDを使用する場合、 あらかじめバックアップを取ってからご使用ください。				

5.2.1 Update BIOS (アップデートBIOS)

システムソフトウェアをアップデートします。



5.2.2 Format HDD (フォーマットHDD)

アップデートファームウェアを格納する側のHDDに2GB FATでフォーマットを行います。

[Update System] 2.Format HDD

ファームウェアファイルをフォーマットしたHDDにコピーします。



アップデート処理に最適化するため、2GBの FAT フォーマットパーティションが作成されます。

Format HDD



5.3 System Info. (システム情報)

本製品の名前およびBIOSバージョンを表示します。



5.4 Read Speed

HDDの読み込み速度を計測します。

R	0:03	2794G
191.	9M/S	612M

5.5 Write Speed

HDDの書き込み速度を計測します。

注意!:本機能を使用する際は、HDDをDevice2側に接続する必要があります。 また、HDDのデータは消去されますのでご注意ください。

操作方法

機能を選択し、【OK】を押します。



JA

EN

СТ

【各機能紹介】

EN

СТ

JA

6. Setup (セットアップ)

6.1 Copy Area (コピー領域)

6.1.1 System and Files (システム&ファイル)

システムとファイルのみをコピーします。コピーを行う前に分析を行います。 HDDに複数のパーティションがあり、それぞれのパーティションにデータが入っている場合は、パーティ ション情報も含め、データがコピーされます。 コピー先HDDはコピー元のHDDの総パーティション容量より大きい容量が必要です。





この処理はFAT16/32、NTFS、EXT2/3/4およびMBR、GPTのみサポートします。 その他の形式は正しくコビーできません。 P.32[6.1.3 Whole HDD(HDD全体をコビー)]をお使いください。

6.1.2 All Partition (すべてのパーティション)

このモードではデータのあるなしに関わらず、パーティション確保された領域のすべてをコピーします。 未定義領域はコピーされませんので、未定義領域がある場合はHDD全体コピーよりコピーが早く完了します。 コピー先HDDはコピー元の総パーティション容量よりも大きな容量でなければなりません。コピーを行う 前にパーティションの分析が行われます。



この処理はFAT16/32、NTFS、EXT2/3/4およびMBR、GPTのみサポートします。 その他の形式は正しくコピーできません。 P.32[6.1.3 Whole HDD(HDD全体をコピー)」をお使いください。

СТ

EN

JA 【各機能紹介】

EN

CT

6.1.3 Whole HDD (HDD全体をコピー)

データ、バーティション、未定義領域関係なくHDDのすべての領域をコピーします。 コピー先HDDは原則的にコピー元HDD全体容量と同容量、または大きな容量のものが必要になります。



容量の大きいHDDから容量の小さいHDDにコピーしようとした場合、次のメッセージが表示されます。



この際に「OK」ボタンを押すと、コピーは続行されますが、コピーされない領域が発生するため、正しく コピーは行われません。

詳しくは、P.39「Q:コピー元のHDDの使用済み容量が少ないのですが、これをコピー元よりも小さなHDDに コピーできますか?」をご参照ください。

6.2 Skip Error(エラースキップ)

この設定はコピー処理中のエラースキップの回数を設定します。 回数設定は0~65535回まで設定可能で、65535のときにさらに④ボタンを押すと、 「unlimited」(回数無制限)に設定できます。



6.3 Erase Master (イレースマスター)

Drive 1のHDDも消去対象に含めるかを設定します。イレース処理を行う前に必ずこの項目を確認、設定してください。

6.3.1 Disable (無効)



6.3.2 Enable (有効)

6.4 Unknown Format (Unknownフォーマット)

不明なフォーマットされたバーティションをコピーするかしないかを設定します。

6.4.1 Copy Unknown (Unknownコピー)

形式を特定できない領域もすべてコピーします。

[Unknown Format] Copy Unknown

6.4.2 Skip Unknown (Unknownスキップ)

形式を特定できない領域はスキップします。

[Unknown Format] Skip Unknown

6.5 Transfer Rate (転送速度)

転送速度をUltraDMA2~7に設定します。

[Transfer Rate] UDMA 5 JΑ

EN

CT

JA 【各機能紹介】

EN

СТ

6.6 Erase Pattern (イレースパターン)

イレースパターンを選択します。

6.6.1 ONE Byte

毎バイト単位でランダムバターンを書き込みます。



6.6.2 4MB Byte

4MB単位のランダムパターンを書き込みます。



6.7 Language (言語)

LCD情報パネルに表示する言語を設定します。

6.8 Stop Motor Time

各種処理が完了したあと、HDDの回転を停止する秒数を設定します。

6.9 Copy HPA Area (初期値: No, keep HPA)

コピー時のHPA(HDDの容量クリップ情報)の扱いを設定します。

■HPA(HDDの容量クリップ情報)とは?

HDDにはBIOSやOSなどから検出されないHPAという保護領域があります。 この領域のバラメータを変更する事で、2TBのHDDを1TBのHDDとして認識させ たりと、BIOSやOSから見えるHDDの総容量を変更することができます。 本製品では、HDDの総容量が変更(HDDの容量クリップ)されたHDDをどうコピー するのかを設定することができます。

- 例1) Whole HDDにて以下のHDDをコピーした場合 ■コピー元: 500GB(5GBにクリップ)
 - ■コピー先:2TB(10GBにクリップ)
 - No, keep HPA(クリップした容量はそのまま)
 ■コピー容量:5GB
 ■コピー先のHDD容量:10GB
 - No, Clear HPA(クリップした情報を消す)
 コピー容量:5GB
 コピー先HDD容量:2TB
 - No, Setting HPA (コピー元のクリップした容量と同じになる)
 ■コピー容量:5GB
 ■コピー先HDD容量:5GB
 - Copy and Setting(総容量、HPA クリップ情報も全部コピーします。) コピー元のクリップした容量と同じになります。)

■コピー容量:500GB■コピー先HDD容量:5GB

- 例2) 500GB(5GBにクリップ)をイレースした場合
 - Clear HPA Setting
 ■イレース容量:500GB(総容量をイレース)
 - Keep HPA Setting
 ■イレース容量:5GB(クリップした容量をイレース)

6.10 Clear HPA at Erase(初期値:Clear HPA Setting)

イレースモードでの消去でHPA情報を含めて消去するか設定します。

Clear HPA Setting(HPA情報を消去)

HPA情報を含めて全領域を消去します。

Keep HPA Setting(HPA情報を維持)

HPA情報を維持してクリップした容量のみを消去します。

6.11 Restore Default(デフォルトに戻す)

各設定項目を工場出荷時設定に戻します。

ΕN

CT

[FAQ]

JA

EN

CT

- Q:異なる容量のHDD同士でもコピー可能ですか?
- A:可能です。異なる容量の場合、コピー先が大きい場合、すべてのデータがコピーされ ます。詳しくは、P.30「6.1 Copy Area(コピー領域)」をご参照ください。

Q:大きなHDDにコピーをした場合、余った容量は使えますか?

A: OSにより扱いが変わります。 例として、Windows 8/7/Vista/XPの場合であれば、ディスクの管理で余った領域 に対してパーティションを追加作成することで使用可能です。 ※市販のパーティション編集を行うソフトウェアを使用することで、余った領域を既存のパーティション の空き容量として加えることが可能な場合もこざいます。

Q:HDDからSSDへのコピーは可能ですか?

A:可能です。

ただし、コピー元のデータ量より小さいHDD/SSDにコピーした場合、完全なコピー は行えません。

詳しくは、P.32[6.1.3 Whole HDD(HDD全体をコピー)」をご参照ください。

Q:サポート外のOSでのHDDでもコピー可能ですか?

A:Whole HDDでコピーを行うことで、HDDのクローンを作ることは可能です。 ただし、コピー元とコピー先のHDDの容量の違いがあった場合や、HDDの固有情報 を参照するようなプログラムが存在する場合、動作に支障が出る可能性がございます。 コピーした際のOSの扱いがどのようになるかは分かりかねますので、お客様の責任 において行っていただきますようお願いします。

Q:不良セクタのあるHDDをコピーに使うことは可能ですか?

- A:本製品はHDD復旧ツールではありませんので、HDDデータの復旧に利用するのは 想定外で、たとえコピーが行われたとしても、結果に関しては保証いたしかねます。 参考までに、不良セクタのあるHDDを接続すると以下の通りとなります。
 - ・コピー元に不良セクタのあるHDDを接続してコピーを行った場合
 - →エラースキップをONにしておくと、エラーのある領域以外のデータがコピー されます。エラーのある領域はコピーされず虫食いの状態となりますので、不完全 となります。

・コピー先に不良セクタのあるHDDを接続してコピーを行った場合

→不良セクタを検出した時点で処理が停止します。
JA

EN

СТ

Q:SCSIやSASのHDDをコピー可能ですか?

A:SCSI、SASのHDDコピーには対応しておりません。 IDEのHDDに関しては、付属のIDE-SATA変換アダブターを使用することでコピーが 可能です。 また、Disk On Module(DOM)等のHDD互換デバイスは、互換性の問題から使用 できない場合がございます。

Q:PCに内蔵してあるHDD/SSDをコピー可能ですか?

A:本製品をHDD/SSDに接続する必要があるため、パソコンからHDDを取り出して 直接接続する必要がございます。

Q:コピーする前にコピー先HDD/SSDをフォーマットしておく必要はありますか?

A:必要ありません。

コピー元HDD/SSDのファイルシステム、フォーマットで上書きされますので、 コピー先HDD/SSDの内容はどのようなフォーマットを行ってあっても消去されます。

Q:ライセンスのあるプログラムの入ったHDD/SSDをコピー可能ですか?

A:HDDの固有情報を参照するような特殊なプログラムが存在しない限り、コピーを 行うことは可能です。 ただし、コピーを行ったあと、そのHDD/SSDを使用できるのかは、そのプログラム のライセンスに依存する形になります。 プログラムのライヤンス内容をご確認ください。

Q:コビー元は320GBのHDDで100GBのバーティション内にデータが20GB入って います。System and Filesのコビーで32GBのSSDにコビーが可能ですか?

A: コピーできません。 コピー元のパーティションサイズよりも大きいサイズのHDD/SSDが必要となります。 *市販のパーティション編集を行うソフトウェアを使用して、あらかじめコピー元のHDDのパーティ ションサイズを小さくしてからコピーすることで、コピーが可能な場合もつざいます。

Q:Skip Errorを設定にしたのにSkipにならずエラーで止まってしまうのですが?

A: Skip Errorはコピー元のHDDにしか適用されません。 コピー先のHDDに異常がないかご確認ください。

[FAQ]

JA

EN

СТ

- Q:コピーやイレースを途中で中断する場合はどうすれば良いですか?
- A:CANCELボタンを3秒以上長押しすることで、コピーやイレースを中断することが できます。

Q:コピーが完了すれば、確実にコピーは行えていますか?

- A: コピーの段階ではコピー先HDDとのデータ検証は行っておりません。 Compareの機能を使って比較を行うことで確実な確認が行えます。 また、エラースキップが発生した場合、不完全なコピーとなり、データにアクセス できない可能性があります。
- Q:故障していないHDDなのにS.M.A.R.T情報のシークエラーレートが異常な値を示す のですが?
- A:一部のHDDは取得する項目が異なるため、エラーのないHDDで異常な値が表示される 場合があります。 弊社テストでは、Seagate社製HDDにて異常な値が表示されることを確認済み です。(2015年8月現在)

Q:イレースが実行されないのですが?

A:HDDを1台だけ接続してイレースを行う場合、Drive 2にHDDを接続してください。 Drive 1に1台だけHDDを接続してもイレースが実行されません。 また、複数台接続でDrive 1に接続したHDDをイレースしたい場合、オプションによる設定(P.33)が必要です。

Q:コピー元のHDDの使用済み容量が少ないのですが、これをコピー元よりも小さな HDDにコピーできますか?

A:コピー自体は容量の小さなHDDへも可能ですが、コピー先HDDの容量がいっぱい になってしまった段階で処理が終了します。そのため、データに関してはすべてが コピーできるかはわかりません。

例えば、容量2TBのコピー元HDDの空き容量が1TBのとき、空き容量以外の1TB 分を1TBのコピー先HDDへコピーが可能かといえば、

・OSがデータをHDDのどの領域に書き込むかはわからない

・本製品では「データがない」というの部分も「ないというデータ」として扱う

という点から、この状態でコピー元HDDの1TB分のデータの完全なコピーが可能か というと、運次第となります。

データの完全なコピーをするのであれば、コピー元HDDと同容量、もしくは大きな 容量のHDDへコピーを行ってください。



EN

【サポートのご案内】 JA 【販売・サポート】 EN ■サポートセンター 株式会社センチュリー 〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9 [TEL]04-7142-7533 CT (平日午前10時~午後5時まで) [FAX] 04-7142-7285 [Web] http://www.century.co.ip [Mail] support@century.co.ip CENTURV ~お願い~ 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから 発送をお願いいたします。







Before you start

Important Notice

- Read the complete operation instruction carefully contributes to better operation.
- Make sure the source device is correct and workable.
- To guarantee data consistency, strongly suggest the capacity of source and targets should be the same.
- ♦ It is strongly suggest to use "Copy+Compare" to achieve a perfect duplication.

Safety Precautions

- The warranty will expire if damage is incurred resulting from non-compliance with these operating instructions.
- Store the equipment out of the reach of children and infants.
- Please turn off the power before replace the socket.
- Never turn off the power while processing the firmware update.
- Output of the second second
- The product is only suitable for operation in dry, dust free, clean environment. Do not allow liquids or foreign objects to enter. Failure to do so may severely damage your duplicator.



Chapter 1 - Product Introduction

1. Features

JA

ΕN

CT

- High copy speed supports up to 250MB/second.
- Supports reading/writing speed measuring function.
- Show the detailed information of HDD and its quality.
- Auto power control system helps to protect the HDD from any damage during the insertion and removal from the duplicator.
- Supports "3.5" and 3.5" SATA HDD, IDE HDD, and SSD.
- Supports 3 different duplication mode: Quick copy(System and Files), All
 partitions, and Whole HDD.
- Quick copy mode supports Linux(Ext2/Ext3/Ext4), NTFS, FAT16/32, and the other two modes support all kinds of formats.
- Supports DoD erase function which complies with the standard of Department of Defense.
- Auto detects and shows the bad sector quantities of HDD.
- Light weight for easily carried.
 - 2. Product Overview
 - A. System Overview



B. LCD Configuration



3. Function Table

Function	Description		
1. Comu	To copy source HDD to multiple target HDDs. Refer to function 6.1 Copy Area for 3 different		
1. Сору	copy mode selection. To compare data bit for bit between source and copied HDDs.		
2. Compare	To compare data bit for bit between source and copied HDDs.		
	It makes copy first and then compare copied HDD with source HDD to		
3. Copy+Compare	ensure data correctness.		
	4.1 Quick Erase		
	To erase HDD's index table only, it takes short time to execute this function.		
4. Erase	4.2 Full Erase		
Note: Function 6.3	To erase the whole H	DD content.	
can select to erase	4.3 DoD Erase		
source HDD or not.	To erase HDDs three t	imes complying with USA Department of Defense (DoD) standard.	
	4.4 DoD EraseComp		
	To erase HDDs three t	imes complying with USA Department of Defense (DoD) standard and	
	bit by bit to check if d	ata is completely erased.	
		5.1.1 Model Number	
		To show HDD's model number.	
		5.1.2 Version of Firmware	
		To show HDD's firmware version.	
		5.1.3 Serial Number	
		To Show the serial number of HDD.	
		5.1.4 Device Power Cycle	
		To show the count of HDD's turning on and off.	
		5.1.5 Power-on Hours	
		To show the total hours of HDD power-on.	
5. Utility	5.1 Show HDD Info.	5.1.6 Reallocation Event Count	
		It represents the count of failing to save data.	
		5.1.7 Off-Line Scan Uncorrectable	
		To show the sector volume that is uncorrectable when scanned	
		off-line. The more the uncorrectable sector volume is, the more	
		serious the HDD's damage is.	
		5.1.8 Seek Error Rate	
		To show the error rate of searching for data. It can represent the	
		damage rate of data stored in the HDD.	
		5.1.9 Temperature	
		To show the temperature of HDD.	

JA

EN

		5.2.1 Update BIOS	
	5.2 Update System	To update the system firmware via the HDD.	
		5.2.2 Create Update HDD	
		To format the HDD with a 2GB FAT partition i	
		order to quickly save the new firmware in the HDD.	
	5.3 System Info.		
5. Utility	This function will show information of the duplicator system, including controller model		
	number and software version.		
	5.4 Read Speed		
	To show the speed of	reading.	
	5.5 Write Speed		
	To show the speed of writing.		
		6.1.1 System and Files	
	6.1 Copy Area	To copy source HDD's data area only.	
		6.1.2 ALL Partitions	
		To copy source HDD's all partitions.	
		6.1.3 Whole HDD	
		To copy the whole source HDD.	
	6.2 Skip Error		
	Set to ignore error of source HDD while copying.(Selection: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500		
	1000, 10000, 65535, u	unlimited)	
6 Sotup	6.3 Erase Master	6.3.1 Disable	
o. setup	To set if erasing	Disable erase source HDD.	
	source or not.	6.3.2 Enable	
		Enable erase source HDD.	
		6.4.1 Copy Unknown	
		Copy unknown area when the device can not identify the form	
	6.4 Unknown Format	6.4.2 Skip Unknown	
		Skip copy unknown area when the device can	
		identify the format.	
	6 5 Transfer Rate	Select the proper transfer rate from UDMA2 to UDMA7, UDM	
	0.5 mansfel hate	the fastest.	

		6.6.1 ONE Byte		
	6 6 Eroso Dottorn	A random character to be written into every byte.		
	0.0 crase Pattern	6.6.2 4MB Byte		
		A set of random character to be written into a set of area.		
	6.7 Language	6.7 Language		
	Select preferred language.			
	6.8 Stop Motor Time	6.8 Stop Motor Time		
C C	To set the time of motor stopping after finishing function executing.			
6. Setup	6.9 Copy HPA Area			
	No,keep HPA			
	No,Clear HPA			
	No,Setting HPA			
	6.10 Clear HPA at Erase			
	Clear HPA Setting			
	Keep HPA Setting			
	6.11 Restore Default			

Chapter 2 - Function Introduction

1. Copy

JA

CT

It copies data from the source HDD to the target HDD. Please ensure you have selected the copy mode you require before executing the copying process. Refer to function [6.1 Copy Area] for details.

Copy Process



Copy Result

Pass 0:58 No Bad Sector !

Note:

*The Default setting is the quick copy mode "System and Files".

2. Compare

It is used to check if the data on the target HDD is identical to the source HDD after the duplication is finished.

3. Copy & Compare

It executes the copying first, and then it compares the target copied with the source to check the correctness of the duplication.

4. Erase

There are Quick Erase, Full Erase, and DoD Erase, totally three kinds of erasing modes. Select the appropriate erase method when you would like to dispose or reuse the HDDs.

Note:

*Users can go to Function "6.3 Erase Master" to select if erasing the source

HDD. The default setting is "Disable" to erase the source HDD.

*This function can be stopped while processing by pressing [ESC] for about 3~4 seconds.

4.1 Quick Erase

This function only erases the HDD index.. It is the quickest way to erase HDD. It will damage the data in the HDD. Please make sure you backup all importantdata before using this function.

4.2 Full Erase

This function will erase all HDD sectors. It will take longer time than quick erase. It will damage the data in HDD, please make sure you backup all important data before using this function.

4.3 DoD Erase

This is to comply with the U.S.A. Department of Defence (DoD 5220) standard to fully erase the HDD three times bit by bit to rewrite HDD and guarantee all data is erased. It will damage the data in HDD, please make sure you backup all important data before using this function.

Steps of DoD Erase:

The system will start executing DoD Erase after pressing [OK].

DoD	Erase
Prepar	e Pattern

Erasing.

Erasing 1 HDD	
DoD Erase	2:05

[02]	465G
Erase[00]	4818M

The system will show the result after finishing.

DoD Erase	
Pass: 5	Fail: 0

JA

ΕN



JA

CT

As well as DoD erase, this function will also execute compare function to make sure the random bit was correctly written. This function erases each sector of the HDD three times: the first time with zeros (0x00), second time with 0xFF and the third time with random characters. and performs a bit by bit check to see if data is completely erased. It will damage the data in HDD, please make sure you backup all important data before using this function.

DoD EraseComp Method



**The erasing time of DoD Erase mode is three times longer than Full Erase mode, and the time of DoD EraseComp is four times longer than Full Erase mode.

5. Utility 5.1 Show Disc Info.

5.1.1 Model Number

This function is to show HDD's model number.



5.1.2 Version of Firmware

This function is to show HDD's firmware version ..

[Disc Info.] 2. Version of Firmware

Version 01.01A01

50 (KD25/35HS)

5.1.3 Serial Number

This function is to show the serial number of HDD.

[Disc Info.]

3. Serial Number

Serial N0.: WD-WXB1A91M3998

5.1.4 Device Power Cycle

This function is to show the count of HDD's turning on and off.

[Disc Info.] 5. Device Power Cycle

[Device Power Cycle] 99

5.1.5 Power-on Hours

This function is to show the total hours of HDD powering-on.



5.1.6 Reallocation Event Count

This function is to show the count of reallocating event.

When the HDD fails to save data, it will need to redefine the location to store data.

Therefore, more count of reallocation event represents more error times.

[Disc Info.] 7. Reallocation Event Count

0

JA

5.1.7 Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count

This function is to show the sector volume that is uncorrectable when scanned off-line. The more the uncorrectable sector volume is, the more serious the HDD's damage is.

> [Disc Info.] 8. Off-Line Scan uncorrecta Uncorrectable Sector Count [Off-Line Scan uncorrecta] 0

5.1.8 Seek Error Rate

JA

CT

This function is to show the error rate of searching for data. It can represent the damage rate of data stored in the HDD.

> [Disc Info.] 8. Seek Error Rate

[Seek Error Rate] 0

5.1.9 Temperature

This function is to show the temperature of HDD.

[Disc Info.] 9. Temperature

[Temperature] 22°C

5.2 Update System

This function is to execute firmware updating of system.

You can follow the following steps to update the system firmware.

♦ Select Function "5.2.2 Create Update HDD"

[Update System] 2. Create Update HDD

Create Update HDD(create a 2GB FAT partition)

(The purpose of this is because 2GB FAT HDD Partition can speed up the update process.)

Do FORMAT HDD#1 Confirm ?



 Plug the HDD into Port 1 of the duplicator, select Function 5.2.1 to update BIOS, and wait for about 1 minute to finish the update process.



5.3 System Info.

This function shows the duplicator information such as model name and firmware version.

KD25/35HS Ver: 2.31.0

5.4 Read Speed

This function is to measure the reading speed of the HDD by reading the whole HDD.

R	2:30	465G
89.	0M/S	12.8G

5.5 Write Speed

is to measure the writing speed of the HDD by writing the whole HDD.

[5.Utility] 5. Write Speed JA

ΕN

Conten	t will	be	
erased.	Con	firm?	
W 1	:08	465G	_

Note:

JA

ΕN

CT

This function will delete the content in HDD, so please make sure you have backup data before executing this function.

6. Setup 6.1 Copy Area

This setting is to select the copy mode you would like to use.

6.1.1 System and Files

It copies the source HDD's System and Files instead of the whole HDD. The system will analyze the source HDD and identify the data area to copy. As long as the source HDD's data is within the target HDD's free space, the copy will be processed.





Note:

System and Files only supports FAT, NTFS, and LINUX(ext2/ext3/ext4).

6.1.2 All Partitions

This mode will copy all of the partitions bit by bit including the free space.

Note:

The capacity of target HDD has to be larger than the capacity of all partitions of the source HDD.

[Copy Area] All Partitions

Source HDD 320GB Data : 20GB Partition : 90GB	Target HDD 320GB Only 120G partition area will be copled, it takes only 20 minutes. The target HDD will be exactly the same as source HDD after copy.
20GB Pertition 1 90GB 20GB Particion 2(filenki) 320GB	90GB 90GB 30GB Pertition 2((Bank)) 320GB

6.1.3 Whole HDD

Copies the entire HDD, regardless of content, format, partition or free space.

This mode will take much more time to duplicate the source HDD completely.



JA





CT

Note: After copy, the remaining space in the copied HDD can be used by PC for further partitioning.

6.2 Skip Error

This function sets the volume of errors that is acceptable for you to skip during the copy process.

[Skip Error] 0

Note:

If it's critical that there are no errors on the HDD, then the error counter should be set to 0.

6.3 Erase Master

This function is to set if erasing the source or not when executing erasing function



6.4 Unknown Format

This function is used to select if copying the areas with unknown format.

6.4.1 Copy Unknown

Copies all the unknown area even if the format is not identified.

[Unknown Format] Copy Unknown

6.4.2 Skip Unknown

Skips the unknown format area during copy process.

[Unknown Format] Skip Unknown

6.5 Transfer Rate

You can select the best transfer rate from UDMA2 to UDMA7 for your HDD duplication process. If you are not confident on the HDD quality or you find a high failure rate on copy or compare. It is recommended to slow down the UDMA mode.

[Transfer Rate] UDMA5

6.6 Erase Pattern

Select different erase method.

6.6.1 ONE Byte

A random character to be written into every byte.

[Erase Pattern] ONE Byte

6.6.2 4MB Byte

A set of different random character to be written into a set of area. This erase pattern method is safer for preventing from data recovered

> [Erase Pattern] 4MB Byte

6.7 Language

English and Japanese are available for selection.

6.8 Stop Motor Time

When the system finish function executing, the motor won't stop running immediately. This function is used to set the time of motor stopping after finishing function

executing.

[Stop Motor Time]

8 Seconds

6.9 Copy HPA Area

No,keep HPA No,Clear HPA No,Setting HPA

6.10 Clear HPA at Erase Clear HPA Setting Keep HPA Setting

6.11 Restore Default

JA

Chapter 3 - Specification

Product Name		Carry Mini Super High Speed HDD Dupe.	
Product Number			
Targets		1:1 / 1:3	
HDD Interface		SATA, IDE(Optional)	
Display		Monochrome LCD	
Control Button		4 push buttons	
Compatible UD	2	All major brand of 2.5", 3.5" SATA and IDE	
Compatible HDI)	HDD and SATA HDD	
Duplication Mod	le	1.System and Files 2.All Partitions 3.Whole HDD	
		Supports all format. Quick copy(System and	
Support Format		Files) supports FAT, NTFS,	
		Linux(Exy2/Ext3/Ext4)	
Capacity		up to 2TB	
Power Supply		12V, 5A / 12V, 7A	
Tamparatura	Working	5°C~45°C	
Temperature	Storage	(-20)°C∼85°C	
Hamidita	Working	20%~80%	
Humany	Storage	5%~95%	

JA

ΕN





操作前需注意事項

重要訊息

- ◆ 為使您的操作更加順利,操作前請詳細閱讀本手冊之內容。
- ◆ 請確保您所使用內存卡裝置品質穩定,可正常使用。
- ◆ 為確保拷貝資料的正確性,強烈建議您所使用的母源內存卡及目標內存卡容 量一致。
- ◆ 為確保拷貝資料的正確性,強烈建議您使用"拷貝並比對"之功能,以避免 任何拷貝資料不完整的意外發生。

使用安全規範

- ◆ 本產品保固不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用(如未依產品說明 使用、或意圖超出本產品設計目的之使用範圍、或不當使用治具等)。
- ◆ 請存放於嬰幼兒無法接觸之處,以免發生危險。
- ◆ 請於進行任何維修或零件更換前,先關閉電源。.
- ◆ 請勿於韌體更新未完成前關閉電源,以避免造成機器功能異常。
- ♦ 請使用原廠認證的電源供應系統,確保產品運作正常。
- ◆ 自行變更零件、不良的環境條件(如暴露於潮濕環境)、外力撞撃、不當安 裝、電源問題(如過量與不穩定的電源)等,將可能對拷貝機造成之嚴重的 損壞。

JA

FN

第1章 - 產品介紹

1. 特色

JA

FN

CT

- 超高速效能,支援傳輸頻寬高達每秒 250MB。
- 支援讀取/寫入速度檢測功能。
- 可顯示硬碟的細節資訊以及硬碟品質。
- 自動斷電設計,保護硬碟插拔不受損傷。
- 支援 2.5"、3.5" SATA 和 IDE 硬碟, 還支援 mSATA SSD, eSATA 和 iVDR 介面 。
- 支援三種拷貝模式,系統與資料區快速拷貝、全區拷貝和全硬碟拷貝,供使 用者依需求做選擇,提升工作效率。
- 系統與資料區快速拷貝模式可支援 Linux(Ext2/Ext3/Ext4)、NTFS、FAT16/32, 全區拷貝及全硬碟拷貝則可支援所有格式。
- 支援符合美國國防部資料刪除規範的 DoD 抹除功能,
- 自動偵測以及顯示硬碟的壞塊數量。
- 此款產品體積小、重量輕,十分方便攜帶。

2. 產品簡介

A. 系統介紹





功能	說明		
1 対応第0	將母源硬碟拷貝至子碟。(請先至功能 6.1 設定複製區域,有三種不同的拷貝區域可供		
1. 復殺	設定)		
2. 比對	將拷貝後的子碟與母源比對,確保拷貝結果正確無誤、與母源一致。		
3. 複製+比對	拷貝完成後,立即自動比對母源與拷貝後子碟的內容,確認拷貝結果的正確性。		
	4.1 快速抹除		
	只抹除硬碟中的 INDEX	X 表格,所需的抹除時間很短。	
4. 抹除	4.2 完整抹除		
功能 6.3 可選擇	1.1.17.A. 804 00217121998		
是否要抹除母碟	怀际堂积哎呀。		
	4.3 DoD 抹除		
	重複抹除硬碟三次,」	比方式遵循美國國防部標準規範(DoD)。	
	4.4 DoD 抹除並比對		
	重複抹除硬碟三次,」	七方式遵循美國國防部標準規範(DoD), 並做一次比對,確認資料	
	完全被抹除。		
		5.1.1 硬碟型號	
		顯式硬碟的型號資訊。	
		5.1.2 幻體版本	
		顯式硬碟的韌體版本。	
		5.1.3 硬碟序號	
		顯式硬碟的序號。	
		5.1.4 裝置開關次數	
		顯式硬碟開機、關機的次數。	
		5.1.5 通電時數	
		顯示硬碟的總通電時數。	
5. 附屬功能	5.1 顯示硬碟訊息	5.1.6 重新定址事件數	
		資料存取錯誤時,會需要重新定義資料存放的位置。當此現象出	
		現愈多,表示硬碟出錯的次數愈多。	
		5.1.7 離線掃描不可修正數量	
		顯示當離線掃描時,所無法修正的磁區數量。數量愈多,代表硬	
		碟損壞愈嚴重。	
		5.1.8 运動錯誤率	
		約招援索命言。	
		5.1.9 硬碟温度	
		助于面谍羽 <i>士</i> 的调度。	
1		题,LV.哎I床兒/江口)/温度。	

JA

EN

JA			
		5.2 系統韌體更新	5.2.1 更新系統韌體
EN	5. 附屬功能		藉由硬碟更新系統韌體。
			5.2.2 格式化硬碟
CT			將硬碟格式化一個 2GB 的分區,以便更快速地進行韌體更新。
		5.3 顯示系統訊息	
		顯示拷貝機系統的資訊,包括產品型號及韌體版本。	
		5.4 讀取速度	
		顯示硬碟的讀取速度。	
		5.5 寫入速度	
		顯示硬碟的寫入速度。	
			6.1.1 S 系統及全部資料
			拷貝有資料的區域。
		61 船定海刺回帰	6.1.2 有效的格式化區域
	6. 系統設定	0.1 或足该表面线	拷貝母源硬碟中所有的分區。
			6.1.3 整個硬碟
			拷貝整個母源硬碟。
		6.2 容許壞軌數量	
		設定進行拷貝時,可容忍的壞軌數量。 (選擇: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10000,	
		65535, unlimited)	
		6.3 抹除包含母硬碟	6.3.1 不允許
			不抹除母源硬碟。
			6.3.2 允許
			抹除母源硬碟。
		6.4 複製未知格式分 區	6.4.1 要複製
			遇到任何無定義/未知的格式,照樣拷貝。
			6.4.2 不複製
			遇到任何無定義/未知的格式,忽略不拷貝。
		6.5 硬碟傳輸速度	選擇拷貝的傳輸速度 UDMA2-7,UDMA7 為最快。

			JA
6. 系統設定	 6.6 抹除時使用之資料 6.7 語言 環境相関的語言。 	6.6.1 單一 Byte 固定內容 每一個位元都會寫人同一個亂數值。 6.6.2 整塊亂數 每 4MB 的區域寫人同一組亂數值。	EN
	速律起要功最百。 6.8 馬達停止時間 設定當功能執行完成之後,馬達完全停止轉動的時間。 6.9 Copy HPA Area Na kean HPA		
	No,Clear HPA No,Setting HPA 6.10 Clear HPA at Erase		
	Clear HPA Setting Keep HPA Setting 6.11 Restore Default		

第2章 - 功能介紹

1. 複製

JA

FN

CT

將資料從母源硬碟拷貝到子硬碟,在執行此功能前請先至功能"6.1 設定複製區 域"選擇最適合的拷貝模式,以節省工作時間。

<u>拷貝過程</u>



拷貝結果

Pass	0:58	
	No Bad Sector !	

注意:

*原廠設定值為「系統及資料區」。

2. 比對

將拷貝過後的子硬碟與母源硬碟做一次位對位比對的動作,檢定拷貝後的子硬碟 內容是否和母源一致,以最嚴謹的方式確保拷貝結果的正確性。

3. 複製並比對

執行完拷貝之後,立即自動執行比對功能,確保拷貝結果的正確性。

4. 抹除

共有快速抹除、完整抹除,以及 DoD 抹除三種抹除模式,請選擇最適合的模式 進行硬碟抹除工作。執行抹除功能後,硬碟內的資料即會被破壞及清除。

注意:

(1)使用者可至功能「6.3 抹除包含母硬碟」選擇是否要抹除母源硬碟。原廠設 定為不抹除母硬碟,此設定是為了保護母硬碟裡的重要資料不小心被抹除。 (2)常按[離開]鏈3³4秒可已中斷此功能。

4.1 快速抹除

此功能只有藉由抹除硬碟的索引表來抹除硬碟資料,這是最快速的抹除方式。在 執行抹除工作之前,請確認你已經備份好所有需要的檔案。

4.2 完整抹除

此功能會對整顆硬碟做抹除的動作,所花費的時間會比快速抹除久。在執行抹除 工作之前,請確認你已經備份好所有需要的檔案。

4.3 DoD 抹除

DoD 抹除功能,符合美國國防部(U.S.A. Department of Defense)5220標準,針對 硬碟做三次位元抹除動作,來確保資料已被安全地清除。第一次對硬碟寫入 0(0*00),第二次寫入F(0*FF),第三次寫入一個隨機亂數。 在執行抹除工作之前,請確認你已經備份好所有需要的檔案。

DoD 抹除的步驟:

(1) 進入 DoD 抹除功能並按[OK] 鍵之後,系統會開始執行 DoD 抹除。

DoD	Erase	
Prepar		

(2)抹除中…

Erasing 1 HDD DoD Erase 2:05

[02]	465G
Erase[00]	4818M

(3)執行完成之後,系統會顯示抹除的結果。

DoD Erase	
Pass: 5	Fail: 0

JA

FN

4.4 DoD 抹除並比對

JA

FN

CT

此功能針對硬碟做三次位對位的抹除動作之後,會再針對最後一次的亂數寫入做 比對動作。

DoD 抹除比對的方式



[★] 抹除時間:在 DoD 抹除模式下,所需要的執行時間是完全抹除的3倍,而 DoD 抹除並比對模式則需要4倍的時間。

5. 附屬功能

5.1 顯示硬碟訊息

5.1.1 硬碟型號

此功能是用來顯示硬碟的型號。

[Disc Info.] 1. Model Number

Model: WDC WD 5000BPVT-00HXZT3

5.1.2 韌體版本

此功能是用來顯示硬碟的韌體版本。

[Disc Info.]

2. Version of Firmware

Version

01.01A01

5.1.3 硬碟序號

此功能是用來顯示硬碟的序號。

[Disc Info.]

3. Serial Number

Serial N0.:

WD-WXB1A91M3998

5.1.4 裝置開關次數

此功能是用來顯示硬碟開機、關機的次數。

[Disc Info.]

5. Device Power Cycle

[Device Power Cycle] 99

5.1.5 通電時數

此功能是用來顯示硬碟的總通電時數。

[Disc Info.] 6. Power-on Hours

[Power-on Hours] 18

5.1.6 重新定址事件數

當資料存取錯誤時,硬碟會需要重新定義資料存放的位置。當重心定址的次數愈 多,代表硬碟出錯的次數愈多。

> [Disc Info.] 7. Reallocation Event Count

[Reallocation Event Count] 0 JA

FN

5.1.7 離線掃描不可修正數量

JA

EN

CT

此系統可透過離線掃描的方式來進行硬碟磁區掃描,並顯示無法修正的磁區數量。 數量愈多,代表硬碟損壞愈嚴重。

> [Disc Info.] 8. Off-Line Scan uncorrecta

[Off-Line Scan uncorrecta]

5.1.8 尋軌錯誤率

尋軌錯誤率代表資料搜尋時出錯的比率。尋軌錯誤率愈高,代表硬碟內存放的資 料損壞率越高。

> [Disc Info.] 8. Seek Error Rate

[Seek Error Rate]

5.1.9 硬碟溫度

此功能用來顯示硬碟目前的溫度。

[Disc Info.]

9. Temperature

[Temperature] 22°C

5.2 系統韌體升級

此功能是用來執行系統韌體的更新。 請依照以下步驟來更新韌體:

選擇功能" 5.2.2 將硬碟格式化"

[Update System] 2. Create Update HDD 將硬碟格式化(這邊將硬碟格式化是特別隔出一個2G的空間,以供待會存 取要更新的韌體。)

注意:

在更新韌體之前,將硬碟格式化出一個容量大小為2GB、FAT格式的區塊, 可節省搜尋資料的時間,並且有助於加快韌體更新的速度。



從電腦下載新的韌體版本到硬碟中。



將硬碟插進拷貝機的第一口,選擇功能"5.2.1 更新韌體",等待一分鐘完成韌體更新流程。

[U]	odate System]
1.	Update BIOS

5.3 顯示系統信息

顯示拷貝機系統資訊,包括拷貝機型號以及韌體版本。

KD25/35HS Ver: 2.31.0 JA

EN

5.4 讀取速度

JA

EN

CT

此功能是用來檢測硬碟的讀取速度。選取功能"5.4 讀取速度"並按下確認鍵, 系統會開始讀取整顆硬碟並且顯示結果。

R	2:30	465G
89.0M/S		12.8G

5.5 寫入速度

此功能是用來檢測硬碟的寫入速度。選取功能"5.5 寫入速度"並按下確認鍵, 系統會開始對整顆硬碟進行寫入動作,並且顯示結果。

> [5.Utility] 5. Write Speed

Content will be erased. Confirm?

W 1:08 465G 89.6M/S 4423M

注意:

執行此功能會刪除硬碟□容。在執行此功能之前請務必確保您已備份好硬碟 □的資料。
6. 系統設定

6.1 設定複製區域

在此設定中選擇您想要的複製區域範圍。

6.1.1 系統及全部資料

選擇"系統及全部資料拷貝"模式時,系統會先分析硬碟格式及資料分佈狀況 分析過後只針對系統及資料區域做拷貝動作,可大幅節省拷貝時間。 母碟的資 料內容必須小於或等於子碟的容量大小。





注意:

"系統及全部資料拷貝"模式只支援 FAT16/32, NTFS, and LINUX (ext2/ext3/ext4)格式。

6.1.2 有效的格式化區域

完整拷貝定義過的扇區,包含扇區內的空白處。

[Copy Area] All Partitions

注意:

子碟的容量必須大於母碟所有扇區的容量加總。

JA

ΕN

CT



6.1.3 整個硬碟

無論資料格式或空白處,整顆硬碟完整拷貝。

[Copy Area] Whole HDD

Source HDD 320GB Data : 20GB Partition : 90GB	Target HDD 320GB Completed 3206B HDD will be copied, it takes about 70 minutes. The target HDD will be exactly the same as source HDD after copy.
90GB Partition 1 90GB Partition 2(flamk) 32OGB	90GB 90GB 1 Pertition 2(titank) 90GB 2

注意:

當母碟小於子碟,例如: 320G的母碟拷貝到 500G的子碟,子碟所剩下的 150G 只需拿到 PC 重新定義即可使用。

6.2 容許壞軌數量

可選擇當拷貝遇到硬碟壞軌或資料錯誤時,可忽略錯誤的次數(或是可容許的 壞軌數量)。

> [Skip Error] 0

注意:

如果您對硬碟品質要求相當嚴格,希望硬碟完全無壞軌,那麼此處的設定應 設為0。

6.3 抹除時包含母硬碟

設定當執行抹除功能時,是否要抹除母碟。

[Erase Master] Disable

[Erase Master]

Enable

6.4 複製未知格式分區

設定是否要複製未知格式的區域。 此設定針對"系統及資料區拷貝模式"而設。

6.4.1 要複製

拷貝時,包含任何未定義/特殊格式做全部拷貝。

[Unknown Format] Copy Unknown

6.4.2 不要複製

拷貝時,跳過未定義的特殊格式。

[Unknown Format]

Skip Unknown

JA

FN

CT

6.5 硬碟傳輸速度

JA

FN

CT

選擇傳輸速度從 UDMA2 到 UDMA7, UDMA7 傳輸速度最快,請選擇適合硬碟的 速度等級。當你發現拷貝時間過久,拷貝失敗率變高時,請降低傳輸速度。

> [Transfer Rate] UDMA5

6.6抹除時使用的資料

針對功能"4.3 DoD 抹除"及"4.4 DoD 抹除並比對"的第三次寫入設定位元寫入方式。

6.6.1 單一 Byte 固定內容

取得一個亂數後,每一個位元都會寫入同一個亂數值。



6.6.2 整塊亂數

取得一組亂數後,每4MB的區域寫入同一組亂數值。這樣的方式更安全,更可以 防止資料被恢復的風險。

> [Erase Pattern] 4MB Byte

6.7 顯示語言

有英文,和日文,使用者可依需求做選擇。

6.8 馬達停止時間

當系統完成功能執行時,馬達需要一些緩衝時間才會完全停止轉動。此功能可以 讓使用者設定系統完成功能執行後至馬達停止轉動的秒數。

> [Stop Motor Time] 8 Seconds

6.9 Copy HPA Area No,keep HPA No,Clear HPA No,Setting HPA

6.10 Clear HPA at Erase

Clear HPA Setting Keep HPA Setting

6.11 Restore Default

第3章 - 規格

產品名稱		招高速便攜型硬碟拷目繼
型號		PR0250
王 3/1 拷目數量		1:1/1:3
拷貝速度		250MB/秒
硬碟介面		2.5". 3.5" SATA
顯示		2x16 LCD 顯示螢幕
按鍵		4 顆按鍵(▲, ▼, OK, ESC)
其他支援	爰的 HDD/SSD	
介面		2.5", 3.5" IDE HDD, mSATA SSD, eSATA, iVDR
拷貝模式		1. 快速拷貝 2. 全區拷貝 3. 全硬碟拷貝
支援作業系統		全部(Windows, Linux, RAID…等)
支援格式		快速拷貝: FAT16/32, NTFS, Linux(Ext2/Ext3/Ext4)
		全區拷貝以及全硬碟拷貝:所有格式
支援語言		英文/日文
支援進階格式硬碟		E.
(3TB 以上)		定
支援 GPT, MBR		是
支援 DoD 抹除		是
自動電源控制		是
壞塊檢測		是
電源供給		12V, 5A/12V, 7A
溫度	工作	5°C~45°C
	儲存	(-20)°C~85°C
濕度	工作	20%~80%
	儲存	5%~95%
安規		CE, FCC, RoHS

JA

ΕN

CT

MEMO		

— 本書に関するご注意 —

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わすに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.