Century Corporation User's Manual

裸族の頭 USB3.0 SATA 6G





【もくじ】

| はじめに | З |
|---------------------------------------|------|
| • 安全上のご注意 | ٠З |
| 制限事項 | 8 |
| ご使用の前に | 9 |
| 製品仕様 | 10 |
| 製品内容 | 10 |
| 各部の名称 | 11 |
| 対応HDD/SSD ······ | 12 |
| 対応機種 | 12 |
| 対応OS | 13 |
| HDD/SSDの接続方法 | 14 |
| • SATA HDD/SSDの場合 | • 15 |
| • 3.5" IDE HDDの場合 | • 16 |
| • PATA接続IDE機器のジャンパー設定について | • 17 |
| • 2.5" IDE HDD/SSDの場合 | • 18 |
| PCとの接続 | 19 |
| 電源の投入方法 | 20 |
| トラブルシューティング | 22 |
| FAQ | 26 |
| 巻末付録 | 録1 |
| ●領域の確保とフォーマット | 禄2 |
| ●ハードウェアの取り外しについて | 録15 |
| ●MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで) 巻末付き | 録16 |
| ●MacOS 10.11以降でのフォーマット方法 | 録20 |
| サポートのご案内 | 录24 |

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

 ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への 肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず ご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、 または損害程度を表します

| ⚠警告 | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。 |
|-----|---|
| ⚠注意 | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。 |

| 0 | 注意指示事項 | \bigcirc | 禁止(禁止行為) |
|---------|--------|------------|------------|
| \odot | 分解禁止 | \otimes | 濡れた手での接触禁止 |
| \odot | 水濡れ禁止 | | 電源プラグを抜く |
| \odot | 接触禁止 | | ケガに注意 |

【はじめに】

 \bigcirc

R

 (\mathbb{R})

 \bigcirc

 \bigcirc

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

⚠警告

煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡 ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。 内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。 点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡 ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでくだ さい。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。 定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



⚠警告

電源ケーブル、接続ケーブルに関しての注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。 ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で 加勢して、火災、感雷の原因になることがあります。

- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの 行為をしないでください。
- •ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステープル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。

雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないで ください。感電の原因となります。



 \otimes

 \bigcirc

ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。 感電や故障の原因になります。



体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。 機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなど の症状が引き起こされることがあります。

【はじめに】



⚠注意

\bigcirc

設置場所に関しての注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。 故障、火災、感電の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- •火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの 粉塵、ほこりが多いところ
- •機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込める ところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となること があります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミ やホコリを乾いた布で取り除いてください。

⚠注意

長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して 保管してください。

機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外して ください

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。 接続したままの移動は故障の原因となります。



Ω

0

小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。 小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に なることがあります。

静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。 本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因 となります。

熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。 通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、 やけどを起こすことがありますのでご注意ください。 また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないで ください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

【制限事項】

- •本製品からのOS起動はサポートしておりません。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では 一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な 信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
 このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
 この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
 日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の 責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語 以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ
 等により動作に制限が出る可能性があります。
 恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
 特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。
- 本製品はIDE・SATA HDD/SSD接続専用です。
 光学ドライブやMO、ZIP等のIDE・SATAデバイスには対応しておりません。

【ご使用の前に】

- •本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では 一切その責を負いません。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- •記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

本製品はHDD/SSDをむき出しのままPCに接続するための製品です。 本来、ケースなどに内蔵して使用するHDD/SSDを露出したまま通電させることになりま すので、感電等の事故、およびHDD/SSDへのほこりや水分等の付着には十分ご注意くだ さい。

また、静電気も機器を破壊する原因となりますので、HDD/SSDの取り扱い時には静電気 防止バンド等を用いて、故障の防止に努めてください。

【製品仕様】

| ■型 番 | : CRAISU3S6G |
|------------|--|
| ■商 品 名 | :裸族の頭 USB3.0 SATA6G |
| ■インターフェイス | |
| 〈デバイス側〉 | : [SATA]SATA I/I/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps |
| | 【IDE】Ultra ATA/133(BigDrive対応) |
| 〈ホスト側〉 | : USB3.0 |
| ■USBコネクタ形状 | :スタンダードAタイプ |
| 重量 | :約100g(USBケーブル部分含む) |
| ■寸 法 | :幅76mm×高さ21mm×奥行き77mm(コネクタ部含む、ケーブル部含まず) |
| ■温度 · 湿度 | :温度5~35℃·湿度20~80% |
| | (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) |
| ■ACアダプター仕様 | :【入力】100~240V 0.5A、【出力】12V 2A |







〈上面〉



〈側面〉



【対応HDD/SSD】

(HDD)

■シリアルATA[SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)] および IDE(Ultra ATA100以上推奨)仕様の 2.5インチ/3.5インチHDD

※本製品はSATA 6GbpsのHDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB3.0のため、転送 速度はUSB3.0の上限速度となります。
※18TBまでのHDDで動作確認を行っております(2020年10月現在)。 対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。
また、Windows XPは0Sの制限により、2TB以上のHDDは使用できません。
あらかじめご了承ください。
※SAS(Serial Atached SCSI)HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。

(SSD)

■シリアルATA[SATA I(1.5Gbps)/ II(3.0Gbps)/ 3.0(6Gbps)] および IDE(Ultra ATA100以上推奨)仕様の 2.5インチ/3.5インチSSD(MLC/TLC/QLC)

※1.8インチSSDや、ZIFンケット、MicroSATA、MiniSATAおよび特殊形状のSSD(Asus EeePC内蔵のSSD等)は接続できません。 また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証外とさせていただきます。

【対応機種】

※SATA SSD使用時はUASPで動作します。また、UASPでの動作には、UASP対応USBホスト インターフェイスとWindows 8以降またはMacOS 10.8以降のOSが必要となります。

(Windows)

■USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC

※intelチップセット搭載モデル推奨。 ※ドライバは最新のものをご使用ください。

(Mac)

■USBポートを搭載したintel Mac

※増設USBインターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。



(Windows)

Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/Windows Vista/ Windows XP(32bit SP3)

※Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。
※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

(Mac)

MacOS 10.15.7/10.14.6/10.13.6/10.12.6/10.11.6/10.10.5/ 10.9.5/10.8.5/10.7.5/10.6.8/10.5.8

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

※本製品はHDD/SSD専用です。CD-ROM等の光学ドライブ、MO、ZIP等の機器は使用 できません。

■注意

※本体上に複数のドライブ接続用コネクタがありますが、2つ以上のデバイスを同時に 接続して使用することはできません。あらかじめご了承ください。



【HDD/SSDの接続方法】

〈HDD/SSD接続の前に〉

・HDD/SSDを接続する前に、必ず本製品の電源ブラグをコンセントから
 ▲ 警告 抜いておいてください。本製品の電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
 HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。

人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。 作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使い ください。

■注意

※すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えて データのパックアップを必ず行ってください。

▲ 注意 ・各部品で手を切らないようにご注意ください。

〈HDD/SSDの接続方法〉

- ●インターフェイスや接続する機器によって接続方法が異なります。
 - SATA HDD/SSD → P.15
 - 3.5" IDE HDD → P.16
 - 2.5" IDE HDD/SSD → P.18
- ●HDD/SSDの接続が完了したら、P.19【PCとの接続】、P.20【電源の投入方法】をご確認のう え、PCとの接続を行ってください。

■注意

※必ず接続する順番と電源を入れる順番を守ってください。 手順どおりに接続および電源を入れないと、正常に動作しないばかりか本製品および 接続したHDD/SSDを破損する可能性があります。

〈使用上のご注意〉~必ずお読みください~

■HDD/SSDにケーブルを装着する場合の注意

※差し込む方向に十分注意してください。また、無理に押し込むと故障の原因となりますので、慎重に取り扱ってください。

■HDD/SSDの設置場所に関する注意

※商品の性質上、HDD/SSDは周囲の影響を受けやすくなっています。 電気を通しやすいもの、例えば金属の上等では電源を入れたり、使用したりしないで ください。接続したHDD/SSDがショート等を起こし、破損するおそれがありますので 十分ご注意ください。

■SATA HDD/SSDの場合

番号順に接続してください。

※2.5" SATA HDD/SSDはUSBのバスパワーで動作するので、専用ACアダプターの接続は必要ありません。 ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダプターをご使用ください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

【HDD/SSDの接続方法】

■3.5" IDE HDDの場合

番号順に接続してください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

■PATA接続IDE機器のジャンパー設定について

IDE機器の設定をMASTERに設定します。設定はIDE機器の取扱説明書をご参照ください。

※SingleモードのあるHDD(Western Digital製HDD等)の場合はSingleモードに設定してください。

[例] HITACHI製HDDの場合



■注意

※この設定は一例です。実際の設定はお使いのIDE機器の取扱説明書をご参照ください。

【HDD/SSDの接続方法】

■2.5" IDE HDD/SSDの場合

番号順に接続してください。

※2.5* IDE HDD/SSDはPCのUSBホストから電力の供給を受けて動作しますので、ACアダブターは使用しません。 ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダブターをご使用ください。

※接続の表裏に注意!! IDEコネクタおよび2.5" IDE HDDの表裏に注意してください!! 表と裏を逆に接続すると IDE機器および本製品が確実に故障 します!!

PCに接続する前に、必ず正しく接続されているかをご確認ください。



※取り外す際は、本製品の電源をオフにしてから逆の手順をたどってください。

【PCとの接続】

本製品とPCを下図のように接続します。

※必ずHDD/SSDの接続を完了してからPCに接続してください。

PCに接続したままHDD/SSDの取り付け、取り外しを行うと、HDD/SSDが認識しなかったり破損するおそれ があります。



各ケーブル接続後、電源スイッチを入れる

※図はイメージです。

【電源の投入方法】

電源スイッチは一度押すと電源がONになり、電源ONの状態でもう一度押すと電源がOFFになります。



※電源OFF→電源ONを行うときは、電源をOFFにしたあと5秒程度待ってから電源をONにしてください。

[MEMO]

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。 「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

■認識されない

→以下をお試しください。

- USBコネクタが正しく接続されているかをご確認する。
- •パワー/アクセスLEDが点灯しているかを確認する。
- PCによっては接続したままOSを起動すると認識しないものがあるため、USBコネクタを接続しなおしてみる。

■電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がしない

→配線が正しく接続されているかをご確認ください。 USB接続時は補助電源のコネクタを接続して動作をご確認ください。 また、付属のケーブル以外を接続されると故障や事故の原因となりますので、必ず付属のケーブルをご使用ください。

■HDDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅する

→ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSのバックグラウンド 処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

■スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない

→本製品はWindows、Macともに、スリーブ、スタンバイに対応しておりません。 スリーブ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

■新しいHDD/SSDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、デスクトップ (Mac)にHDD/SSDのアイコンが表示されない

→新しいHDD/SSDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 【領域の確保とフォーマット】または【MacOS での使用方法】【MacOS 10.11以降でのフォー マット方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。

- Windowsでお使いの場合→巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。
- Macでお使いの場合→巻末付録16[MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)] または、

巻末付録20【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】 をご確認ください。 ■すでにデータの入ったHDD/SSDを接続したが、マイコンピュータにHDD/SSD アイコンが表示されない

→内蔵専用のダイナミックディスク形式や特殊なフォーマット形式だった場合、そのまま使用できない場合があります。

この場合は、元の装置にHDD/SSDをもどし、データのバックアップ後、再度本製品に接続して HDD/SSDの初期化を行ってください。

■30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない(Windows)

→HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、 フォーマットに時間がかかります。フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォー マット」を選択してください。

詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

■「CRAISU3S6G」からOSが起動しない

→OS起動はサポートしておりません。

■USB3.0接続時にUSB2.0として認識してしまう

→本製品の電源をONにしたままUSBケーブルを接続すると、接続するタイミングによって USB2.0機器として認識してしまう場合があります。 本製品の電源はOFFの状態で各ケーブルを接続し、主電源スイッチをONにしてください。

■USB3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう

→USB3.0インターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。 ご使用のUSB3.0インターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認 ください。

■転送速度が遅い(USB接続時)

→USB1.1接続の場合バスの転送速度が遅いため、高速な転送は行えません。 おおよそ1MB/秒弱の転送速度となってしまいます。

■2.5" HDD/SSDがPCカードタイプのUSBインターフェイス経由で動作しない

→PCカードタイプのUSBインターフェイスは、電力供給が不足してバスパワー動作しないことが あります。その場合は、本製品に付属のACアダプターを使用して動作を確認してください。

【トラブルシューティング】

■2TBのHDDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になってしまう
→計算方法の違いはないか、ご確認ください。
ほとんどすべてのハードディスクドライブメーカーは、公称容量を
・1MB = 1,000,000バイト

で計算した値で示しています。

それに対し、一般的には、

- 1KB = 1024 バイト
- 1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト
- 1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト
- 1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 バイト です。

たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみますと、

• 2,000,000,000,000÷ 1,099,511,627,776 = 約 1.8TB

となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。

このような計算方法が(ハードディスクドライブメーカーでは)一般的となっておりますので、 ご理解をお願いいたします。

■データアクセス時にエラーが多発する

→USBの延長ケーブル等をご使用になっていませんか? 延長ケーブルやUSBハブを用いた場合、経路途中でノイズの影響を受ける場合があります。 製品のUSBコネクタをPC本体に直接接続してご確認ください。

■S.M.A.R.T情報が表示されない

→S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがある ようです。

弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

[MEMO]

[FAQ]

Q:使用できるHDDの最大容量は?

A:本製品をPCに接続して使用する場合、最大で18TB(テラバイト)までとなります。 (2020年10月現在)

Q:カードリーダーのようにHDDを抜き差しして使うことは可能ですか?

A:残念ながらできません。本製品は電源を切った上で抜き差しをする必要があります。 電源を入れた状態でHDDを抜き差しすると、正常に認識しないばかりか、本製品ならびにHDD を故障させる可能性があります。

Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできま すか?

A:基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合 があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ず バックアップをとってからの作業をお願いいたします。

Q:着脱可能回数は何回ですか?

A:本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。 HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい着脱可能回数はHDD の製造メーカーにお問い合わせください。

Q: Windows ServerやLinuxで動作しますか?

A:サポート対象外となります。

サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。

Q:USBのバスパワーで動作しますか?

A:2.5" HDD/SSDはUSBのバスパワーで動作するので、専用ACアダプターの接続は必要あり ません。

ただし、動作が不安定な場合は専用ACアダプターをご使用ください。



新しいHDDをお使いの場合は こちらをお読みください。

| ●領域の確保とフォーマット | 巻末付録2 |
|------------------------------------|--------|
| ●ハードウェアの取り外し手順・・・・・ | 巻末付録15 |
| ●Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで) | 巻末付録16 |
| ●Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法 ······ | 巻末付録20 |

!ご注意ください!

- ●領域の確保とフォーマットを行うと、HDD/SSDを初期化してパソコンで 認識される状態に構成されます。
- ●以前、別のパソコン等でご使用になっていたHDD/SSDをご使用の場合、 次ページからの作業を行うとHDD/SSD内のすべてのデータが消えてしま いますのでご注意ください。
- ●通常、データが入っているHDD/SSDを接続した場合であれば次ページ からの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

【巻末付録】

領域の確保とフォーマット





この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入って いるデータを消去します。 消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わ

ないようにしてください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

| | Windows 10でのフォーマット方法 |
|---------------|--|
| | https://www.century.co.jp/support/faq/windows- 10-format.html |
| autorea | Windows 8.1/8でのフォーマット方法 |
| | https://www.century.co.jp/support/faq/windows8- format.html |
| ज्य २४२१ ज | Windows 7でのフォーマット方法 |
| | https://www.century.co.jp/support/faq/windows7- format.html |
| (a)\$7277.(a) | Windows Vistaでのフォーマット方法 |
| | https://www.century.co.jp/support/faq/windows vista.html |

Windows 10/8.1(8)

画面左下を**右クリック**し、「ディスク 管理」を開きます。 その後は手順、3にお進みください。



□Windows 7

【スタート】→【コントロールパネル】→ 【表示方法:小さいアイコン*】→【管理 ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしないと 管理ツールが表示されませんのでご注意くだ さい。

| Con a style-stas | 1 6 ME | 0.000 |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Tarram stran sino w-s/m as/fb0 | | - |
| 84 275U | | |
| 6 5CS1 4251-9 | 壁 ネットワークと共有センター | |
| Tablet PC 222 | 原ハードウェアの追加 | |
| Thirdows Anytime Upgrade | 優パックアップと優元センター | |
| Mindows CardSpace | ■ パフォーマンスの情報とワール | |
| IIII Windows Defender | 服 フォルダ オプション | |
| Twindows SideShow | スフォント | |
| C mindows update | 18プリンタ | |
| Windows サイドバーのプロバティ | 個 プログラムと機能 | |
| Windows ファイアウォール | ↓ ペンと入力デバイス | |
| 10インターネット オプション | # 29X | |
| 昌インデックスのオフション | 越 ユーザー アカウント | |
| 目 ウエルカム センター | 包留用台湾 | |
| 00-2-X-F | 6 金売記載オプション | |
| 科グーム コントローラ | 回想理ジール | |
| (2)コンピュータの簡単操作センター | 1015100071-1277/h | |

Windows Vista

【スタート】→【コントロールパネル】→ 【クラシック表示※】→【管理ツール】を 開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしないと 管理ツールが表示されませんのでご注意くだ さい。



領域の確保とフォーマット

| | し • 世種ツール ール(T) へんプ(H) | • 49 RR | | |
|---|--|--|--|-----|
| ● 泉田 ▼ 田 泉田 ▼ 田 泉口 | 0 22820 | | _ | |
| 2回に入りリンク ドキュメント ドキュメント ドキュメント | 名用 第16CSI イニシエータ 第1イベントビューア | 東部日時 2006/11/02 21:54 2006/11/02 21:54 | 種類 ショートカット ショートカット | 940 |
| 188 x | 区内コンピュータの展現 第19-ビス 図システム構成 会セキュリティが得化さ… | 2006/11/02 21:54 2006/11/02 21:53 2006/11/02 21:53 2006/11/02 21:53 | ショートカット ショートカット ショートカット ショートカット | |
| ■ ウエルカムセンター ^ ◎ コンピュータの簡単操作センパ 様 システム ■ ステム | タスクスケジューラ 第アータ ソース (00%C) メモリ診断シール | 2006/11/02 21:54 2006/11/02 21:53 2006/11/02 21:53 | ショートカット ショートカット ショートカット | |
| ホットシーンとバモビンター バックアップと楽ミセンター バフォーマンスの保険とジー) スフォント 近 プリンク | 一個性格とバフォーマン… | 2006/11/02 21:53 | ショートカット | |

【管理ツール】の中の【コンピュータの 管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制御】ウイン ドウが表示されます。 【時行】をクリックしてください。 続行できない場合はユーザーに管理者として の権限がありません。 システムの管理者にご相談ください。



【コンピュータの管理】の【ディスクの 管理】を選択すると、接続したディスクが 【初期化されていません】と表示されて います。

そこを右クリックして表示されるポップ アップメニューから【ディスクの初期化】 を選択します。



| ディスクの初期化 | |
|--|---|
| 論理ディスクマネージャがアクセスできるよ | うにするにはディスクを初期化する必要がありま |
| ディスクの選択(S): | |
| ▼ ディスク1 | |
| | |
| 違択 ホティスカご次のパーティション スタ | 白疹使用状況 |
| MBR (マスタブートレコード)(M) | |
| ◎ GPT (GUID パーティション テーブル) | 6) |
| 注意:以前のパージョンの Windows では | GPT パーティション スタイルが認識されません |
| 人外1002、谷童かって186回スのディ人と いるディスクで使用することをお勧めします | X stola Itanium <- X010E1-900Efile |
| | OK +++>+t |

【ディスクの初期化】ウインドウが表示 されます。

先ほど選択したディスクで間違いないか を確認して【OK】をクリックします。



7.

| □ ディン ペーシック 4.68 GB オンライン | スク1 ク 4.68 GB 未割り当て | |
|------------------------------------|--|---|
| SVD (D- | | _ |
| , | 新しいシシブル ホリューム(N) 新しいスパン ホリューム(N) 新しいストライプ ポリューム(N) | |
| | プロパティ(P) ヘルプ(H) | |

【ディスクの初期化】が完了するとディ スクの状態が【オンライン】に変わり ます。

この状態ではまだ使用できません ので、ボリュームを作成してフォーマット する必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が 表示されているところを【右クリック】 すると、ポップアップメニューが表示 されますので【新しいシンプルボリュー ム】を選択します。



ボリューム サイズの指定 モル・サイズと最大サイズの間でポリュームのサイズを選択してくさない。

4794

< 戻る(B) (法へ(N)> 本モンセル

最大ディスク練版 (NB):

最小ディスク機能 (NB) シンプル ポリューム サイズ (ME((S) 【新しいシンブルボリュームウィザード】 が表示されます。 設定する箇所はありませんので【次へ】 をクリックします。



MB(メガバイト)単位でボリューム サイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティション サイズとなりますので、任意の数値を 指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定 されます。

設定したら【次へ】をクリックします。



領域の確保とフォーマット



【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクス プローラで割り当てられるドライブの アルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り当て 番号のいちばん若いアルファベットが 割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウント する】と【ドライブ文字またはドライブ パスを割り当てない】は通常使いません ので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍 等をご参照ください。

| R-71932078-791 | Barrish and the second state of Balancian |
|---------------------------------|---|
| C001-2428067-2866046666 | BURY - 11257878 - 4319505808039349 |
| この(例)ュームをフォーマットするかどうかを ください。 | 確抗してくだだい、フォーマットする場合は、使用する設定を運搬して |
| ◎ この利ユームをフォーマットしない | 10) |
| ● この例コームを次の設定でフォー | マットする(0) |
| 77-03-927-L(F) | NTFS * |
| アロケーション ユニット サイズ | A: 現忘/道 • |
| ポリューム うべい(い) | 491-7 |
| 📃 クイック フォーマットする(P) | |
| 図つかけようかにあり圧縮水 | #20(1)(1)(E) |

【パーティションのフォーマット】ウインドウ が表示されます。

- ファイルシステム
 NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。
- アロケーションユニットサイズ
 パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。
 特に使用するアブリケーション等の指定がない限り、既定値を選択します。
- ボリュームラベル
 マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。
- クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。
 お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
 このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。
 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。

ー部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意 ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。



領域の確保とフォーマット

| 10 | 新しいシンプル ポリューム ウィ | ザード | |
|-----|------------------|---|-----|
| 10. | | 新しいシンプル ポリューム ウィザードの完了 | |
| | | 新しいらンプルボリュームウィザードは正常に完了しました。 | |
| | | 次の設定を選択しました | - 1 |
| | | おりょームの理想・シングルボリューム | • |
| | | #U09+(7, 4704 MB | |
| | | 27-(J) 927L NTFS TOTAL COLORAD HILL HILL PROVIDE | |
| | | 4 | |
| | | ウィザードを開しるには、(死了)をクリックしてください。 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (#480 #1 ++2 | CA- |

【新しいシンプルボリュームウィザードの 完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して 【完了】をクリックするとフォーマットが 開始されます。



[MEMO]

| - | | |
|---|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

【巻末付録】

領域の確保とフォーマット

注意:フォーマットには、アドミニストレータ権限を持っているユーザーでログインして 行ってください。

■Windows XPの場合



スタートメニューのマイ コンピュータを 「右クリック」で開き「管理」を選択 します。

「コンピュータの管理」ウインドウが開きます。





「コンピュータの管理」ウインドウの 「ツリー」の中から「ディスクの管理」を 選択すると、「ディスクのアップグレード と署名ウィザードの開始」ウィンドウが 表示されます。

「次へ」をクリックします。

「署名するディスクの選択」ウインドウが 表示されます。

署名するディスクにチェックを入れて 「次へ」をクリックします。



| ディスクの結果化と変換ウィザードの定了 |
|------------------------------------|
| ティスカの初期後と変換ウィザードは正常に見てしました。 |
| はの設定が確認されました 可能化 ディスクス 変換 なし |
| |
| ウォザード時間(おけに)除了)ありゃり ぶ(ぎれ)。 |
| |

「ディスクのアップグレードと署名ウィ ザードの完了」ウインドウが表示されま す。

「完了」をクリックしてウインドウを 閉じます。



次にパーティションの作成を行います。 「未割り当て」と表示され、斜線になって いるディスクがフォーマットされて いないディスクですので、「未割り当て」 と表示されている部分を「左クリック」で 選択し、「右クリック」でメニューを開き、 「パーティションの作成(P)..」を選択 します。



「パーティション作成ウィザード」が表示 されます。 「次へ」をクリックします。



領域の確保とフォーマット



「パーティションの種類を選択」ウイン ドウが表示されます。

「プライマリパーティション」を選択 して「次へ」をクリックします。

**ひとつのディスク上に5つ以上のパーティ ションに分割する場合は、拡張パーティションを 選択します。



「パーティションサイズの指定」ウイン ドウが表示されます。 「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量(1パーティション)ですが、複数のパーティションを作成するには、容量を減らし、「パーティションを作成するのパード」をくり返して行うことで、複数のパーティションを作成することができます。



【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字は、マイコンピュータやエク スプローラで割り当てられるドライブの アルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り当て 番号のいちばん若いアルファベットが 割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブ バスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。



「パーティションのフォーマット」ウイン ドウが表示されます。 このウインドウでフォーマット設定をする ことができます。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることが できません。

- 使用するファイルシステム
 NTFSとFAT32が選択可能です。
- アロケーションユニットサイズ
 アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要はありません。
- ボリュームラベル
 「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。
 指定しなければ既定の「ボリューム」というボリュームラベルが設定されます。
- クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて 選択してください。
- ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
 Windowsのファイル圧縮機能を使用します。
 ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが可能ですが、仕様的にファイルの読み書き速度の低下をまねくようです。
 詳しくは、お使いのWindowsの説明書、ヘルブ、参考書籍等をご参照ください。

すべて設定して「次へ」をクリックします。



領域の確保とフォーマット

| 折しいパーティション ウィザード | | × |
|------------------|-----------------------------|---------|
| | 新しいパーティション ウィザードの定了 | |
| | 新しいパーティションウィザードは正常に売了しました。 | |
| | 次の設定を選択しました。 | |
| | パーティションの経験 プライマリパーティション | |
| | 違折されたディスク・ディスク2 | 10 |
| | ドライフ文字建たはバス D | 141 |
| | 2H(A 5256 NTFS | 22 |
| | (0) -70712-21 91/ AGE/R | (N) |
| | 14. I. | 1944 |
| | ウィザードを閉じるには、「死了」をりょうしてください。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | (原る田) 売7 | 年42.00% |

「パーティション作成ウィザードの完了」 ウインドウが表示されます。 「完了」をクリックして閉じます。

| | うんやうじ へばし | 9 | | | _ 6 |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| | 149 | | | | |
| ■ コンピューがが寄せ ローカル ⇒ 低 9.375 ムラール ⇒ 低 9.375 ムラール ⇒ 低 1ペント ビューア ⇒ 日 イベント ビューア ⇒ 日 カント ユーザーとクループ ⇒ 低 100+マンス 925皆き ↓ 日 アレイローズン | 10/1-/. (0) | 1479F R-940ab | 813 K-090 | 7 7418-5276 NTFS | 状態 正常 (5) |
| ○ 金 足な相 ● 金 リムーバブル記憶域 ● 安 リムーバブル記憶域 ● 安 ティスク デフラグ ワール ● 安 ディスクの管理 ● 金 ワンドリカールション | つうつうり つうつうり 20175 08 オンライン | (C) 220.75 08 MTF5 正常 (C)ステル) | | | |
| | ラーディスタ 2 ページック 1995年2 68 オンウイン | おりょーム (DJ) 199,02 GB NTF3 正常 | | | |
| | @ CD-ROM 0 070 を) ディアなし | | | | |
| | ■ 未割り当て ■ プラ | イマリパーティション | | | |

フォーマットが開始されます。 「ディスクの管理」で表示されるステー タスが「フォーマット中」になります。 進行状況が100%になり、ステータスが 「正常」になればフォーマット完了です。 使用可能になっていますので、マイコン ピュータからディスクアイコンを開いて コピーなどを行ってみてください。



- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告 が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。 故障の原因となります。

ハードウェアの取り外しについて

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。



- 1:本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。 取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。 デバイス名は以下のように表示されます。
 - Windows XP······ USB大容量記憶装置デバイス
 - Windows Vista ······················· USB大容量記憶装置
 - Windows 10/8.1 (8)/7 USB to ATA / ATAPI Bridge
- 2:取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。 電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、 ヘルプ、参考書籍等をご参照のうえ、作業を行ってください。 「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDD/SSDのデータが

破損したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を 行ってください。

【巻末付録】

MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)

本項では、MacOSに新しいHDDを接続した際のフォーマット方法を説明 します。

※MacOS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録20【MacOS 10.11以降 でのフォーマット方法】をご参照ください。



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある 場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してくだ さい。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

| Macでのフォーマット方法 |
|---|
| https://www.century.co.jp/support/faq/mac-for mat-faq.html |

MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)



アプリケーション>ディスクユーティリ ティを起動します。 起動すると左側にフォーマット可能 ディスクの一覧が表示されますので、 新しく接続したHDD/SSDと容量が 一致するものを選択してください。

※他のHDD/SSDが表示されている 場合はディスクユーティリティを 一旦終了し、取り外し処理を行って からもう一度ディスクユーティリ ティを起動してください。



接続されているディスクの情報が表示 されます。



MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)



上の「パーティション」タブをクリック します。 パーティション設定を変更できます。

- ボリューム情報:ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を 変更します。
 「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティ ションごとに設定を変更することが可能です。
- 名前:作成するボリューム名を変更できます。
 変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。
- フォーマット:作成するボリュームのフォーマットを選択します。 MacOS標準、MacOS拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が 作成できます。 通常は MacOS標準か MacOS拡張を選択してください。
- サ イ ズ:作成するボリュームのサイズを変更できます。
- オ ブ シ ョ ン: MacOS 9ディスクドライバをインストールチェックをすると、 MacOS 9で動作するドライバをインストールします。
- 分割:選択されているボリュームを同じ容量で分割します。
- 削 除:選択されているボリュームを削除します。
- 元 に 戻 す: 直前の変更を元に戻します。



すべて決定したら右下の「OK」をクリック します。 警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、 キャンセルする場合は「キャンセル」を クリックします。

5.



フォーマットが完了すると、デスクトップ にHDDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを Dockの中のごみ箱にドロップします。



MacOS 10.11以降でのフォーマット方法



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDDがある場合は、 あらかじめ取り外しを行い、新しいHDDのみを接続してください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



Macでのフォーマット方法 (OS X El Capitan以降[MacOS 10.11~])

https://www.century.co.jp/support/faq/macosx-el-capitan-format.html

| 1. | セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れない ディスクでした。 |
|----|--|
| | 初期化 無視 取り出す |

フォーマットされていないディスクを 接続すると、メッセージが表示されます ので、「初期化…」をクリックすると、ディ スクユーティリティが起動します。 ※手動でディスクユーティリティを起動 する場合は、アプリケーション>ユー ティリティ>ディスクユーティリティを 選択してください」。

| | 49 First A | ディスクユーディリティ ① 冒 0 d バーディション 消去 マウント | ① 情報 | |
|--|------------------------|---|---|------------------------|
| Samsung SSD 850 Macintosh HD Samsung SSD 840 | | Samsung SSD 840 128.04 GB 未初期化 |) PRO Seri Media | |
| | | | | |
| | 10.07 : | 58 | (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | 128.04.68 |
| | 場所: 接続: | 外部 USB | 容量: 下位の数: | 128.04 GB |
| | 場所: 接続: パーティションマ | 外部 USB マブ: 参知広 | 容量: 下位の数: 種類: | 128.04 GB 0 ディスク |

ウインドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマット するディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いないか確認してください。
※macOS High Sierra(MacOS 10.13)で外部ディスクが表示されない場合は、表示 メニューの「全てのデバイスを表示」を選択し、ディスクユーティリティを起動し直してくだ さい。



MacOS 10.11以降でのフォーマット方法



●ウインドウ上部にある「消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)では「MacOS拡張(ジャーナリング)」を 選択してください。

また、APFSでフォーマットを行うと、macOS Sierra(MacOS10.12)以前のOSで は読み込みできなくなりますのでご注意ください。

【方式】…通常は「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または 「exFAT」、方式は「マスターブートレコード」を選択してください。

「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。

exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があります。

❷「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。

【巻末付録】

サポートのご案内





— 本書に関するご注意 —

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



保証書

保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証に よってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。 取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。 (修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 3. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
- a.購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e、お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - e、特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k、オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様 のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせて いただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証 違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、 特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウン タイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されて いた、または共に使用されたいかなるブログラムまたはデータの修復、再ブログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。 延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
- 7. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねます のでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 8. 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる 場合がございます。
- 9. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間

- 10. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。 This warranty is valid only in Japan.
 - ご購入から 📘 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。 ※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。