

【はじめに】

このたびは「シンプルBOX2.5 USB2.0+eSATA」をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。ご使用の前に本説明書を必ずお読みください。

【安全上のご注意】 <必ず守っていただくょうお願いします>

・ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

・この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ 内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

▲ 警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性を想定した内容を示します。 ▲ 注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし 物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

⚠警告

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼 されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ 修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■温度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。 そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になったり、 機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■雷が鳴り出したら電源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



■設置場所に関しての注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・
 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・
 直射日光のあたるところ

■長期間使用しない場合は接続コードを外してください

長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■もくじ

はじめに	۰i
安全上のご注意	۰i
制限事項	• 1
ご使用の前に	• 1
製品仕様	·2
製品内容	·2
各部の名称	·2
対応HDD/SSD	·З
対応機種	·З
対応OS·····	•4
HDD/SSDの組み込み方法	·5
PCとの接続方法	.9
領域の確保とフォーマット	·11
・Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合 ・Windows XPの場合	11 17
ハードウェアの取り外しについて	·22
Macでの使用方法	·23
東芝製液晶テレビREGZA(レグザ)での使用について	·25
トラブルシューティング	·27
FAQ	·30
サポートのご案内	·34

【制限事項】

- ・本製品からのOS起動はサポートしておりません。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、
 弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下 での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用 ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用 された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品は2.5インチSATA (シリアルATA) HDD/SSD接続専用です。
 PATA (パラレルATA) HDD/SSDは接続できません。

【ご使用の前に】

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り などお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう お願いします。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、
 弊社では一切その責を負いません。
- ・Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- ・「REGZA」は株式会社東芝の登録商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

▲ 注意 静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA機器の取り扱い時には静電気 防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。

【製品仕様】

番:シンプルBOX2.5 USB2.0+eSATA 刑 茵 タ:CSS25EU2BK 品 ■インターフェイス ○デバイス側:SATA I / II / 1.5Gbps/3.0Gbps 〇ホスト側:【USB】USB Rev 2.0 準拠 【eSATA】SATA 1.5Gbbs ■USBコネクタ形状:ミニUSB(5ピン) 暈:約50g(ドライブ含まず) 重 湿 度:温度5~35℃·湿度20~80% ■温 度 (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

※本製品にSATA機器は含まれておりません。

【製品内容】







側面



【対応HDD/SSD】

HDD

9.5mm厚の2.5インチSATA HDD (SATA I/II/ 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps)

※本製品はSATA HDD専用です。PATA (IDE) HDDは接続できません。

※本製品はSATA 6GbpsのHDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0またはeSATA(1.5Gbps) のため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

※9.5mm厚以外のHDDは搭載できません。

SSD

・9.5mm厚のMLCタイプ5V駆動の2.5インチSATA SSD (SATA I/II/ 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps)

※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状(ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。 また、SLCタイブのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。

※本製品はSATA 6GbpsのHDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0またはeSATA(1.5Gbps)のため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

※本製品は2.5インチHDDの形状を基準に設計されておりますので、上部カバー等が通常の2.5インチHDDと 異なる形状のSSDは接続できない場合があります。

【対応機種】

〈eSATA接続〉

Windows

・eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機

Mac

・eSATAインターフェイスを備えたMac

〈USB接続〉

Windows

- ・USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時)
- ・USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB1.1モード動作時)

・Pentium 1GHz/メインメモリ512MB以上

※intelチップセット搭載モデル推奨

※SIS7000/7001/7002. PCI to USB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常に 動作しない可能性があります。

Mac

 Power Mac G5、Mac mini、eMac、iMac、 Power Book G4、iBook G4 (以上、すべてUSB2.0インターフェイス標準搭載モデルに限ります。)

■東芝REGZA

・REGZA 9000シリーズ以降

※USBによる録画機能のないモデルには対応しません。

【対応OS】 (2012年10月現在)

Windows

- · Windows 8 (32bit/64bit)
- · Windows 7 (32bit/64bit)
- · Windows Vista (32bit/64bit)
- · Windows XP (32bit)

※Windows 95/Windows 98/Windows 98/Windows 3x/Windows NT/Windows Me/ Windows 2000では動作しません。

※Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。

Mac

• Mac OS 10.8、10.7.4、10.6.8、10.5.8、10.4.11

本製品からのOS起動に関して

起動に関してはeSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。 USB接続でのOS起動はできません。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

SATA HDD/SSDの取り扱いについて

SATA HDD/SSDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDD/SSDの着脱保証回数が 設定されております。 この回数を超えるとHDD/SSDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要

最小限にてご使用ください。

【HDD/SSDの組み込み方法】

■HDD/SSD接続の前に

・HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。
 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
 作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。



※注意

すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバック アップを必ず行ってください。

Λ 警告 ・HDD/SSDのコネクタやエッジで手を切らないように十分注意して作業を行ってください。

Λ 警告 ・本製品のケースや基板、HDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

1. 本体を裏返し、底面カバーロックを解除します。



※コネクタや基板、フレーム部で手を切らないようご注意ください。

2. カバーをスライドさせ、底面カバーを取り外します。



3. HDD/SSDを取り付けます。差し込む際、HDD/SSDの向きにご注意ください。



※コネクタや基板、フレーム部で手を切らないようご注意ください。

【HDD/SSDの組み込み方法】

4. 底面カバーを溝に沿ってスライドさせ取り付けます。



5. カバーロックをロック状態の位置に戻して完成です。



※HDD/SSDを取り出す際は逆の手順をたどってください。

【PCとの接続方法】

■USB接続でご使用の場合

本製品とコンピュータを付属のUSBケーブルを使用して接続します。



■eSATA接続でご使用の場合

本製品とコンピュータを付属のeSATAケーブルと専用USB補助電源ケーブルを使用して接続 します。

※接続する際は、必ずPCの電源を切った状態で行ってください。



■eSATA接続時の電源供給について

本製品はeSATA接続時、専用USB補助電源ケーブルを使用して、PCのUSBポートから供給 される電力で動作するよう設計されていますが、USBポートからの電力供給が不足している、 または使用するHDD/SSDの消費電力が高い場合、HDD/SSDが正常に動作しないことが あります。

このような症状が発生した際は、電源コネクタに別売のACアダプターを接続することにより、 正常に動作する場合があります。



~ACアダプターは弊社オンラインショップ「センチュリーダイレクト」からご購入いただけます~



・サイト内商品検索で「5Vアダプター」と入力して「go」ボタンをクリックしてください。

【領域の確保とフォーマット】

注意:この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明 しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。

※この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。 消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

■Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合





Windows 8

画面左下を**右クリック**し、「ディスク 管理」を開きます。 その後は手順.3にお進みください。



【スタート】→【コントロールパネル】 →【表示方法:小さいアイコン*】→

【管理ツール】を開きます。

Windows 7

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしない と管理ツールが表示されませんのでご注意 ください。

Windows Vista

【スタート】→【コントロールパネル】 →【クラシック表示※】→【管理ツール】 を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイ コン】または、【クラシック表示】にしない と管理ツールが表示されませんのでご注意 ください。



	レ ・ 管理ワール	 - 与 秋泉 		,
ファイル(ド) 編集(2) 表示(V) ジ	-ル(T) へんプ(H)			
§ 22 ▼ 1 25 ▼ 20 24 ⊂	4 8850		_	6
素素に入りいたな	E 8M	更新目時	8.4	サイズ
	第 6CSI イニシエータ	2006/11/02 21:54	ショートカット	
I PRIXYP	個イベントビューア	2006/11/02 21:54	ショートカット	
B 5044	12 香コンピュータの展現	2006/11/02 21:54	ショートカット	
tagi >>	国サービス	2006/11/02 21:33	23-2302	_
	間システム構成	2006/11/02 21:53	ショートカット	
-	愛セキュリティが強化さ	2006/11/02 21:53	ショートカット	
■ 91/00A €>9-	@ タスク スケジューラ	2006/11/02 21:54	ショートカット	
@ 3267-908#89621	数 アータ ソース (ODBC)	2006/11/02 21:53	ショートカット	
# 57.74	展メモリ幹部ツール	2006/11/02 21:53	ショートカット	
壁 ネットワークと共有センター	会な取得とパフォーマン	2006/11/02 21:53	ショートカット	
(例)パックアップと東モセンター	-			
■ パワオーマンスの保険とジー)				
山 フォント				
いき プリンク				
高 プログラムと物助				



【管理ツール】の中の【コンピュータの 管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制御】ウイン ドウが表示されます。 【続行】をクリックしてください。 続行できない場合はユーザーに管理者とし ての権限がありません。システムの管理者に

ご相談ください。

【コンピュータの管理】の【ディスクの 管理】を選択すると、接続したディスク が【初期化されていません】と表示され ています。

そこを右クリックして表示されるポップ アップメニューから【ディスクの初期化】 を選択します。

\square	ディスクの初期化(I)	
	プロパティ(P)	
	へレプ(H)	

ディスクの初期化	
論理ディスクマネージャがアクセン	えできるようにするにはディスクを行動化する必要があります
ディスクの選択(S):	
■ ディスク1	
 瀧根したディスカに次のパーティン MBR (マスタ ブート レコード 〇 GPT (GUID パーティンコン : 	/ョン スタイルを使用する: 3(h0 テーブル)(G)
注意: 以前のパージョンの Winds スタイルは、容量が 2 TB を超え いるディスクで使用することをお開	ows では、GPT パーティション スタイル加容嫌されません。 高ティスク、または Itanium ベースのコンピュータで使用お Whilます。
107 117 100 100 100 100 100 100 100 100	

【ディスクの初期化】ウインドウが表示 されます。

先ほど選択したディスクで間違いない かを確認して【OK】をクリックします。

【領域の確保とフォーマット】



【ディスクの初期化】が完了するとディ スクの状態が【オンライン】に変わり ます。

この状態ではまだ使用できませんので、 ボリュームを作成してフォーマット する必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】 すると、ポップアップメニューが 表示されますので【新しいシンプル ボリューム】を選択します。



【新しいシンプルボリュームウィザード】 が表示されます。 設定する箇所はありませんので【次へ】 をクリックします。

Windowsでの使用方法



【ボリュームサイズの指定】が表示され ます。

MB(メガバイト)単位でボリューム サイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティション サイズとなりますので、任意の数値を 指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定 されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

ドライブ文字またはパスの用り当て	
79EXEMMC#350C. F947 #.	文字はたはドライブノスをパーティションに書約当てることができま
 ※ 300F54プジャモ制約 当てるび ※ 300E50 NTFS 7x11月にマジェ ※ F54プジャまたはF54プ パス 	A) /- / 720/00
	< E20(8) (22/(N)) ***

【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータや エクスプローラで割り当てられるドラ イブのアルファベットです。 通常、Cが起動ドライブで以降アルファ

ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り 当て番号のいちばん若いアルファベット が割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】 と【ドライブ文字またはドライブ パス を割り当てない】は通常使いませんの で選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍 等をご参照ください。



【パーティションのフォーマット】ウイン ドウが表示されます。

・ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

- ・アロケーションユニットサイズ
 パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。
 特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値を選択します。
- ・ボリュームラベル
 マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。
- ・クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットで
 フォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間が
 かからない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。
 お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
- ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
 このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。
 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。

ー部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意く ださい。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。



フォーマット中:(3%)

11.

■ ディスク1 ペーシック 4.68 GB

CD-ROM 0

■ 未割り当て ■ プライマリ パーティション

【新しいシンプルボリュームウィザード の完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して 【完了】をクリックするとフォーマット が開始されます。



ディスクの管理の容量表示ウインドウ には、フォーマット完了までの進行 状況が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコン ピュータにディスクが表示され、使用 可能になります。



【領域の確保とフォーマット】

■Windows XPの場合

注意:フォーマットにはアドミニストレータ権限を持っているユーザーでログインして行ってください。



スタートメニューのマイ コンピュータ を「右クリック」で開き「管理」を 選択します。

「コンピュータの管理」ウインドウが 開きます。





「コンピュータの管理」ウインドウの 「ツリー」の中から「ディスクの管理」 を選択すると、「ディスクのアップ グレードと署名ウィザードの開始」 ウィンドウが景示されます。

「次へ」をクリックします。

「署名するディスクの選択」 ウインドウ が表示されます。

署名するディスクにチェックを入れて 「次へ」をクリックします。



ディスクの視測化と変換ウィザードの定了
ディスクの初期社ど変換ウィザードは正常に完了しました。
:大山鉄道が確認されました 10時1: デイ2012 変換 なし
ウィザードを聞いるには、「死了」をクリックしてくたちい。

742201117

で ディスク2 パージック 100 20 GB オンライン 米割の当て

CD-ROM B

メディアなし ■ 未割り目て ■ ブライマリ パーティンシ

40-3 228:75 GB NTFS 238: P:(1+6.) FOX

レイアウト 種類 ファイル システム 状態

5.

「ディスクのアップグレードと署名 ウィザードの完了」ウインドウが表示 されます。

「完了」をクリックしてウインドウを 閉じます。

次にパーティションの作成を行い ます。

「未割り当て」と表示され、斜線に なっているディスクがフォーマット されていないディスクですので、 「未割り当て」と表示されている 部分を「左クリック」で選択し、 「右クリック」でメニューを開き、 「パーティションの作成(P)..」を 選択します。



「パーティション作成ウィザード」が 表示されます。 「次へ」をクリックします。

【領域の確保とフォーマット】



「パーティションの種類を選択」ウイン ドウが表示されます。

「プライマリパーティション」を選択 して「次へ」をクリックします。

※ひとつのディスク上に5つ以上のパーティションに分割する場合は、拡張パーティションを選択します。

「パーティションサイズの指定」ウイン ドウが表示されます。 「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量(1パーティション)ですが、 複数のパーティションを作成するには、容量 を減らし、「パーティションを作成するには、容量 をえりらし、「パーティション作成ウィザード」 をくり返して行うことで、複数のパーティショ ンを作成することができます。

【ドライブ文字またはパスの割り当て】 ウインドウが表示されます。

ドライブ文字は、マイコンピュータや エクスプローラで割り当てられるドラ イブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファ ベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り 当て番号のいちばん若いアルファベット が割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】 と【ドライブ文字またはドライブ パス を割り当てない】は通常使いませんの で選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、 Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍 等をご参照ください。





Windows での使用方法

Windows XPの場合

パーティションのフォーマット このパーティションにデータを指約するには、最初	にパーティシュンをフォーマットすると褒が良ります。
このパーティションをフォーマットするかどうがを達 新してください。	目行してください、フォーマットする場合には、使用する設定さ
○このパーティションをフォーマットしないロ	>
○このパーティンシンを以下の設定でフォー	マットする(2)
ファイル システム(モ):	NTFS ¥
アロケーション ユニット サイズ(点)	双定値 ビ
ポリューム うべいのつ	#91-4
□ クイック フォーマットする(E)	
ファイルとフォルダの圧縮を有効	C42(E)

「パーティションのフォーマット」ウイン ドウが表示されます。

このウインドウでフォーマット設定を することができます。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることが できません。

- ・使用するファイルシステム
 NTFSとFAT32が選択可能です。
- ・アロケーションユニットサイズ アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要はあ りません。
- ・ボリュームラベル
 「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。
 指定しなければ既定の「ボリューム」というボリュームラベルが設定されます。

・クイックフォーマットする
 このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。
 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする Windowsのファイル圧縮機能を使用します。 ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが 可能ですが、仕様的にファイルの読み書き速度の低下をまねくようです。 詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

すべて設定して「次へ」をクリックします。



「パーティション作成ウィザードの 完了」 ウインドウが表示されます。 「完了」 をクリックして閉じます。

フォーマットが開始されます。

「ディスクの管理」で表示されるステー タスが「フォーマット中」になります。 進行状況が100%になり、ステータス が「正常」になればフォーマット完了 です。

使用可能になっていますので、マイ コンピュータからディスクアイコンを 開いてコピーなどを行ってみてくだ さい。

Windows での使用方法

12, 200000



時16日 表示学 りつわり使 へんかど

#93~6

9 7:200

40.3 220.75 GB NTFS 正常 52.75 い

> 011-6 (02) 19922 (B NTPO

ズーション 233.76 GB ポンプイン

180302 GB

留 CD-ROM 8 Rio 2) パイパなし

■ 未割り当て ■ ブライマリ パーティンシン

•

レタ ユーザーとグルー ンス ログと警告

-404038 (01-416)

ディスタの破壊 - ビスとアプリケー Le1

レイアウト 種類 ファイル・システム 状態 パッチックション かったいか MTES 万米 8/11

> フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示され ますが故障ではありません。 フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り 外したり、Windowsを終了しないでください。 故障の原因となります。

【ハードウェアの取り外しについて】

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。 **eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの牽適を切った状態で行ってください。



- 1:本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。 取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
 - デバイス名は以下のように表示されます。
 - Windows XP: USB大容量記憶装置デバイス
 - Windows Vista: USB大容量記憶装置
 - Windows 8/7 : USB to ATA / ATAPI Bridge
- 2:取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。 電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルブ、参考書籍等を ご参照の上、作業を行ってください。 「ハードウェアの取り外し」の手順を経すに本製品を取り外すと、HDD/SSDのデータが破損したり、 消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってください。

【Macでの使用方法】

シティスクス タガリューム が最終されました

(*) RETABULDET&EUDES2372LET.

Mac OS XでのフォーマットはOS標準の「Disk Utility」を使用します。

※あらかじめMacフォーマットを行ったHDDはそのまま使用可能です。

「明明】 First Aid 】 初会 】 パーティション 】 KAID

ディスクの説明: Cennary Corporation 全体のサイズ: 5:03 GB (5,403,525,520パイト) 観然パス: FreeBire 単純 ID: 553359585270753256

リディスクと リボフューム が専民され	AUX NUM FOR AN THE REPORT FOR
▶ 21.63 CB IBM- ▶ 27.96 CB ▶ 3.03 CB Century ▶ 217.93 MB	
	ディスクまたはポリュームを選択しまう
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

「Disk Utility」を起動します。

※「Disk Utility」は、アブリケーション> Utilityの中にあります。 左側に接続されているフォーマット可能ディ スクの一覧が表示されます。 本製品は、 「xx GB Century」 と表示されます。 これをクリックして選択します。

接続されているディスクの情報が表示され ます。

上の「パーティション」 タブをクリックします。 パーティション設定を変更できます。

・ボリュームの方式

作成するボリューム数を選択します。8つ まで分割して作成することが可能です。

・ボリューム
 メディアの分割状況が表示されます。

М

ac での使用方法

З.

2.



・ボリューム情報

ボリューム情報は「ボリュームの方式」で選択されたボリューム情報を変更します。 「ボリュームの方式」で別のバーティションを選択するとバーティション毎に設定を変更することが可能 です。

・名前

作成するボリューム名を変更できます。変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

・フォーマット

作成するボリュームのフォーマットを選択します。「Mac OS標準」、「Mac OS拡張」、「UNIXファ イルシステム」、「空き領域」が選択できます。通常は「Mac OS拡張」を選択してください。

・サイズ

作成するボリュームのサイズを変更できます。

・オプション

「Mac OS 9ディスクドライバをインストール」のチェックをするとMac OS 9で動作するドライバを インストールします。

・分割

選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

・削除

選択されているボリュームを削除します。

・元に戻す

直前の変更を元に戻します。



すべて決定したら右下の「OK」をクリック します。 警告が表示されます。

作成する場合は「バーティション」を、キャン セルする場合は「キャンセル」をクリック します。

5.



パーティションが作成され、デスクトップに マウントされます。

取り外しをする場合はこのアイコンをDockの 中のごみ箱にドロップします。

【東芝製液晶テレビREGZA(レグザ)での使用について】

本製品は東芝製液晶テレビ「REGZA(レグザ)」の録画用外付けHDD/SSDとして使用できます。

<u>∧</u>注意

~ご使用の前に~

- ・本製品をREGZAで使用する際、組み込まれたHDD/SSDはREGZAの録画専用に初期化されます。
 PC等のデータが入っているHDD/SSDを使用する場合は、必ずバックアップを行ってから使用してください。
- ・本製品はREGZA R9000シリーズでテストを行い、正常に製画・再生ができることを確認していますが、 組み込んだHDD/SSDによっては正しく動作しない可能性があります。継続的なご使用の前に必ず録画、 予約課題、再生、早送り再生等が問題なく動作することを確認してからのご使用を強くおすすめします。
- ・何らかの不具合が発生して録画ができなかった内容の補償、録画されたデータの損失およびこれらに関わる 直接、間接の損害につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

■接続方式

USB接続 ※eSATA接続はサポート外です。

■対応機種

REGZA 9000シリーズ以降

※REGZA自体に録画機能がないモデルには対応しません。



接続方法

REGZA 9000シリーズ

※録画設定については、お手持ちのREGZAの取扱説明書をご確認ください。

電源オン/オフ時の本製品の動作について

・REGZAの電源オフと同時にHDD/SSDの電源もオフになります。

・REGZAの電源をオンにすると、HDD/SSDの動作が再開します。



省電力モード時の本製品の動作について

・REGZAの省電力モードをオンで本製品を使用すると、一定時間(約3分程度)アクセスが ない場合ハードディスクの回転が停止します。このときLEDは点灯した状態になります。

・録画やHDD/SSDの設定を開始すると、HDD/SSDの動作が再開します。

※HDD/SSDの動作が停止していても、待機電力を消費しますので、長時間ご使用にならない場合は本製品を 取り外すことをおすすめします。



〈録画時間の目安〉					
画質モード/容量	160GB	320GB	500GB	640GB	
地上デジタルHD (最大20Mbps)	約17時間	約34時間	約53時間	約68時間	
BSデジタルHD (最大24Mbps)	約14時間	約28時間	約44時間	約56時間	
SD画質 (最大8Mbps)	約42時間	約84時間	約131時間	約168時間	

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

■認識されない

→以下をお試しください。

- ・USB/eSATAコネクタが正しく接続されているかをご確認する。
- ・パワー/アクセスLEDが点灯しているかを確認する。
- ・PCによっては接続したままOSを起動すると認識しないものがあるため、USBコネクタ/ eSATAコネクタを接続しなおしてみる。

■電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がしない

→配線が正しく接続されているかをご確認ください。 USB接続時は補助電源のコネクタを接続して動作をご確認ください。 また、添付のケーブル以外を接続されると故障や事故の原因となりますので、必ず添付の ケーブルをご使用ください。

■転送速度が遅い(USB接続時)

→USB1.1接続の場合バスの転送速度が遅いため、高速な転送は行えません。 おおよそ1MB/秒弱の転送速度となってしまいます。

■新しいHDD/SSDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、 デスクトップ(Mac)にHDD/SSDのアイコンが表示されない

- →新しいHDD/SSDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】を参照して初期化の作業を行って ください。
 - ・Windowsでお使いの場合→P.11【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。
 - ・Macでお使いの場合→P.23【Macでの使用方法】をご確認ください。

■PCMCIAのUSBカード経由で動作しない

→PCMCIAのUSBカードでは電力が不足してしまいます。

PCMCIAのUSBカードに電力を補強するACアダプター等がある場合、ACアダプターを 接続してご使用ください。 ■eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない

- →eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品を 接続しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプタの仕様 をご確認ください。
 - また、マザーボードのeSATAボートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードが IDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。
 - この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。
 - ※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、Windows が起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示 されない

→eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうか が異なります。

詳しくはお使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。

また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合 がありますので、弊社ではおすすめしておりません。

■【CSS25EU2BK】からOSが起動しない

→OS起動はサポートしておりません。

■HDDをセットするとカバーが閉められない

→本製品は9.5mm厚までのHDDが取り付け可能となります。 ご使用のHDDの厚みをご確認ください。

■スリープ、スタンバイから復帰するとフリーズする、アクセスできない

→本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイに対応しておりません。 スリーブ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

【トラブルシューティング】

■すでにデータの入ったHDD/SSDを接続したが、マイコンピュータにHDD/ SSDアイコンが表示されない

→内蔵専用のダイナミックディスク形式や特殊なフォーマット形式だった場合、そのまま使用できない場合があります。

この場合は元の装置にHDD/SSDをもどし、データのバックアップ後、再度本製品に接続 してHDD/SSDの初期化を行ってください。

■500GBのHDDを接続したのに、認識される容量が465GB程度になってしまう →計算方法の違いはないか、ご確認ください。

ほとんどすべてのハードディスクドライブメーカーは、公称容量を

1MB = 1,000,000バイト

で計算した値で示しています。

それに対し、パソコン上では、

- ・1KB = 1024 バイト
- ・1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト

・1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト

と計算します。

たとえば500GBと表示されているドライブの場合、これを換算してみますと、

・500,000,000,000÷1,073,741,824=約465.66GB

となり、35GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。

このような計算方法が(ハードディスクドライブメーカーでは)一般的となっておりますので、 ご理解をお願いいたします。

■S.M.A.R.T情報が表示されない

→SMARTを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものが あるようです。弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

[FAQ]

Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータに アクセスできますか?

A:基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用 になれない場合があります。 ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを 接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。

- Q:HDDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅します。 故障ですか?
- A:ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、 OSのバックグラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

Q:30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)

A:HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォー マットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を 選択してください。 詳しくは、P.11【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

【サポートのご案内】

【 販売・サポート】 株式会社 センチュリー	■サポートセンター 〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9
CENTURY	【 TEL】04-7142-7533 (平日 午前10時〜午後5時まで) [FAX] 04-7142-7285 [Web] http://www.century.co.jp [Mail] support@century.co.jp [Mail] support@century.co.jp を都に~ 修理をこ依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから 発送をお願いいたします。
1	

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を お願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL]http://www.century.co.jp/que.html



- 本書に関するご注意 --

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、 お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.