USB HDD活かしてWi-Fi(CWFN-U2)ユーザー向け

USB HDD 活してWi-Fi 【CWFN-U2】 追加機能説明マニュアル

⚠注意⚠

●本マニュアルで説明する機能を使用するためには、CWFN-U2本体のファームウェアアップデートが必要になる場合が あります。ファームウェアバージョンの確認方法およびアップ デート方法は、弊社ホームページをご確認ください。

【ホームページアドレス】

http://www.century.co.jp/support/download/cwfn-u2-update.html

●本マニュアルは追加機能の説明のみとなりますので、その他の使用方法、設定方法については製品付属の取扱説明書をご参照ください。



SSIDを非表示にする(SSIDステルス機能)	2
●SSIDを非表示にする方法	2
●SSID非表示後のWi-Fi接続方法〈Windows の場合〉	4
●SSID非表示後のWi-Fi接続方法〈Mac の場合〉 ··········	6
その他の設定・・・・・	7
その他の設定	7 7
その他の設定	7 7 7
 その他の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 7 9

もくじ

本製品のSSIDを他者のWi-Fiデバイスから見られないように、 SSIDを非表示にすることができます。

 ①お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに 「http://10.10.10.254」を入力してエンター(リターン) キーを押します。



②本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側の メニュー「ネットワーク」をクリックします。



③「SSIDを隠す」の項から「有効」を選択し、実行ボタンをクリックします。



④変更確認のメッセージが表示されますので、問題なければ 「OK」ボタンを押してください。

Web ページからのメッセージ	×
? 実行しますか?	
ОК + †>\tz	Ł

⑤本製品の電源をオフにし、再度電源をオンにすると、Wi-Fiの SSID一覧からSSIDが表示されなくなります。

SSID非表示後のWi-Fi接続方法〈Windows の場合〉

Wi-FiのSSID一覧から「非公開のネットワーク」を選択し、接続 をクリックします。



②SSIDを入力し、「次へ」をクリックします。

SSIDを変更している場合は変更したSSIDを入力します。



Ž

③ネットワークセキュリティキー(初期設定:12345678)を 入力し、「次へ」をクリックすると接続が開始されます。 セキュリティキーを変更している場合は、変更したセキュリティ キーを入力します。



SSID非表示後のWi-Fi接続方法〈Mac の場合〉

 上部タスクバーのWi-Fiマークをクリックし、SSID一覧から 「ほかのネットワークに接続」をクリックします。

	0	*	ŝ
Wi-Fi:入			
Wi-Fi を切にする			
ほかのネットワークに接続			
ネットワークを作成 "ネットワーク"環境設定を開く			

 ②ネットワーク名にSSID、セキュリティモード、パスワード(セキュリティキー=初期設定:12345678)をそれぞれ入力し、 「接続」をクリックします。

SSID、セキュリティモード、パスワードを変更している場合は 設定変更後のものを入力してください。



スリープ機能を有効にする方法(出荷時設定:無効)

Wi-Fi接続時、5分間データアクセスがないとHDDの回転を 停止させるスリープ機能を有効にします。



・本機能はUSB HDD接続時のみ有効です。その他のUSBデバ イス接続時は機能しません。



■スリープ機能の設定方法

 ①お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに 「http://10.10.10.254」を入力してエンター(リターン) キーを押します。



②本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側の メニュー「ディスク設定」をクリックします。



Ž

③「スリープ」を無効から有効に切り替え、「適用」ボタンをクリック します。



8

仮想メモリを有効にする方法(出荷時設定:無効)

本製品は、接続したHDD/SSD内のファイルやサムネイルを高速 に表示させるため、初回電源投入時に仮想メモリを作成します。 仮想メモリ領域は64MB~128MBの容量を消費します。 仮想メモリをオフにすることで、HDD/SSDの容量を最大限 データに割り当てることができます。

※仮想メモリをオフにすると、インデックスやサムネイルの作成に時間がかかる ため、HDD/SSDの容量に余裕があり、快適に使用したい場合は本機能を 有効の状態でご使用ください。

■仮想メモリの設定方法

 ①お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに 「http://10.10.10.254」を入力してエンター(リターン) キーを押します。



②本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側の メニュー「ディスク設定」をクリックします。



ģ

③「仮想メモリ」を無効から有効に切り替え、「適用」ボタンを クリックします。



10