

AKITIO THUNDER2 DOCK

Thunderbolt™ 2 接続 インターフェイスターミナル

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

安全上のご注意

- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

- 煙が出る、異臭がする、異音が出る**
煙が出る、異臭がする、異音が出るときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない**
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない**
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 温度の高い場所、水気のある場所では使用しない**
台所や風呂場など、温度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。
- 電源の指定許容範囲を守る**
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が降り出したら電源コードに触れない**
感電したり火災の原因となります。
- ぬれた手で機器に触れない**
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害のない物の障害を負う可能性を想定した内容を示します。

- 設置場所に関する注意事項**
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
 - ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙が付きやすいところ
 - ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
 - ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
 - ・火花がたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
 - ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
 - ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
 - ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
 - ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
 - ・直射日光があたるところ
- 長期使用しない場合は接続コードを外してください**
長期使用しない場合は、接続コードを外して保管してください。
- 小さいお子様を近づけない**
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください**
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

製品仕様

商品名	Akitio Thunder 2 Dock
型番	AKI-TB2DOCK
インターフェイス	Thunderbolt 2 x2ポート、eSATA x2ポート、USB3.0 x2ポート、FireWire800 x1ポート
インターフェイス転送速度(※1)	Thunderbolt 2: 20Gbps、eSATA: 6Gbps、USB3.0: 5Gbps、FireWire800: 800Mbps
対応機種	Thunderbolt 2 または Thunderbolt インターフェイスを標準搭載したMac
対応OS(※2)	Mac OS 10.9 以降
寸法	幅 97 x 高さ 18 x 奥行き 159 mm
重量	約280g
ケース材質	アルミニウム
ACアダプター仕様	入力: AC100-240V、出力: DC12V 5A
製品内容	AKI-TB2DOCK本体、Thunderboltケーブル、専用ACアダプター、専用ACケーブル、取扱説明書/保証書

※1: 転送速度は理論値となりますので、実際の速度とは異なります。


※2: 上記以外のOSでは動作しません。また、OSアップデートにて最新の状態にしてご利用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

- 本製品はThunderboltから各種インターフェイスへの変換専用となります。各種インターフェイスからThunderboltへの逆変換はできません。あらかじめご注意ください。
- ThunderboltおよびFireWire 800はディジーチェーンが可能ですが、接続する機器や台数によっては、動作が不安定になる場合があります。その場合は接続数を減らすか、単体にてご利用ください。



注意

接続図



- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で、万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 本保証書を提示されない場合。
 - 保証書に販売店の購入日記入もれ、および証明のない場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべて送料/バックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる方策論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負い兼ねるこれらのものは、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 本製品の保守用品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効とさせていただきます。This warranty is valid only in Japan.

保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間
販売店欄	見本

■ご購入店様へ
お客様へ商品をお渡す際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。また、修理・交換の際はご購入時のレシートが必要となります。

製造元	inXtron, inc.
国内代理店	株式会社 センチュリー http://www.century.co.jp
【商品に関するお問い合わせ】	
〒277-0872 千葉県柏市十条二丁目240-9	
TEL : 04-7142-7533 (平日 午前10時 ~ 午後5時まで)	
FAX : 04-7142-7525	
■ http://www.century.co.jp/ ■e-mail : support@century.co.jp	
【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にお問い合わせください。商品のみ返送ではお受けできません。	