

【取扱説明書】

iStar USA／1ベイリムーバブルラック

BPN-DE110SS-BK/SV/RD/BL/WB

製品内容

- BPN-DE110SS-BK/SV/RD/BL/WB 本体
- ベイ固定用ネジ（×4）
- SATAケーブル（×1）
- ロックキー（×2）
- 取扱説明書/保証書

※内蔵するHDDは別途用意ください。
※付属のロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものであります。十分ご注意ください。

安全上のご注意 ~必ずお読みください~

- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただけようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しては、表示内容を守らなかった場合に生じる危険、または損害程度を表します。

△警告 | この表示で記載された文言を無視して操作をすると、人が死なるか重傷を負う可能性を感じた内容を示します。

△注意 | この表示で記載された文言を無視して操作をすると、人が障害なしで操作を負う可能性を感じた内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がする
煙が出る、異臭がする、異音がするときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの取扱店へ修理を依頼されるか、または専門家へ連絡ください。

■機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買上げの取扱店へ依頼されるか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■機器の内部に異物(小石等)を入れない
機器の内部に異物(小石等)を入れると、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの取扱店へ修理を依頼されるか、修理サービスセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因になります。

■電源の指定接続端子を守る
機器指定の電圧範囲を必ず守ってください。定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■曲がり出したら直さない
感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

保証書・保証規定

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 - 本保証書を提示されない場合。
 - 販売店印・購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・耗耗・劣化等した場合。
 - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.



■ 販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。

記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

[iStar USA 日本国内代理店]

株式会社 センチュリー

[商品に関するお問い合わせ]

とよあきなはら

〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原 240-9


TEL : 04-7142-7533 (平日午前10時～午後5時まで) / FAX : 04-7142-7285

■http://www.century.co.jp ■e-mail : support@century.co.jp

[お願い] 修理をご依頼の場合、必ず事前にお問い合わせください。商品のみの返送ではお受けできません。

各部名称


【前面・側面】



パワーアクセスLED*1

- ・電源ON時、青色に常時点灯します
- ・HDD挿入時、青色に点灯し、アクセスすると青⇒ピンクに点滅します

【背面】



*1: パワーアクセスLEDについて

本製品のパワーアクセスLEDは、HDDの電源コネクタからアクセス信号を出力するSATA仕様HDDに対応しております。
この仕様に対応していないHDDの場合、パワーアクセスLEDは機能しません。

*2: 外部冷却ファンについて



- ・外部冷却ファン用2ピンコネクタは、冷却ファンを接続する際に使用します。冷却ファンは別途用意いただく必要があります。
- また、本コネクタはビデオカード等で使用される2ピンタイプのコネクタになりますので、通常の3ピンコネクタは直接接続することはできません。
- 3ピン→2ピン変換ケーブル等を別途用意の上、接続を行ってください。
- ・4cm冷却ファン用取り付け穴にファンを取り付ける場合、別途テープネジ(タッピングビス)が必要となります。

キーロックについて

ドアの施錠、開錠位置は下図のようになっております。必ず付属のロックキーを使い、施錠・開錠を行ってください。

※本製品のキーロック施錠・開錠はHDDの電源オン・オフと連動しません。

また、ホットスワップにも対応しませんのでHDDの抜き差しを行う際は、必ずPCの電源をオフにした状態で行ってください。




◆ロックキー
同製品すべて共通のもの
となっておりセキュリティ
としては非常に脆弱なもの
です。
十分ご注意ください。

PCケースへの組み込み方法


※ご注意！

組み込みの際は、必ずPCの電源がオフの状態で行ってください。

- お使いになるPCケースの空いている5インチベイ（1ベイ分）へ、本製品を下図のような向きで奥まで差し込んでください。



- 本製品側面のケース取付けネジ穴をPCケースのネジ穴スリットに合わせ、付属のベイ固定用ネジ（4本）で本製品を固定します。




△注意

本製品のドアに手をはさんだり、本製品やPC本体のフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

- 下図のようにケーブルを接続してください。

〈本体背面〉




△注意

本製品の電源供給は、SATA15ピン電源コネクタのみとなります。4ピン電源コネクタは使用できません。各ケーブルを接続する際は、PCの電源がオフになっていることを必ず確認し、コネクタの向きに注意して接続してください。

HDDの取り付け・取り出し方法

- 取出し用ラッチを持ち、引き起こして手前に引っ張ることによって、ドアが開きます。


※中にHDDが入っている場合、HDD本体が押し出されるように中からせり出してきます。



HDDの取り付け・取り出し方法(つづき)

- HDDを挿入する際は、手で最後まで押し込みます、途中の軽くあたるところ（本体奥のレバー部）でいったん止め、ドアを閉めながらHDDを押し込んでいきます。

最後に「パチン」とロックされるまでドアを閉めてください。



△注意

HDDを挿入する際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。ちからまかせに押し込むと、破損や故障の原因となります。

製品仕様

- 型番：BPN-DE110SS-BK/SV/RD/BL/WB
- インターフェイス：SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps
- 接続：5インチベイ内蔵
- 電源コネクタ：SATA15ピン
- 寸法：W146mm×D180mm×H42mm（突起部含まず）
- 重量：約300g（付属品含まず）
- 温度・湿度：温度5~35°C・湿度20~80%
(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

- 本製品の電源供給はSATA15ピン電源コネクタのみになります。4ピン電源コネクタでの使用はできません。
- 本製品は仕様上、HDDの出し入れの際にHDDに微細な傷がつく場合があります。
あらかじめご了承の上、ご使用いただけますようお願いいたします。
- 本製品はHDDホットスワップには対応していません。
HDDの抜き差しを行う際は、必ずPCの電源をオフにした状態で行ってください。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

- SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機

- 設置には、5.25インチベイ1ベイ分の空きが必要です。
- 本製品は実行き約180mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。
- 5.25インチベイの固定方法が特殊なPCケースには設置できない場合があります。あらかじめご注意ください。
- 本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。
- 本製品の取り付け箇所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。
その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。

対応HDD

- 3.5インチSATA HDD (SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3Gbps / 6Gbps)

- 本製品はSATA HDD専用です。IDE (PATA) 仕様のHDDは接続できません。
また、2.5" → 3.5" 変換アダプタ等を使用した際の動作は保証できません。
- 薄型のHDD（厚さ20mm以下）は取り付け、取り外しが困難なため、使用しないでください。
- SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
- 使用できるHDDの最大容量は、ご使用のSATAホストインターフェイスやOSによって異なります。
詳しくは、お使いのPCおよびOSの取扱説明書等をご確認ください。

- 本製品は内蔵用HDDを手軽に使用することを想定して作られていますが、HDDは本来テリケートな精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。HDDを取り扱う際は、必ず静電気の除去作業を行ってください。
- 保証の際は高湿多湿、ほこりの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただきようお願いいたします。
- SATA HDDの接続コネクタは、メカニカルの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されています。この回数を超えるとHDDとしての品質が保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。
- 本製品の構造上、HDDの出し入れの際にHDDに微細な傷がつく場合があります。
あらかじめご了承の上、ご使用いただけますようお願いいたします。
- 本製品の「パワー/アクセスLED」は、HDDの電源コネクタからLED信号を取り出すSATA仕様HDDに対応しております。
この仕様に対応していないHDDの場合、パワー/アクセスLEDは機能しません。あらかじめご了承ください。

・本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いします。

・商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それにともない本書の内容等を予告なく変更することがあります。
・本製品がお客様により適当に使用されたら、本書の内容についたずね取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.