


取扱説明書

CAM2NVU32CRGB



製品内容

- CAM2NVU32CRGB 本体
- スペーサー x2
(うち1本は予備)
- スペーサー固定ネジ x2
(うち1本は予備)
- カバー固定ネジ x3
(うち1本は予備)
- 専用USBケーブル x2
 - Type-A→Type-C x1
 - Type-C→Type-C x1
- 放熱シート
- 放熱プレート
- プラスドライバー
- ✓ 取扱説明書/保証書(本書)

※本製品にM.2 SSDは含まれておりません。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

CENTURY

CAM2NVU32CRGB Manual 2020/06/23

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のようないふれは有償修理となります。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - g. 正常なご使用において消耗品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から 1 年間

※中古販売・オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただけます。

※次の表示区分に従いましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危険、または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がするときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。

感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電になり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

以下のようないふれは火災や感電、または故障の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に40°C以下になる低温などこや40°C以上の高温になるところ
- 火花があるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ
- シンボン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す

長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気のご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。

通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。

変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

2. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性が必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
- このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気機器やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
- この場合、問題が生じないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。

3. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

4. 製品仕様

商品名	Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe
型番	CAM2NVU32CRGB
インターフェイス	デバイス側 M.2 NVMe SSD ホスト側 USB 3.2 Gen2
専用USBケーブル長	約30cm(コネクタ部含まず)
寸法	幅105mm × 高さ14.5mm × 奥行39mm
重量	約95g(放熱シート、放熱プレート含む)
温度・湿度	温度5°C~35°C・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)


6. 対応OS・対応機種

Windows	■Windows 10 / Windows 8.1 ※intel製USBホスト推奨。 ※Windows RT.Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。
Mac	■Mac OS 10.15.3 / 10.14.6 / 10.13.6 ※増設インターフェイスでの動作はサポート外となります。 ※Boot Campを使用してWindowsを動作させた場合の動作はサポート外となります。


7. 対応M.2 SSD

M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)

※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。
故障防止のため、下記注意を確認後に接続を行ってください。
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。



非対応 | M.2 SATA / AHCI / Mac専用規格SSD



製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

8. M.2 SSDの取り付け方法(Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230 共通)

M.2 SSD接続の前に

! M.2 SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。

M.2 SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。


! 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

! すでにデータの入っているM.2 SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

⚠ 本製品内部や内部基板、M.2 SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

1 基板を取り出す

本体ケースの中から内部基板を取り出します。
※本製品はカバーが外された状態で出荷されます。




2 M.2 SSDを取り付ける

①M.2 SSDを接続コネクタに差し込みます。

②M.2 SSDにスペーサーを差し込みます。


※接続コネクタとM.2 SSD端子部の形状が合わない場合、非対応のSSDの可能性があります。

本書おもて面「対応M.2 SSD」にて、お手持ちのM.2 SSDの端子形状をご確認ください。



3 スペーサーを固定する

内部基板の裏からスペーサー固定ネジを締め、
スペーサーとM.2 SSDを固定します。
※ネジの締めすぎにご注意ください。



4 カバーを取り付ける

①M.2 SSDの表面に放熱シートを貼ります。


※透明保護フィルムをはがしてからご使用ください。

②M.2 SSDの上に放熱プレートを乗せます。

③内部基板を本体ケースに戻します。

④カバー固定ネジを取り付けます。

※付属のプラスドライバーをご使用ください。




9. PCとの接続方法

(図はイメージです)

USBコネクタへ

※PC側の接続端子がUSB Type-Cの場合は、Type-C→Type-Cケーブルを使って接続してください。



△ 注意

■ 使用中の温度について

本製品は筐体全体を使って放熱を行います。
ご使用のM.2 SSDや使用負荷の状態によって大きく変わりますが、場合により60°C前後の熱を持つことがあります。

本製品に触れてやけどをしないよう、また本製品の近くに熱に弱い物を置かないようご注意ください。

また、M.2 SSDは高温になると誤動作を避けるため速度が低下する場合があります。

夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れるなどして、適宜冷却を行ってください。

10. トラブルシューティング

症 状

処 置

認識されない

以下をお試しください。

- ・M.2 SSDが本体の接続コネクタに正常に差し込まれているか確認する。
- ・接続ケーブルを確認する。
- ・Mac / Windowsを再起動してみる。
- ・SATAタイプのSSDが接続されていないか確認する。

RGB LEDが暗くなったり動作しない

USBポートからの電力不足の可能性があります。
ACアダプターなどがついた、セルフパワー・タイプのUSBハブを経由しての動作をご確認ください。

接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう

設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。
設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。

本製品を接続するとWi-Fiが使えなくなる

USB機器とWi-Fiのアンテナが近い場合、干渉する場合があります。
この場合、USBハブを経由したり長めのUSBケーブルを用いることで対策できますのでお試しください。
(機器間の相性問題にはご注意ください。)

端子部の形状が異なり接続できない

B-KeyのM.2 SSDを取り付けようとしていませんか?
本製品はNVMe (M-Key, B&M-Key)のみ対応となります。
また、B&M-Keyの形状であってもSATAタイプのM.2は対応しておりません。
Macに内蔵されていたM.2 SSDも形状が異なりますので接続できません。

11. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問

他の機器で使用していたデータの入ったM.2 SSDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

基本的には使用可能ですが、以前の環境によつてはご使用になれない場合があります。
ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。
不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったM.2 SSDを接続する場合は、必ずバックアップをとってからのお作業をお願いいたします。

回 答



12. SSDの初期化(フォーマット)について

新規購入したSSDをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、SSDの初期化的作業が必要です。

※初期化を行うとSSD内のデータが消去されますのでご注意ください。

初期化の方法については、右のQRコードよりWEBサイトをご参照ください。

[URL] <https://www.century.co.jp/support/faq/#format>

13. サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社センチュリー



CENTURY

【サポートセンター】

〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

04-7142-7533

(電話受付時間 平日 午前10時～午後5時まで)


FAX: 04-7142-7285

[Web] <https://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

～お願ひ～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。



— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、[3]項に問わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお荷物により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

*記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for international Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.