

CATX-EX 取扱説明書

Issue : 2012/06/21

ATX電源外付け

ATX電源外付け用延長ケーブルキット

このたびは CATX-EX をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本説明書を必ずお読みください。
また本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。


制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

ご使用の前に

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品内容



保証書・保証規定

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 - 本保証書を提示されない場合。
 - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗・摩耗・劣化した場合。
 - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。
保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間	お買い上げ日	年	月	日	より	1年間
販売店欄	見本					

■ ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。
記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。


【販売・サポート】 株式会社センチュリー

【サポートセンター】 〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9
TEL : 04-7142-7533(平日 午前10時～午後5時まで) / FAX : 04-7142-7285
■http://www.century.co.jp ■e-mail : support@century.co.jp
【お問い合わせ】 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

ATX電源/SFX電源専用パネルの取り付け方

- ・PCケース内に電源が取り付けられている場合は、あらかじめ外しておきます。
- ・付属の専用パネルをPCケースの電源取付け位置に取り付けます。
取り付ける際は、専用パネルをPCケースの内側から入れ、付属のパネル固定用ネジでネジ止めします。
※専用パネルを使用しないと、PCケースのフレーム等でケーブルが断線、ショートするおそれがありますのでご注意ください。


■ ATX電源用パネル



※図は取り付け方の一例です。電源取り付け位置はPCケースにより異なります。
実際の取り付け時は、PCケースの取扱説明書を確認しながら行ってください。

■ SFX電源用パネル

- ※付属のSFX電源用パネルのサイズは「幅125mm × 高さ63.5mm」です。
お手持ちのPCケースの電源取り付け位置がこのサイズに収まらない場合、
パネルの取り付けはできません。あらかじめご了承ください。





※図は取り付け方の一例です。電源取り付け位置はPCケースにより異なります。
実際の取り付け時は、PCケースの取扱説明書を確認しながら行ってください。

裏面へ続きます

延長ケーブルの取り付け方

コネクタタイプ

コネクタタイプのケーブル




コネクタが外れないように、PC電源側コネクタのツメが引っ掛かるまでしっかりと押し込んでください。

△注意 コネクタのエッジ部分で指を切らないようにご注意ください。

差し込みタイプ

差し込みタイプのケーブル

〈4ピンペリフェラルコネクタ〉 〈SATAコネクタ〉



コネクタが外れないように、双方の切り欠きを合わせて、しっかりと押し込んでください。

△ 向きに注意！


コネクタの向きを間違えて接続すると、機器が確実に破損します！

△注意 コネクタのエッジ部分で指を切らないようにご注意ください。

PC電源の外付け化

延長した各ケーブルをPCケース背面の専用パネルの穴に通し、マザーボードの各コネクタに接続します。


接続後、PCケースの外に出ている電源ケーブルを、付属のケーブル結束用面ファスナーを使用して適宜まとめておきます。



PC電源本体の設置

本製品はPC電源本体をPCケースに入れず、外に出して手軽に使用することを想定して作られています。各ケーブル接続後は、PC電源をぐらつかない安定した場所に設置してください。また、電源ケーブルは引っ張られない場所にまとめておいてください。

不安定な場所への設置や電源ケーブルのひっかけで落下、衝撃が加えられた場合、PC電源、ケーブル、接続している機器が破損するおそれがあります。



△注意 コネクタやPC電源のかどでケガをしないようにご注意ください。

安全上のご注意

【安全上の注意】**<必ず守っていただくようお願いします>**

○ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への内体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

△ 警告

■煙が出る、異臭がある

煙が出る、異臭があるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■分解、改造をしない

分解、改造することは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

ぐらついたり台の上や倒れた場合、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定出力範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続ケーブルの取扱いについて

電源コード、接続ケーブルの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出しや断線等による火災や感電の原因になります。また、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■電源コードに踏み出したら电源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

△ 注意

■設置場所に則しての注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ

・浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨やしぶきのかかるところ

・常に5℃以下になる低温などとこや40℃以上の高温になるところ

・花火が點たるところや、高熱の熱源、炎の近くのところ

・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ

・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ

・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ

・食品工場、整理場所など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ

・直射日光のあたるところ

■機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外す

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗りたりしないよう、ご注意ください。ケガ等の原因になることがあります。