




フリーアングル 3軸モニターアーム「鉄腕」

## 組立説明書

組み立てをはじめる前に、下記セット内容がそろっているかご確認ください。

## セット内容



## 保証書・保証規定

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内にあっても以下の場合は有償修理となります。
  - a.本保証書を提示されない場合。
  - b.販売店印、購入年月日等の未記入・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - c.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - d.お問い合わせ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - e.接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - f.消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
  - g.正常な使用において消費部品の自然消耗・劣化等の場合。
  - h.中古販売・オークションの個人間売買、譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内を問わず、すべてセントラックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社のご負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ効力です。

This warranty is valid only in Japan.

ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売店を御記入の上、販売印をご捺印ください。  
記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。


■販売・サポート 株式会社 センチュリー

■サポートセンター 〒277-0872 千葉県柏市十余二原240-9  
[TEL]04-7142-7533(平日午前10時～午後5時まで) [FAX]04-7142-7285  
[URL]<http://www.century.co.jp> [e-mail][support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。


## 組立1

- 机に部品Aを取り付けます。クランプが机の厚みに合わない場合は、部品Dを使って穴の位置を調節してください。
- 部品Bを部品Aに取り付けます。モニターを取り付けたとき下に移動しないよう、レバーでしっかりと固定します。




## 組立2

- 部品Bに付いているVESAプレートを取り外します。図の部分のネジを、部品Gで矢印の方向に回すと外れます。




## 組立3

- 取り外したVESAプレートを、お使いのモニター背面のVESA穴に合わせて取り付けます。このとき、VESA穴の大きさ・深さに合わせて、部品H～J、部品K～M、部品N～Pのセットから選んで取り付けます。※取り付けるボルトの太さ、長さを間違えると、モニターが破損するおそれがあります。詳しくは、モニターの取扱説明書等をご参照ください。




## 組立4

- モニターを部品Bに取り付けます。ピンの位置に合わせたら、図の部分のネジを、部品Gで矢印の方向に回します。※不慮の事故、落下等を防ぐため、取り付けを行う際は、2名以上で作業してください。
- 取り付けが終わったら、モニターのケーブル類をアームの間に通します。




## アームの調整

- 部品Bの各アームの緩解調整を行う場合は、部品E、部品Fでそれぞれのネジの締めつけを調整します。



## 【各アーム部の可動範囲】



## フリーアングルの調整

- 部品Bのフリーアングルの緩解調整を行う場合は、いったんモニターを部品Bから取り外し\*、部品CでVESAプレート先端のナットの締めつけを調整します。
  - モニターを元に戻します。
- \*不慮の事故、落下等を防ぐため、取り付けを行う際は、2名以上で作業してください。

