

取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

本書はコピー作業を詳細に解説した取扱説明書です。簡単にコピー作業を行いたい場合は、別紙の「引越しクイックガイド」をお読みください。

CENTURY
CRAHK25U3 manual 2025/07/22

保証書

保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一年保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただきます。)
- 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料が提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰するものと認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかると費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受けられる際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。 This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。紛失しないように大切に保管してください。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

注意指示事項 **ケガに注意**

警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

煙が出る、異臭がする、異音がでる
煙が出る、異臭がする、異音が生ずるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。

ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害のない物の障害を負う可能性を想定した内容を示します。

設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しびぎのかかるところ
- ・本製品の製品仕様から外れる温度、湿度になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ

- ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。

●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。

●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。

●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。

●本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます。

●本製品はシリアルATA HDD/SSD組み込み用途です。

●本製品はPC内のSSD、HDDを交換するための製品になりますが、交換を行うことでPC本体のメーカーの保証規定から外れる場合があります。あらかじめご了承のうえ、作業を行ってください。また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

●構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

3. ご使用の前に

●本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

●本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。

●記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。

- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

- 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については必ず全ページを確認して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点ございましたらご連絡ください。
- 適用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の転写または全てを弊社に無断で複製、転載、送付、翻訳、改変、引用することを禁止します。
- 本書がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に反するに取られたり、またはセキュリティおよびセキュリティ指定のもの以外の第三者により修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.


4. 製品仕様

商品名	裸族の頭 HDD/SSD引越キット	
型番	CRAHK25U3	
インターフェイス	デバイス側	SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
	ホスト側	USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
USBコネクタ形状	micro Bタイプ	
USBケーブル長(約)	20cm	
寸法(約)	幅70 x 奥行16 x 高さ10 mm (突起部含まず)	
重量(約)	30g(付属品含まず)	
温度・湿度	温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	

※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

5. 製品内容


□ CRAHK25U3 本体



□ 専用USBケーブル



□ 専用キャリングポーチ



□ ソフトウェアCD-ROM



□ 引越しクイックガイド(別紙)

☑ 取扱説明書/保証書(本紙)

6. 各部の名称

【本体】



【キャリングポーチ】



7. 対応OS

(2025年7月現在)

Windows

- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1(8)
- Windows 7
- Windows Vista

※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。

※Windows UpdateでOSを最新の状態(Service Pack含む)にしてご利用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

8. 対応機種

(2025年7月現在)

※付属ソフトを使用する際にはインターネット環境が必要です。また、恒久的なサービス提供を保証するものではありません。

Windows

■ USB 5Gbps/2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC

※ドライバは最新のものをご利用ください。

9. 対応HDD/SSD

■ 2.5インチSATA HDD/SSD
SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)

※本製品は2.5インチSATA HDD/SSD専用です。PATA (IDE) など異なる形状のHDD/SSDは使用できません。

○ 対応



✕ 非対応



※本製品はSATA 6GbpsのHDD/SSDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB 5Gbpsのため、転送速度はUSB 5Gbpsの上限速度となります。

※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状(ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。

※SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。

※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。

※本製品はM.2タイプのSSDには対応しておりません。

※4KセクタのSSDには対応しておりません。

10. HDD/SSDの取り付け方法

HDD/SSD接続の前に


! HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。

! HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に残留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。


! すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

! 本製品のコネクタ、HDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

本製品は 2.5インチSATA SSD/HDD専用 です。IDE (PATA) SSD/HDDは接続できません。




下図のようにしてHDD/SSDを取り付けます。差し込む際、HDD/SSDの向きにご確認ください。




! 警告 ※SSD/HDDをコネクタに半挿した状態で通電すると、ディスクや基板が破損します。間違いない奥まで正しい位置に接続するように気を付けてください。 ※CRAHK25U3本体とSSD/HDDは固定しての取り付けができません。接続後の取扱には十分注意してください。

付属のキャリングポーチを使用する



11. PCとの接続方法

USBコネクタへ



【お使いのPC】 【本製品】

12. 付属ソフト「CloneDrive2」の使用方法

本項では、付属ソフトウェア「CloneDrive2」の使用
方法を説明します。
※画面は開発中のものです。実際の画面とは一部異なる
場合があります。

CloneDrive2とは

- システムなど簡単に丸ごとコピーすることができる
クローンソフトウェアです。
 - 小容量→大容量HDD/SSDにコピーした場合、
コピー先のHDD/SSDの容量にあわせてパーテ
ィションサイズが拡大調整されます。
- また、フィルター機能でコピーするパーティションや
ファイルを選択することもできるので、大容量HDD
から小容量SSDにコピーして入れ替えることで、転送
速度の高速化することもできます。

- 本ソフトウェアは、本製品を接続しないと使用すること
はできません。
 - また、本製品に接続したHDD/SSD以外のディスクには
コピーできません。
 - 本ソフトウェアの初回起動時、「アクティベーション」と呼ば
れる認証作業が必要となります。
 - アクティベーションにはインターネット環境が必要です。
 - コピーは内蔵HDD/SSDから本製品に接続したHDD/SSD
へのみ可能です。
 - コピーした内容を再び内蔵ドライブに書き戻すことはでき
ません。
 - また、本製品に接続したHDD/SSD以外へのコピーもでき
ません。
 - Windowsのシステムファイルの総容量より小さい容量の
HDD/SSDにはコピーできません。
 - 本ソフトはWindows専用となります。
 - リカバリ機能などのPC独自機能や他OSのコピーはできま
せん。
 - 本ソフトの使用について恒久的なサービス提供を保証する
のではありません。
 - 状況によりサービス提供を終了する可能性があります。
 - 可能な限り多くの機種で動作するように開発しております
が、ハードウェアの構成などによってはコピーが行えない
場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - コピー元のHDD/SSDに異常がある場合、コピーが正常に
行えない場合があります。
 - コピーしたSSDは、別のPCでは起動できません。
 - コピー元のシステムドライブがRAID形式の場合、コピー
を行っても起動できません。
 - 本製品は個人向けとなり複数台のPCのコピーを行うこと
を想定しておりません。
- コピー可能な台数は7日間で5台までとなります。
それ以上のコピーをご検討の方は、弊社「これdo台」シリーズ
をご検討ください。
- [これdo台シリーズ]
<https://www.century.co.jp/products/pc/do/>

ソフトウェアをインストール、起動する

- ソフトウェアを起動する前に本製品がPCと接続され
ているかをご確認ください。
- PCに光学ドライブがない場合、弊社Webサイトから
ソフトウェアをダウンロードすることも可能です。
※WEBの最新版での動作を推奨します。

[ダウンロードURL]

[https://www.century.co.jp/support/downloads/
crahk-software.html](https://www.century.co.jp/support/downloads/crahk-software.html)

- 1 付属のCD-ROMを光学ドライブにセットし、CD-
ROM内の「CloneDrive2_CRAHK25U3_Install.
exe」をダブルクリックすると、セットアップウィザード
が起動します。
画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを
行います。
- 2 インストールが完了するとデスクトップにClone
Drive2のショートカットが作成されます。
ダブルクリックをするとソフトウェアが起動します。
※ソフトウェアがCD-ROM収録のものよりバージョン
アップしている場合がありますので、上記ダウンロード
URLから最新版をダウンロードすることをおすすめ
します。

ソフトウェアの使用方法

- 1 ソフトウェアを起動すると、メイン画面が表示
されます。



左側がコピー元のドライブ(システムドライ
ブ)、右側がコピー先のドライブになります。
コピー元の「Data - xxGB」に表示されている
容量とコピー先の総容量を比較して、コピー
先の容量が大きければ、そのままコピーを開始
することができます。

- 1 コピーを実行するには「スタート」をクリック
します。

★初回使用時に、ドライブを接続するとアク
ティベーションの画面が表示されます。
お使いのPCがインターネットに接続されて
いることを確認の上、「今すぐアクティブに
する」をクリックしてください。



※アクティベーションに失敗する場合、本製品の接続
とインターネット接続が正常に行われているか
ご確認ください。

- 2 コピーを続けるか確認する画面が表示され
ますので、問題なければ「はい」をクリックし
ます。



ソフトウェアの使用方法(つづき)

- 2 コピーが開始されると、パーセンテージが表示
され、100%に達すればコピー完了となり
ます。



※コピーが開始されるまでに時間がかかる場合があり
ますが、これはコピー元のファイル解析を行っている
ためです。
ファイル数が多いほどコピー開始までに時間がかかり
ますので、あらかじめご了承ください。

- 3 コピーが終了すると「クローンが完了しまし
た。」の画面が表示されますので、「OK」を
クリックします。



フィルター機能を使用する

注意 本機能は上級者向けの機能となります。
操作を誤った場合、コピー先のディスク
から起動が行えない場合があります。

コピー元のデータ容量がコピー先のディスク容量より
多い場合、そのままではコピーできません。
この場合、フィルター機能を使用してコピーするパー
ティションやファイルを選択することで、コピー先の
ディスク容量に収まる場合があります。

- 1 コピー元ディスクの下に表示されている「フィ
ルター」をクリックします。



フィルター機能を使用する(つづき)

- 2 コピーするパーティションやファイルを選択
する画面が表示されるので、コピーするパー
ティションやファイルにチェックを入れます。
左側の＋マークをクリックすると階層が表示
され、さらに細かくファイルやフォルダを選択
できます。



※システムに関するファイル(Hidden Partition、
Windowsフォルダ、Program Files等)のチェックは
外さないでください。
コピー先のディスクで正常にOS起動ができなくなり
ます。

**ポイント
アドバイス** 容量の大きいデータは「ドキュメント」内や
「ダウンロード」に入っている場合が多いの
で、これらのチェックを外すとコピーする
容量を減らせる可能性があります。

- 3 1 パーティションやファイルを選択して「OK」を
クリックするとメイン画面に戻ります。



- 2 「スタート」をクリックしてコピーを開始し
ます。



- コピー完了後、「ディスクの管理」を開くとコピー先の
状態を確認することができます。
※「ディスクの管理」の開き方はOSによって異なります。
詳しくは、OSのマニュアル等をご確認ください。

ソフトを終了する

- 1 ソフトウェアを終了するには、右上の「☒マーク」
をクリックします。




- 2 終了するか確認画面が表示されますので、
「はい」をクリックします。



※コピー直後のコピー先ディスクは、オフライン状態と
なりデータが見えない状態になりますが、オンライン
にする必要はありません。

※コピー元よりコピー先の容量が大きい場合、コピー
先の容量に応じて自動的にパーティションサイズが
拡張されます。



その他機能

CloneDrive2メイン画面右上の「☒マーク」を
クリックすると設定画面が表示されます。



■言語

言語の切り替えを行います。

■ソフトウェア更新

[アップデートの確認]をクリックして新しいバージョンが
見つかったらバージョンアップすることができます。

■システム情報

お使いのPCの情報をエクスポートすることができ
ます。

13. トラブルシューティング

症状	処置
アクティベーションに失敗する	本製品の接続と、インターネット接続が正常に行われているか確認 ください。 企業内のネットワークなど、特殊なネットワーク環境の場合、アクティ ベーションができない場合があります。 アクティベーションできない場合、スマートフォン等のテザリング機能 等、別のネットワーク環境でのアクティベーションをお試しください。
CloneDrive2を起動しても 「クローン先ディスクがありません。」と表示される	本製品を接続しない状態で起動した場合に表示されます。 一度ソフトを終了し、製品を接続後、再度ソフトを起動してください。
コピーが終わらない、エラーが 出る	コピー元、コピー先のHDD/SSDに故障がないかお調べください。 不良セクタのあるHDD/SSDはコピーできません。
同じ容量のHDD/SSDを接続し ても「コピー先の容量が足り ません」とエラーが出てスタート ボタンが押せない	同じ容量と同じ型番のHDD/SSDでもメーカーやモデル、ロットによっ て細かい容量が異なる場合があります。 コピー先の容量が小さくてコピーができない場合は左記【12. 付属 ソフト「CloneDrive2」の使用方法 フィルター機能を使用する】を ご参照のうえ、データを減らしてコピーを行ってください。
「システムリソースが不足している ため、要求されたサービスを完了 できません。」とエラーが出てしま いコピーが中断してしまう	周辺機器をできる限り取り外し、最低限のアプリケーションの起動 状態にしてから再度お試しください。 繰り返し同じエラーが出てしまう場合は、システム側の破損や、異常が 考えられます。

14. FAQ(よくある質問とその回答)

※WEB掲載のFAQもご参照ください。
<https://www.century.co.jp/support/faq/crahk25u3-faq.html>

質問	回答
デスクトップPCに内蔵の3.5 インチSATA HDDのデータを コピーすることは可能ですか？	本製品に接続した2.5インチSATA HDDの容量がPC内蔵の3.5イン チSATA HDDの容量より大きい、またはフィルター機能でファイル を容量以内にすればコピー可能です。
不良セクタのあるHDD/SSDを コピーすることは可能ですか？	不良セクタ等で読み込みエラーが発生した場合、CloneDrive2の メイン画面で読み込み/書き込みエラーがカウントされ、エラーが 多い場合はその段階でコピーが停止します。 また、エラーがあってもそのままコピーが続行する場合があります が、コピー完了後にエラーが発生したことを示すメッセージとログフ ァイルが出力されます。 その場合、コピー先のディスクを入れ替えてのOS起動等は保証でき ません。
PCに複数のHDD/SSDがある場 合、選択してコピーできますか？	起動ディスク以外はコピーできません。
コピーする前にコピー先HDD/ SSDをフォーマットしておく必要 はありますか？	必要ありません。 コピー元HDD/SSDのファイルシステム、フォーマットで上書きされま すので、コピー先HDD/SSDの内容はどのようなフォーマットを行って あっても消去されます。
コピー元のHDD/SSDがC、D ドライブと分割されていた。 容量の大きいHDD/SSDにコ ピーしたのですが、パーティシ ョンサイズはどうなりますか？	コピー先のHDD/SSDの容量に合わせてパーティションサイズが拡大 されてコピーされます。 複数のパーティションがあった場合、同じ割合でパーティションが拡大 されます。 ※パーティションサイズの拡大の割合を変更することはできません。
コピー元のHDD/SSDの使用済 み容量が少ないのですが、これ をコピー元よりも小さなHDD/ SSDにコピーできますか？	可能です。

15. サポートのご案内

■販売・サポート 株式会社 センチュリー

■サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市十倉二249-329

☎ 04-7142-7533
(平日 10~13時、14~17時)

■Web
<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ
<https://www.century.co.jp/contact.html>

~お願い~
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンター
にて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします
センチュリー商品をお買い求めいただき、
まことにありがとうございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの
入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてはアンケート~

