


取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

本書はコピー作業を詳細に解説した取扱説明書です。
簡単にコピー作業を行いたい場合は、別紙の「引越クイックガイド」をお読みください。

CENTURY
CRAHK25U3 manual 2026/07/27

保証書

保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一年保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただきます。)
- 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時のお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものは、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。
また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。
その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

注意指示事項 **ケガに注意**

警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

●煙が出る、異臭がする、異音ができる
煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

●機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

●機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

●湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

●電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

●雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
●ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。

注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

●設置場所に関しての注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しづきのかかるところ
- 本製品の製品仕様から外れる温度、湿度になるところ
- 火花があらたところや、高温の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があらたところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ちあめるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ちあめるところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

●長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

●小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。

●静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。

●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。

●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。

●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。

●本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます場合がございます。

●本製品はシリアルATA HDD/SSD組み込み用用途です。

●本製品はPC内のSSD、HDDを交換するための製品になりますが、交換を行うことでPC本体のメーカーの保証規定から外れる場合があります。
あらかじめご了承のうえ、作業を行ってください。
また、交換作業中に発生したトラブル、故障などに対して弊社はその責を負いません。

●構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。
また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

3. ご使用の前に

●本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

●本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。

●記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。

●イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 適用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の記載または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
- 本書品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理、変更されたこと等起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.


4. 製品仕様

商品名		裸族の頭 HDD/SSD引越キット
型番		CRAHK25U3
インターフェイス	デバイス側	SATA 3.0～1.0(6G～1.5Gbps)
	ホスト側	USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
USBコネクタ形状		micro Bタイプ
USBケーブル長(約)		20cm
寸法(約)		幅70 x 奥行16 x 高さ10 mm (突起部含まず)
重量(約)		30g(付属品含まず)
温度・湿度		温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作 範囲内であること)


※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

5. 製品内容


☐ CRAHK25U3 本体



☐ 専用USBケーブル



☐ 専用キャリングポーチ



☐ ソフトウェア


※製造ロットによって付属するタイプが異なります。
詳しくは、本書うら面「ソフトウェアをインストール、起動する」の項目をご参照ください。

	付属メディア	インストールに必要なもの	注意事項
タイプ①	12cm CD-ROM	DVD-ROM/CD-ROMが読み込める光学ドライブ	—
タイプ②	8cm CD-ROM	DVD-ROM/CD-ROMが読み込める光学ドライブ	スロットインタイプのドライブではご使用できません
タイプ③	ダウンロード形式 (付属メディアなし)	インターネット環境	—


☐ 引越クイックガイド(別紙) ☒ 取扱説明書/保証書(本紙)

6. 各部の名称

【本体】



【キャリングポーチ】



7. 対応OS

(2025年7月現在)

Windows

- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1 (8)
- Windows 7
- Windows Vista

※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。

※Windows UpdateでOSを最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

8. 対応機種

(2025年7月現在)

※付属ソフトを使用する際にはインターネット環境が必要です。
また、恒久的なサービス提供を保証するものではありません。

Windows


■ USB 5Gbps/2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC

※ドライバは最新のものををご使用ください。

9. 対応HDD/SSD

■ 2.5インチSATA HDD/SSD
SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)

※本製品は2.5インチSATA HDD/SSD専用です。
PATA (IDE) など異なる形状のHDD/SSDは使用できません。



※本製品はSATA 6GbpsのHDD/SSDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB 5Gbpsのため、転送速度はUSB 5Gbpsの上限速度となります。

※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状 (ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。
また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。


※SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
※本製品はM.2タイプのSSDには対応しておりません。
※4KセクタのSSDには対応しておりません。

10. HDD/SSDの取り付け方法


HDD/SSD接続の前に

- ! HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ! HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。
- ! すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- ! 本製品のコネクタ、HDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

本製品は **2.5インチSATA SSD/HDD専用** です。
IDE (PATA) SSD/HDDは接続できません。




下図のようにしてHDD/SSDを取り付けます。
差し込む際、HDD/SSDの向きにご確認ください。




! 警告 ※SSD/HDDをコネクタに半挿した状態で通電すると、ディスクや基板が破損します。間違いない奥まで正しい位置に接続するように気を付けてください。
※CRAHK25U3本体とSSD/HDDは固定しての取り付けができません。
接続後の取り扱いには十分注意してください。

付属のキャリングポーチを使用する



11. PCとの接続方法



12. 付属ソフト「CloneDrive2」の使用方法

本項では、本製品対応ソフトウェア「CloneDrive2」の使用方法を説明します。

CloneDrive2とは

- システムなど簡単に丸ごとコピーすることができるクローンソフトウェアです。
- コピー元より大容量のHDD/SSDにコピーした場合、パーティションサイズが拡大調整されます。また、フィルター機能でコピーするパーティションやファイルを選択することも可能です。

- 本ソフトウェアは、本製品を接続しないで使用することはできません。また、本製品に接続したHDD/SSD以外のディスクにはコピーできません。
- 本ソフトウェアの初回起動時、「アクティベーション」と呼ばれる認証作業が必要となります。アクティベーションにはインターネット環境が必要です。
- コピーは内蔵HDD/SSDから本製品に接続したHDD/SSDへのみ可能です。コピーした内容を再び内蔵ドライブに書き戻すことはできません。また、本製品に接続したHDD/SSD以外へのコピーもできません。
- Windowsのシステムファイルの総容量より小さい容量のHDD/SSDにはコピーできません。
- 本ソフトはWindows専用となります。リカバリ機能などのPC独自機能や他OSのコピーはできません。
- 本ソフトの使用について恒久的なサービス提供を保証するものではありません。状況によりサービス提供を終了する可能性があります。
- 可能な限り多くの機種で動作するように開発しておりますが、ハードウェアの構成などによってはコピーが行えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- コピー元のHDD/SSDに異常がある場合、コピーが正常に行えない場合があります。
- コピーしたSSDは、別のPCでは起動できません。
- 本製品は個人向けとなり複数台のPCのコピーを行うことを想定しておりません。コピー可能な台数は7日間5台までとなります。それ以上のコピーをご検討の方は、弊社「これdo台」シリーズをご検討ください。【これdo台シリーズ】
<https://www.century.co.jp/products/pc/do/>

ソフトウェアをインストール、起動する

- ソフトウェアを起動する前に本製品がPCと接続されているかをご確認ください。
- CloneDrive2は弊社WEBから最新版をダウンロード可能です。最新版での動作をお勧めします。

【ダウンロードURL】

<https://www.century.co.jp/support/downloads/crahk-software.html>

11CD-ROMが付属されている場合(タイプ①/②)

- ①CD-ROMを光学ドライブにセットし、CD-ROM内の「CloneDrive2_CRAHK25U3_Install.exe」をダブルクリックすると、セットアップウィザードが起動します。
- ②画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを行います。(→③へ進む)


12CD-ROMが付属されていない場合(タイプ③)

- ①上記ダウンロードURLより「CloneDrive2」のソフトウェア(zipファイル)をダウンロードして解凍します。
- ②解凍したフォルダ内の「CloneDrive2_Install.exe」をダブルクリックすると、セットアップウィザードが起動します。画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを行います。(→③へ進む)
- ③インストールが完了するとデスクトップに「CloneDrive2」のショートカットが作成されます。ダブルクリックをするとソフトウェアが起動します。

ソフトウェアの使用方法

※画面は開発中のもので、実際の画面とは一部異なる場合があります。

- 1 ソフトウェアを起動すると、メイン画面が表示されます。



左側がコピー元のドライブ（システムドライブ）、右側がコピー先のドライブになります。コピー元の「[Data - xxGB]」に表示されている容量とコピー先の総容量を比較して、コピー先の容量が大きければ、そのままコピーを開始することができます。


- ①コピーを実行するには「スタート」をクリックします。

★初回使用時に、ドライブを接続するとアクティベーションの画面が表示されます。お使いのPCがインターネットに接続されていることを確認の上、「今すぐアクティブにする」をクリックしてください。




※アクティベーションに失敗する場合、本製品の接続とインターネット接続が正常に行われているかご確認ください。

- ②コピーを続行するか確認する画面が表示されますので、問題なければ「はい」をクリックします。



ソフトウェアの使用方法(つづき)

- 2 コピーが開始されると、パーセンテージが表示され、100%に達すればコピー完了となります。



※コピーが開始されるまでに時間がかかる場合がありますが、これはコピー元のファイル解析を行っているためです。ファイル数が多いほどコピー開始までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

- 3 コピーが終了すると「クローンが完了しました。」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。




フィルター機能を使用する

注意 本機能は上級者向けの機能となります。操作を誤った場合、コピー先のディスクから起動が行えない場合があります。


コピー元のデータ容量がコピー先のディスク容量より多い場合、そのままではコピーできません。この場合、フィルター機能を使用してコピーするパーティションやファイルを選択することで、コピー先のディスク容量に収まる場合があります。

- 1 コピー元ディスクの下に表示されている「フィルター」をクリックします。



フィルター機能を使用する(つづき)


- 2 コピーするパーティションやファイルを選択する画面が表示されるので、コピーするパーティションやファイルにチェックを入れます。左側の＋マークをクリックすると階層が表示され、さらに細かくファイルやフォルダを選択できます。




※システムに関するファイル(Hidden Partition、Windowsフォルダ、Program Files等)のチェックは外さないでください。コピー先のディスクで正常にOS起動ができなくなります。

容量の大きいデータは「ドキュメント」内や「ダウンロード」に入っている場合が多いので、これらのチェックを外すとコピーする容量を減らせる可能性があります。

- 3 ①パーティションやファイルを選択して「OK」をクリックするとメイン画面に戻ります。




- ②「スタート」をクリックしてコピーを開始します。




- コピー完了後、「ディスクの管理」を開くとコピー先の状態を確認することができます。※「ディスクの管理」の開き方はOSによって異なります。詳しくは、OSのマニュアル等をご参照ください。

ソフトを終了する


- 1 ソフトウェアを終了するには、右上の「ⓧマーク」をクリックします。



- 2 終了するか確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。




※コピー直後のコピー先ディスクは、オフライン状態となりデータが見えない状態になりますが、オンラインにする必要はありません。※コピー元よりコピー先の容量が大きい場合、コピー先の容量に応じて自動的にパーティションサイズが拡張されます。



その他機能

CloneDrive2メイン画面右上の「ⓧマーク」をクリックすると設定画面が表示されます。



■言語

言語の切り替えを行います。

■ソフトウェア更新

「アップデートの確認」をクリックして新しいバージョンが見つかったらバージョンアップすることができます。

■システム情報

お使いのPCの情報をエクスポートすることができます。

13. トラブルシューティング

症 状	処 置
アクティベーションに失敗する	本製品の接続と、インターネット接続が正常に行われているかご確認ください。企業内のネットワークなど、特殊なネットワーク環境の場合、アクティベーションができない場合があります。アクティベーションできない場合、スマートフォン等のテザリング機能等、別のネットワーク環境でのアクティベーションをお試しください。
CloneDrive2を起動しても「クローン先ディスクがありません。」と表示される	本製品を接続しない状態で起動した場合に表示されます。一度ソフトを終了し、製品を接続後、再度ソフトを起動してください。
コピーが終わらない、エラーが出る	コピー元、コピー先のHDD/SSDに故障がないかお調べください。不良セクタのあるHDD/SSDはコピーできません。
同じ容量のHDD/SSDを接続したが「コピー先の容量が足りません」エラーが出てスタートボタンが押せない	同じ容量と同じ型番のHDD/SSDでもメーカーやモデル、ロットによって細かい容量が異なる場合があります。コピー先の容量が小さくてコピーができない場合は本記載の「フィルター機能を使用する」をご参照のうえ、データ容量を減らしてからコピーを行ってください。
システムリソースが不足しているため、要求されたサービスを完了できません。」とエラーが出てしまいコピーが中断してしまう	周辺機器をできる限り取り外し、最低限のアプリケーションの起動状態にしてから再度お試しください。繰り返し同じエラーが出てしまう場合は、システム側の破損や、異常が考えられます。

14. FAQ(よくある質問とその回答)

最新のFAQはWEBで <https://www.century.co.jp/support/faq/crahk25u3-faq.html>

質 問	回 答
デスクトップPCに内蔵の3.5インチSATA HDDのデータをコピーすることは可能ですか？	本製品に接続した2.5インチSATA HDDの容量がPC内蔵の3.5インチHDDの容量より大きい、またはフィルター機能でファイルを容量以内にすればコピー可能です。ただし、本製品に3.5インチSATA HDDを接続して使用することはできません。
不良セクタのあるHDD/SSDをコピーすることは可能ですか？	不良セクタ等で読み込みエラーが発生した場合、CloneDrive2のメイン画面で読み込み/書き込みエラーがカウントされ、エラーが多い場合はその段階でコピーが停止します。また、エラーがあってもそのままコピーが続行する場合もありますが、コピー完了後にエラーが発生したことを示すメッセージとログファイルが出力されます。その場合、コピー先のディスクを入れ替えてのOS起動等は保証できません。
PCに複数のHDD/SSDがある場合、選択してコピーできますか？	起動ディスク以外はコピーできません。
コピーする前にコピー先HDD/SSDをフォーマットしておく必要はありますか？	必要ありません。コピー元HDD/SSDのファイルシステム、フォーマットで上書きされますので、コピー先HDD/SSDの内容はどのようなフォーマットを行ってあっても消去されます。
コピー元のHDD/SSDがC、Dドライブと分割されていた。容量の大きいHDD/SSDにコピーしたのですが、パーティションサイズはどうなりますか？	コピー先のHDD/SSDの容量に合わせてパーティションサイズが拡大されてコピーされます。複数のパーティションがあった場合、同じ割合でパーティションが拡大されます。※パーティションサイズの拡大の割合を変更することはできません。
コピー元のHDD/SSDの使用済み容量が少ないのですが、これをコピー元よりも小さなHDD/SSDにコピーできますか？	可能です。コピー元の使用容量よりコピー先の容量が大きければコピー可能となります。コピー元の使用容量がコピー先の容量を上回る場合はコピーできません。容量の大きいSSDを用意するか、本記載の「フィルター機能を使用する」をご参照のうえ、データ容量を減らしてからコピーを行ってください。

15. サポートのご案内

■ 販売・サポート 株式会社 センチュリー

■ サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十条ニ249-329

☎ 04-7142-7533

(平日 10～13時、14～17時まで)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてのアンケート～

