

**HDD/SSD
引越キット**

システムクローンソフトウェア付
2.5" SATA to USBアダプター


CRAHK25U3

引越しクイックガイド


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本ガイドはコピー作業を簡単に説明した簡易マニュアルとなります。
別紙の取扱説明書もよくお読みください。

製品内容/各部の名称


□ CRAHK25U3 本体



□ 専用キャリングポーチ



□ 専用USB3.0ケーブル



□ ソフトウェアCD-ROM



□ 取扱説明書/保証書(別紙)

☑ 引越しクイックガイド(本紙)

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

データ引越しの手順

1 引越しするHDD/SSDを準備する

引越しするHDD/SSDを用意します。
現在のパソコンのHDDの使用容量よりも大きな容量のHDD/SSDをご用意ください。
(データが入っていても消えてしまいますのでご注意ください。)

本製品は2.5インチSATA HDD/SSD専用です。

【SATA HDD/SSDのコネクタ形状】



上記以外のHDD/SSDは接続できません。
また、パソコンに接続/内蔵可能かもご確認ください。

2 本製品にHDD/SSDを取り付ける




注意 静電気、コネクタの半挿しや、取り付け後の脱落等による故障、機器のフチ・鋭角部によるケガにご注意ください。

用意したHDD/SSDを取り付けます。



3 パソコンに接続し、ソフトウェアCD-ROMをセットする




4 コピーする

①CD-ROMドライブを開き、「CloneDrive2」を起動します。



②「スタート」をクリックしてコピーを開始します。



③コピーが完了したら「OK」をクリックし、パソコンをシャットダウンします。



コピー完了時、次のようなメッセージが表示されることがあります。

ローカル ディスク (E:)
このドライブで問題が見つかりました。今すぐドライブをスキャンして修復してください。

メッセージをクリックするとディスクの修復が始まりますので、画面に従って修復を完了させてください。

5 HDDを入れ替える

接続を外し、コピーしたHDD/SSDとパソコン本体のHDD/SSDを入れ替えます。



注意 パソコンの分解はとても難しい作業です！
慣れていない場合は業者に入れ替えを依頼しましょう。
静電気、コネクタの半挿しや、取り付け後の脱落等による故障、機器のフチ・鋭角部によるケガにご注意ください。

6 引越し完了！

入れ替えが済んだら引越し完了です。
パソコンを起動してみましょう。



注意 入れ替え後の初回起動時にはディスクのチェックが行われることがあります。
チェックを最後まで行って完了させてください。

活用 パソコンに入っていたHDD/SSDを外付けHDDとして使う

パソコンに入っていたHDD/SSDを本製品に取り付け、付属のキャリングポーチに入れることで外付けHDDとして使えます。

