

CROO-IS 取扱説明書


2019/07/17

裸族のお立ち台の お立ち台


※本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

製品内容


※内蔵するHDDは別途ご用意ください。



CROO-IS 本体



3.5" IDE HDD用
IDEケーブル



2.5" IDE HDD用
IDE/電源ケーブル



3.5" IDE HDD用
4ピン電源ケーブル



専用3.5" HDD固定用
インチネジ x2




専用2.5" HDD固定用
ミリネジ x2



取扱説明書/保証書
(本書)

各部の名称



製品仕様

- 商 品 名: 裸族のお立ち台のお立ち台
- 型 番: CROO-IS
- インターフェイス: 【デバイス側】Ultra ATA/133(Big Drive対応)
【ホスト側】SATA 1.5Gbps
- SATAブリッジチップ: JMicron JM20330
- 本 体 寸 法: 幅 101mm × 高さ 25.4mm × 奥行き 78mm(突起部含まず)
- 本 体 重 量: 約100g
- 温 度 ・ 湿 度: 温度5℃～35℃・湿度20%～80%
(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

対応HDD

■IDE(Ultra ATA100以上推奨)使用の2.5インチ/3.5インチHDD

- ※1.8インチタイプや特殊形状のIDE HDDには対応しません。
- ※HDD以外のIDE機器(光学ドライブやMO等)には対応しません。
- ※サムソン(SAMSUNG)製HDDには対応しておりません。

対応機種 (2019年7月現在)

- ・SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC ※1
- ・裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA 6G Ver.2 (CROS2EU3CP6G2)
- ・これdo台 Hi-Speed PRO (KD25/35HSPRO)
- ・これdo台 Ultra Hi-Speed PRO (KD25/35UHSPPRO)
- ・これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3 (KD25/35UHS1T3)
- ・これdo台SAS (KD25/35SAS)
- ・これdo台ERASE (KD25/35ERS)
- ・これdo台 M.2 NVMe (KD25/35M2NV)
- ・裸族の双子 (CRF25/35PRO) ※2
- ・裸族のお立ち台 for STICK PC (CROSU2SPC) ※2
- ・裸族のお立ち台 (CROSU2) ※2

※1: 奥行きが約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。
※2: 生産終了品となります。

HDD接続の前に

- HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。





注意!

- ※すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- ※各部品で手を切らないようにご注意ください。
- ※必ず接続する順番を守ってください。
手順どおりに接続および電源を入れないと、正常に動作しないばかりか、本製品および接続したHDDを破損する可能性があります。
- ※各ケーブルの差し込む方向に十分注意してください。また、無理に押し込むと故障の原因となりますので、慎重に取り扱ってください。

〈HDDのジャンパー設定について〉

- HDDの設定をMASTERに設定します。設定はHDDの取扱説明書をご参照ください。
※SingleモードのあるHDD(WesternDigital製HDD等)の場合はSingleモードに設定してください。

【例】HITACHI製HDDの場合



※この設定は一例です。実際の設定はお使いのHDDの取扱説明書をご参照ください。

HDD接続コネクタの耐久性について

HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されております。この回数を超えるなどHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。

■注意!

HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷がつく場合がございます。HDDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。HDDの出し入れはゆっくりと静かにを行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取り扱いください。

保証書・保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると思われる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時お客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のともども、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保証対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **6** ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

【サポートセンター】

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十倉二)249-329


TEL: 04-7142-7533(平日 午前10時～午後5時まで) / FAX: 04-7142-7285

■http://www.century.co.jp ■e-mail: support@century.co.jp

【お願い】 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

3.5インチHDDの取り付け方法

1. 本体に3.5" IDE HDD用IDEケーブルと、3.5" IDE HDD用4ピン電源ケーブルを取り付けます。



警告


※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が**確実に破損**します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。




注意

※HDDのフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。


2. HDDに3.5" IDE HDD用IDEケーブルと、3.5" IDE HDD用4ピン電源ケーブルの片側をそれぞれ取り付けます。



3. ケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。




4. 専用3.5" HDD固定用ネジを使用して、背面から本製品とHDDをネジ止めします。



以上で取り付け完成です。取り外す際は逆の手順をたどってください。

2.5インチHDDの取り付け方法

1. 本体に2.5" IDE HDD用IDE/電源ケーブルを取り付けます。



警告


※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が**確実に破損**します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。




注意

※HDDのフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。


2. HDDに2.5" IDE HDD用IDE/電源ケーブルの片側を取り付けます。



3. ケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。



4. 専用2.5" HDD固定用ネジを使用して、背面から本製品とHDDをネジ止めします。



以上で取り付け完成です。取り外す際は逆の手順をたどってください。