

保証書

【保証事項】

1. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 弊社製品は、本保証書に明記された製品保証期間（1年間）を設けております。販売店にて記載された日付より、製品保証期間が発生するものとします。
3. 取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で、万一製品保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または交換いたします。
4. 無償修理または交換が不可能な場合、在庫などの関係上返金対応させていただく場合がございます。
5. 製品保証期間終了後は本保証書に明記された無償修理保証期間（2年間）になります。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一無償修理保証期間中に故障した場合には、無償にて修理いたします。修理対応には日数がかかる場合がございます。
6. 保証期間中であっても以下ののような場合には保証いたしかねます。
 - a. 本保証書を提示されないと。
 - b. 保証書に販売店の購入日記入もれ、および証明のない場合。
 - c. 保証書に販売店の購入日記入もれ、および証明のない場合。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷の場合。
 - e. お買い上げ後の輸送時に起因する落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷の場合。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等（相性の問題）の場合。
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に従うお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰ると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、耗耗等した場合。
 - k. オーバークラン等を含む個人間売買を含む中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。

| 保証期間 | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | より |
|------|-----------------|---|---|---|-------------------|
| | 製品保証：1年間 | | | | 無償修理保証：2年間 |

販売店印

見本

【販売店様へ】お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日をご記入の上、貴店印をご捺印ください。記載もれがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。 【お客様へ】このマニュアルが保証書となりますので、大切に保管してください。

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー

■サポートセンター
とよふたおきなはら
〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9

[TEL]04-7142-7533

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX]04-7142-7285

[Web]<http://www.century.co.jp>

[Mail]support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてのアンケート～

<http://www.century.co.jp/que.html>




SuperFlower 電源ユニット

SF-500P14FG 取扱説明書

このたびは、「**SuperFlower 電源シリーズ**」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本説明書を必ずお読みください。

Issue 2016/01/05



安全上のご注意

- ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項目に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危険や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりませんので、必ずご理解のうえ、守っていただけようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物の障害を負う可能性を想定した内容を示します。

警告

■煙が出る、異臭がする、異音がする
煙が出る、異臭がする、異音がでるとときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理をお願いされるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理をお願いされるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない
くらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて
電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。

また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■雷が鳴り出したら電源コードに触れない
感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因になります。

制限事項 <必ずお読みください>


- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 本製品の保証期間は、製品保証1年間+無償修理保証2年間の合計3年保証になります。製品保証期間中と無償修理保証期間中では保証の内容が異なりますので、保証を受ける際は保証書の保証事項をご確認の上、お問い合わせください。

ご使用のまえに

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一で不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いします。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

PCケースへの取り付け方

電源をPCケースの所定の位置に取り付け、付属のネジでネジ止めします。




図は一例です。電源の取り付け位置はPCケースにより異なります。

実際の取り付け時は、PCケースの取扱説明書を確認しながら行ってください。

コネクタの取り付け方法

図のようにモジュラーコネクタを取り付けます。

- 1 本体側コネクタとケーブル側コネクタのツメの位置を合わせて差し込みます。



- 2 コネクタのツメが「カチッ」となるところまで差し込みます。



取り外す際は、ツメを押し下げながらゆっくりと引っ張ります。

注意

本製品のモジュラーコネクタに他社製のモジュラーケーブルを接続しないでください。
本製品および接続した機器が破損するおそれがあります。