

3 in 1 ヘッドホンスタンド

CRC-HSMBU3

CRC-HSMBU3BK2 / CRC-HSMBU3WH2

このたびは本製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が
記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、
本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、
必要に応じてご活用ください。

製品内容

- ☐ ヘッドホンスタンド本体 x1
- ☐ 専用USBケーブル x1
(RGB LED発光/USBハブ用 Standard A ⇄ Standard A)
- ☒ 取扱説明書/保証書(本書)

1. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2. 安全上のご注意〈必ずお読みください〉

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。



警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容
を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源
スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ
修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに接続
ケーブルを抜いてサポートセンターまでご連絡ください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電や火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。



注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した
内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

- 以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
- 油煙やお香など煙のあるところ、低温または高温になるところ
- 湿度の高いところ、水などがかかるところ
- 粉塵やほこりが多いところ
- 直射日光のあたるところ
- 化学工場など一般家庭ではないところ

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す

長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してくだ
さい。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に触らないよう、ご注意ください。
小さい部品の誤飲やケーブルを首に巻き付けたりなどの事故の
原因となる場合があります。

■ケーブルを体に巻き付けたり、人が通るところに這わせ ないでください

ケガや事故、故障の原因となります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や
故障の原因となります。

■シンナーや洗剤などで拭かないでください。

汚れが付いた場合は乾いた布で軽く拭いてください。

3. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データ
の消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送
設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要
とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっ
ても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互
に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してくだ
さい。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは
異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース
以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性
があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に
存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して
正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンド
などは動作対象外とさせていただく場合がございます。
- 本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失
があった場合の補償はできません。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。


4. 製品仕様

商品名	RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
型番	CRC-HSMBU3BK2 (ブラック) CRC-HSMBU3WH2 (ホワイト)
USBハブ	USB 3.2 Gen1 (理論上限値5Gbps) バスパワー
発光パターン (全8種類)	RGB→赤色→緑色→青色→紫色→ 黄色→水色→白色(→RGBに戻る) ※全8種類。PCと連動した発光はできません。
ケーブル長(約)	150cm
寸法(約)	幅128 × 高さ252 × 奥行128 mm
重量(約)	350g
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内 であること)

5. 対応機種・対応OS

対応機種		USB Standard Aポートを搭載した Windows PC、Mac
対応OS	Win	Windows 11 / 10
	Mac	macOS 13.1～10.13.6

6. 各部の名称とはたらき



①スタンドヘッド

②RGB LED

発光パターンは8種類あります。
※発光パターンを切り替えたあと、専用USBケーブルの抜きさしや
PCをオフにすると初期状態(RGB)に戻ります。
※発光パターンを切り替えてもUSBハブの動作には影響しません。

③マウスバンジー

マウスケーブルを通します。

④USBハブポート

⑤タッチスイッチ

RGB LEDの点灯、消灯や発光パターンの切り替えを行います。

- 1回タッチ：発光パターン切り替え
- 点灯中に約2秒ロングタッチ：消灯
- 消灯中に約2秒ロングタッチ：点灯

⑥USBコネクタ (給電用/PC接続用)

7. PCに接続する

本製品とお使いのPCのUSBコネクタを、付属の専用USBケーブルで接続します。
また本製品に通電すると、自動でRGB LEDが点灯します。

【PC】

【本製品(背面)】

専用USBケーブル※
(付属)

※USB-C(Type-C)コネクタ搭載のPCおよびMacに接続する場合、USB Type-C変換アダプタ等が必要になります。
本製品には付属しませんので、別途お買い求めください。

8. USBハブを使用する

本製品に通電中、左右側面のUSBハブポートにUSBメモリやカードリーダーなどのUSB機器を接続して使用します。

【本製品(正面)】

USBメモリ

カードリーダー

テンキー

など

※USB機器は別売です。

※消費電力の高いUSB機器は動作しない場合があります。

注意

USB機器を接続した状態で本製品をPCから取り外さないでください。
USB機器の取り外し方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご参照のうえ行ってください。

9. ヘッドホンスタンドを使用する

本製品のスタンドヘッドに、お使いのヘッドホンやヘッドセットなどを置くことができます。
※ヘッドホンの大きさと重さが適しているか確認してからお使いください。適していない場合、ヘッドホンや本製品にゆがみや傷がついたり転倒の原因になることがあります。
※ヘッドホンの素材によってはヘッドホンや本製品に変色や傷等が生じる場合があります。

スタンドヘッド

ヘッドホン・ヘッドセット(別売)

10. マウスバンジーを使用する

本製品のマウスバンジーの溝(2箇所)に、マウスケーブルを通します。
※マウスによってはケーブルの太さが合わない場合があります。
※引っ張りすぎると転倒の原因になることがあります。

【本製品(正面)】

マウス(別売)

11. 点灯色を切り替える

本製品に通電中、タッチセンサーをタッチするとRGB LEDの発光パターンを切り替えることができます。

【本製品(正面)】

発光パターン(全8種類)

①RGB(通電時)
②赤色
③緑色
④青色
⑤紫色
⑥黄色
⑦水色
⑧白色
↓
①RGBに戻る

12. お手入れについて

- お手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をきつく絞って、力を入れず軽く拭きとってください。
拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。
変色、破損、故障などの原因となります。

13. トラブルシューティング

症 状	処 置
USBハブに接続したUSBデバイスが認識しない	- 接続ケーブルを確認する。 - PCを再起動してみる。 - 接続するPCのUSBポートを変えてみる。 - USB機器によっては消費電力が高く、動作しない場合があります。動作に支障がある場合は本製品を介さず、直接PCに接続してください。
接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。 設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。
LEDが点灯しない	本書「7. PCに接続する」をご参照のうえ、接続するUSBポートが間違っていないかご確認ください。

14. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
Windows ServerやLinuxで動作しますか？	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できません。
PCの電源を切ってもLEDが消灯しないのですが？	PCによっては電源を切ってもUSBポートへ電力が供給されているものがあります。 そのような場合は、手動で消灯を行ってください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

15. サポートのご案内

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー

【サポートセンター】
〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

☎04-7142-7533
(電話受付時間 平日午前10時～午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285
【Web】https://www.century.co.jp
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

(製品名は)
スリーインワン
「3in1ヘッドホンスタンド」
と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえで電話いただく、対応がスムーズに進みます。

保 証 書

1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法的権利を制限するものではありません。
2. 本保証は、本保証書に明記された保証期間の発生日から起算されます。
販売日より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱い説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態でメーカー保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えていただく場合がございます。)
3. 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の製造日と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書がない場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
4. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしません。
a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(組性の問題)
h. 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
k. オプション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
5. 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
6. 本保証、または他のいかなる明示または暗示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に限定する事に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法的請求から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いません。弊社が責任を負いかねるこれらのものは、過失利益、ダウンタイム(機能等止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品のシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
7. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日より返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を送付していただく必要があります。
8. 保証内、有償に問わず、交換した不良品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良品の返却は数か月を過ぎた後でなく、また、いかなる場合も交換商品の先出し先回及び販売は行いません。
9. 製品の保証期間の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
11. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日から 6ヶ月

※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。

CRC-HSMBU3BK2/CRC-HSMBU3WH2 Manual 2023/01/12