

RGB ゲーミングヘッドセット 02

# **CRC-GMHSRGB02**

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。 ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使い ください。

また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

#### 製品内容

- □ ヘッドセット本体 x1
- ▼ 取扱説明書/保証書(本書)

#### ご使用の前に

- ●本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- ●本書記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに 登録商標です。
- ●イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

#### 1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への 肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず ご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、 または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した 内容を示します。

#### ■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを 切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、 サポートセンターまでご連絡ください。

#### ■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および 修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡 ください。

#### ■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源 スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼 されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

#### ■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

#### ■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電したり火災の原因となります。

#### ■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

# 注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを すると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した 内容を示します。

#### ■設置場所に関しての注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたる ところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの 粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込める
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

#### ■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す

長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

#### ■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

#### ■静雷気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

#### ■熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。 通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、 やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

#### 2. 制限事項

- ●本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- ●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互 に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。 この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してくだ さい。
- ●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。 日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは 異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- ●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- ●本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、 製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が 出る可能性があります。

恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。 特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。

# 3. 使用上のご注意



- ●耳を刺激するような大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれるおそれがあります。
- ●本製品を使用することで湿疹や頭痛などの体調の変化があった場合、すぐに使用をやめ、医師にご相談ください。



- ●自転車、オートバイ、または自動車などを運転中には 絶対に使用しないでください。
- 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。
- ●運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場 など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用し ないでください。



●はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て 耳を痛めることがあります。

音量は少しずつ上げてご使用ください。

#### 4. サウンド設定ソフトについて

本製品には、PCにインストールして使用するサウンド設定ソフトが 別途用意されております。

お好みにより下記URLよりダウンロードのうえお使いください。

- ※インストール方法、使用方法についてはダウンロードページの 説明をお読みください。
- ※サウンド設定ソフトダウンロードにはインターネット環境が必要です。

#### ■サウンド設定ソフトダウンロードURL

https://www.century.co.jp/support/downloads/crc-wgmrgb-soft.html


5. 製品仕様				
型番		CRC-GMHSRGB02		
商品名		RACEN RGBゲーミングヘッドセット02		
ヘッドホン部	スピーカー	ステレオ ※別途PCにサウンド設定ソフトをインストールすることで、7.1chバーチャルサラウンドに対応。 ※サウンド設定ソフトのダウンロードには、インターネット環境が必要となります。		
	ドライバー径	50mm		
	周波数特性	20Hz ∼ 20kHz		
	インピーダンス	32Ω		
	感度	105dB ± 3dB		
	指向性	全指向性		
マ	サイズ	6.0 x 2.2 mm		
マイク部	周波数特性	50Hz ∼ 10kHz		
	インピーダンス	2.2kΩ		
	感度	-45dB ± 3dB		
杰	インターフェイス	USB 2.0 ※ヘッドホンジャックには接続できま せん。		
	LED	7色グラデーション ※本製品に通電すると、自動でLEDが 点灯します。 また、PCの電源オン/オフに連動して 点灯/消灯します。 ※発光色/発光パターンの変更はできま せん。		
部	ケーブル長(約)	200cm		
	寸法(約)	幅200 × 高さ205 × 奥行220 mm (マイク部含む)		
	重量(約)	<b>255g</b> (ケーブル含まず)		
	温度・湿度	温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作 範囲内であること)		

5 制口从栏

6. 対応機種・対応OS		
対応機種	USB Type-Aポートを搭載した Windows PC	
対応OS	Windows 11/ Windows 10	

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を 保証するものではありません。

## 7. 各部の名称とはたらき



#### **●**ヘッドバンド・スライダー

上下に伸縮します(10段階/左右とも)。

**2**イヤーパッド

#### ❸マイク・マイクアーム

モノラル音声で集音します。

- ★アームはお好みの角度、向きに曲げることができます。
- ★アームを根元から上に向けるとマイク機能がオフになり、 戻すとオンになります。

※オフにしてもLEDは点灯したままになります。

- ※オン/オフ時にアーム内部でクリック音がしますが、 異常ではありません。
- ※マイクスイッチがオンの場合のみ有効(→⑤参照)。

#### ❷音量調節ダイヤル

#### **⑤**マイクスイッチ

マイク機能のオン/オフを行います。

- ■1秒長押し: オン/オフ
- →マイクオン時:マイク部のLED点灯 →マイクオフ時:マイク部のLED消灯

#### **G**LEDスイッチ


LEDのオン/オフを行います。

- ■1回押す:ヘッドホン部のLEDオン/オフ
- ■1秒長押し: コントローラー部のLEDオン/オフ

ラ


**OLED** 

❸USBコネクタ



## 9. 本製品を装着する

ヘッドホン部分が耳の位置に合うように装着してください。



- ●片方だけを耳にかけるなど間違った装着方法はおやめ ください。機器の故障の原因となったり、マイクの先端 が目に当たるおそれがあり危険です。
- ●本製品のヘッドバンドやヘッドホン部分を、左右方向に 広げすぎないでください。接合部品が破損するおそれ
- ●音量は少しずつ上げて適度な音量にしてください。 一気に上げると、突然大きな音が出て鼓膜を痛めるこ とがあります。
- ●席を立ったり大きく姿勢を変えるなど、PCから離れたり 大きく体を動かす際には、本製品を外してください。
- ●イヤーパッドは消耗品です。使用の有無にかかわらず 時間の経過により劣化します。 劣化した場合は新しい製品をお買い求めください。

10. トラブルシューティング		
症状	処置	
認識しない	●接続ケーブルを確認する。 ●PCを再起動してみる。 ●接続するPCのUSBポートを変えてみる。	
音が出ない。 小さい。	●パソコンのスピーカー出力がミュート (無音)になっていないか確認する。 ●パソコンのスピーカー出力の音量を少し上げてみる。 ●コントローラー部の音量を少し上げてみる。 ※一気に音量を上げると、突然大きな音が出て危険です。 必ず少しずつ大きくして確認してください。	
接続してしばらく 経つと認識されな くなってしまう	設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。 設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。	
LEDが点灯しない	USBの接続と、PCの電源がオンになって	

#### 11. FAQ(よくある質問とその回答)

いるかをご確認ください。

質問	回答
スマートフォンに 接続して通話など に使えますか?	本製品はWindows PC専用となります。 他の機器では動作しません。
PCの電源を切って もLEDが消灯しな いのですが?	PCによっては電源を切ってもUSBポートへ電力が供給されているものがあります。 PCの電源オフ時はLEDスイッチは反応しません。 電源オフ時はヘッドセットを取り外してください。
イヤーパッドだけ 購入できますか?	イヤーパッドのみの販売は行っておりません。 消耗してきた場合は、新しい製品をお買い 求めください。

## 12. お手入れについて

- ●毎日のお手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ●汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布 をきつく絞って、力を入れず軽く拭きとってください。 拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- ●アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけな いでください。 変色、破損、故障などの原因となります。

13. サポートのご案内

#### 【販売・サポート】 | 【サポートセンター】

株式会社 センチュリー

**T277-0872** 

千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329



**304-7142-7533** (電話受付時間 平日午前10時~午後5時まで)

CENTURY

[FAX]04-7142-7285 [Web]https://www.century.co.jp [Mail]support@century.co.jp

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送 をお願いいたします。

#### センチュリーサポートへご相談の際は…



お使いのPCや本製品、パッケージなどを ご用意したうえでお電話いただくと、対応 がスムーズに進みます。

# 保証事項

- 弊社の保証は大津に限売した組制 条件のもとにおいて無衡格理またけで増をお約束するものです

- 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や終品書を指します。
- 通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください

- 連続等で等級者が発出者が無い場合はこ類人類を含め出してください。 程圧期間であったしいであるたる場合は原証したしかはます。 a. 購入日を照明する資料を提示されない場合。 b. 購入日を服明する資料を提示されない場合。 c. 火火、地震、水震・器、全心のセスがあった。 c. 火火、地震、水震・器、全心の大火火を d. 事故等の外器限別に記述する故障および開傷。 e、お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
- f.接続している他の機器に記因して生じた本製品の故障および損傷。
- g,特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)

- 6、特定機能でのか是する動作不同等。(明性の問題) ・ 原理制に記憶の評方法。または建立反々も限り扱いによって生じた放棄および情傷。 1、20回去たはご使用の責任に明すると認められる破壊および情傷。 1、定任なて使用にいて同様点が自然的、無料理以、生命。 は、ボーフィンペを含む他、見機能や中心を限す。または確認によって態処を入手した場合。 を基準期間から整備です。するでせいがくたったる母母部がなとせいただきます。(4 保証利期から送料は、共送料はお原料のご負担、 修理算丁後の製品の返送機は弊社の負担とさせていたださます。保証期間外の送料は、往後とも添客傾倒とさせていたださます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反に DUでも、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的 ついても、これらの窓内を通一の貯み手列といたによず、押はは、保証最及またが他のいからる法理器から生じる自然時、特別、代格的 まは接続的な機能でしていて様を使いかなす。実別が実存を含いかるさっておりたりには、表表す場。マックタイム(機能が出版)。 継がからの便用、段階かよび指径への開催または支援。およびお客様のお話を含むクテスには無能されていた。または共に使用された いわなる「フログスまたはデータの機能、再プログラミング、機能にかから利用が含まれます。 7. 機能機能やの保証に関しては、弊社能関わら返送日本での日始が、食証期限を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、 弊社からの経験でが発音を達成していたどく必要がごくいます。 8. 候証が、有側に限わらず、交換した不良超級の所有難は、当社に開催するものとします。交換した不良理会の返期は飲いわなすりのでごう条 6. 候証が、有側に限わらず、交換した不良超級の所有難は、当社に開催するものとします。交換した不良理会の返期は飲いわなすりのでごう条
- ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 9. 別品の保守部品の保管期間は生産党了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお店えいたしかねる場合が

- ごさいます。 10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 11. 本程証は仕事団でのあ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。 This warranty is valid only in Japan.

#### 保証期間

ご購入から 6 ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。 ※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。