

Kabellos scannen – so einfach wie 1-2-3!

1 Wi-Fi-Verbindung (WLAN)

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die WLAN-Funktion Ihres Gerätes aktiv ist.



- Warten Sie nach dem Einschalten des Scanners 20 Sekunden ab, bis die Anzeige blinkt.
- Suchen Sie nach einem „DIRECT-xxxxxx_iScanAir“-Netzwerk. (Hinweis: „xxxxxx“ steht für einen zufälligen Code aus 6 Zeichen.)
- Geben Sie das 8-stellige Kennwort „12345678“ ein. (Hinweis: Der Indikator leuchtet blau, wenn die Verbindung hergestellt wurde.)

2 Scannen

Hinweis: Das iScan Air-Panel kann je nach Betriebssystem etwas anders aussehen.




- Legen Sie ein Foto vorne in den Scanner ein.
- Drücken Sie die **Scannen**-Schaltfläche.
- Die Scan mit Echtzeit-Vorschau beginnt.

3 Speichern und teilen

Hinweis: Das iScan Air-Panel kann je nach Betriebssystem etwas anders aussehen.

Mac OS

- Drücken Sie auf die **Speichern**-Schaltfläche: Das „Speichern unter“-Dialogfenster erscheint. Sie können das Bild in den Formaten JPG oder PDF speichern; geben Sie den Dateinamen und den gewünschten Ordner an. Alternativ können Sie auch die **Zu iPhoto exp.**-Schaltfläche drücken und das Bild zu iPhoto exportieren.



i Sonstige Funktionen

Stellen Sie Auflösung




- Drücken Sie auf die **Einstellungen**-Schaltfläche oben links; das Menü erscheint. Wählen Sie **Auflösung: Standard** oder **Fein**.

Reinigung und Kalibrierung

- ☒ **Immer:** Walzen und Optik des Scanners vor der Kalibrierung reinigen. Sollte sich die Bildqualität nicht durch Reinigen verbessern lassen, führen Sie bitte eine Kalibrierung durch.
- ☒ **Darauf achten:** Reinigungskarte, Reinigungsstreifen und Kalibrierungskarte müssen vor dem Einsatz sauber und frei von Staub sein.
- ☒ **Karte reinigen:** Verschmutzungen und Rückstände mit einem weichen Tuch und etwas Alkohol entfernen. Geben Sie ein paar Tropfen Alkohol auf die Baumwollseite des Reinigungsstreifens; so geht die Reinigung leicht von der Hand.


Walzen reinigen




- Drücken Sie auf die **Einstellungen**-Schaltfläche oben links; das Menü erscheint. Wählen Sie **Reinigen**.
- Legen Sie die Reinigungskarte vorne in den Scanner ein.
- Drücken Sie auf die **Reinigen**-Schaltfläche.

Optik reinigen

- Schalten Sie das Gerät **aus**.
- Legen Sie den Reinigungsstreifen hinten in den Scanner ein.
- Bewegen Sie den Streifen so oft wie nötig sanft von einer Seite zur anderen.



Kalibrieren



- Drücken Sie auf die **Einstellungen**-Schaltfläche oben links; das Menü erscheint. Wählen Sie **Kalibrieren**.
- Legen Sie die mitgelieferte Kalibrierungskarte mit dem Pfeil nach oben vorne in den Scanner ein.
- Drücken Sie auf die **Kalibrieren**-Schaltfläche.