

NUMÉRISEZ SANS-FIL, C'EST SIMPLE COMME 1-2-3 !

1 Connectez-vous au réseau Wi-Fi

Remarque : Assurez-vous que le mode Wi-Fi est activé sur votre appareil.



- Une fois le scanner allumé, patientez 20 secondes jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter.
- Recherchez le réseau " **DIRECT-xxxxxx_iScanAir** ".
(Remarque : "xxxxxx" est un code aléatoire à 6 chiffres.)
- Saisissez le mot de passe à 8 chiffres " **12345678** ".
(Remarque : le témoin s'allume en bleu fixe une fois la connexion établie.)

2 Numérisez

Remarque : Le panneau iScan Air peut légèrement différer en fonction de votre système d'exploitation.



- Insérez une photo dans l'avant du scanner.
- Appuyez sur le bouton **Scan**.
- Démarrez la numérisation avec aperçu en temps réel.

3 Sauvegarder et partager

Remarque : Le panneau iScan Air peut légèrement différer en fonction de votre système d'exploitation.



Mac OS

- Appuyez sur le bouton **Sauvegarder** pour faire s'afficher la boîte de dialogue 'Enregistrer sous'. Vous pouvez sélectionner un format (JPG ou PDF), un nom de fichier et un répertoire pour sauvegarder votre image ; ou appuyer sur le bouton **Exporter vers iPhoto** pour exporter l'image vers iPhoto.

i Autres fonctions

Réglage de la résolution




- Appuyez sur le bouton **Réglages** dans le coin supérieur gauche pour afficher le menu, puis sélectionnez le réglage **Résolution: Standard** ou **Fin**.

Nettoyage et étalonnage

- ☒ **Nettoyez** toujours les rouleaux et la lentille du scanner avant de procéder au calibrage. Si le nettoyage ne parvient pas à améliorer la qualité de l'image, procédez au calibrage.
- ☒ **Veillez** à ce que la feuille de nettoyage, la bande de nettoyage et la carte de calibrage soient propres et sans poussière avant toute utilisation.
- ☒ **Utilisez** un chiffon doux, légèrement imprégné d'alcool pour retirer la saleté et les taches de la feuille de nettoyage. Déposez quelques gouttes d'alcool sur la face cotonneuse de la bande de nettoyage pour faciliter le nettoyage.


Nettoyage des rouleaux




- Appuyez sur le bouton **Réglages** dans le coin supérieur gauche pour afficher le menu, puis sélectionnez le réglage **Nettoyer**.
- Insérez la feuille de nettoyage fournie dans l'avant du scanner.
- Appuyez sur le bouton **Nettoyer**.

Nettoyage de la lentille

- Veillez à **éteindre** l'appareil.
- Insérez la bande de nettoyage dans l'arrière du scanner.
- Déplacez délicatement la bande de gauche à droite autant de fois que nécessaire.



Calibrage



- Appuyez sur le bouton **Réglages** dans le coin supérieur gauche pour afficher le menu, puis sélectionnez le réglage **Calibrer**.
- Insérez la carte de calibrage fournie en veillant à ce que la flèche soit tournée vers le haut et pointe vers l'avant du scanner.
- Appuyez sur le bouton **Calibrer**.