

掃描無線傳輸，簡易步驟1-2-3!

1 連接到Wi-Fi

附註：請確認您所使用裝置上的Wi-Fi功能已經開啟。



- 掃描器電源開啟後，請等候大約20秒，等待Wi-Fi指示燈閃爍起藍色燈號。
- 搜尋【DIRECT-xxxxxx_iScanAir】無線網路裝置。
(附註：“xxxxxx”為隨機產生的六位編碼。)
- 輸入8位數字的密碼【12345678】。
(附註：當成功連接後，Wi-Fi指示燈顯示藍燈恆亮。)

2 掃描

附註：不同的作業系統，iScan Air的介面會有些許不同。



- 將單張照片置入掃描器前方的進紙口。
- 點選「掃描」鍵。
- 開始掃描，並同步顯示掃描影像。

3 存檔與分享

附註：不同的作業系統，iScan Air的介面會有些許不同。



Mac OS

- 點選「儲存」鍵以開啟【儲存】對話框，您可以選擇檔案格式(JPG或PDF)、輸入檔案名稱和指定儲存路徑後存檔；或者點選【輸出至iPhoto】鍵將影像輸出至iPhoto。

i 其他功能

設定解析度




- 點選左上角的【設定】打開選單，然後點選【解析度】選項：標準或最佳。

清潔和校正

- ☑ 請務必首先執行清潔掃描器滾輪和鏡面的步驟，如果影像品質還是沒改善才執行校正步驟。
- ☑ 使用前需確認清潔板、清潔棒、校正卡必須是乾淨且沒有任何的灰塵附著，以確保最佳校正效果。
- ☑ 使用柔軟的擦拭布以酒精些微沾濕，清除清潔板上的灰塵和污垢後才使用。請滴上少量酒精於清潔棒的織布面上，有助於清潔鏡面。


清潔滾輪




- 點選左上角的【設定】打開選單，然後點選【清潔】選項。
- 將清潔板插入掃描器前方的進紙口。
- 點選「清潔」鍵。

清潔鏡面

- 關閉掃描器電源。
- 將清潔棒插入掃描器後方的出紙口。
- 將清潔棒緩慢地向左右移動數次後取下。



校正



- 點選左上角的【設定】打開選單，然後點選【校正】選項。
- 將校正卡印有箭頭符號面朝上、再朝前插入掃描器前方的進紙口。
- 點選「校正」鍵。